



快速设定指南 VLT[®] HVAC Basic Drive



一、FC101接线图



常规应用:

	端子L1、L2、L3:	变频器输入,接主电源
主电源/电机	端子U、V、W:	变频器输出,接电机
	端子PE:	变频器接地
	端子12:	为数字输入提供24VDC电源
- 王兰 - 岳 ↔ λ	端子18:	数字输入,一般用于变频器启动
刀大里栅八	端子27:	数字输入,一般用于惯性停车
	端子20:	数字输入公共端
	端子50 :	为电位器或热敏电阻提供10VDC电源
模拟量输入	端子53、54:	模拟量输入,电压0-10V 或电流4-20mA
	端子55 :	模拟输入公共端
继由界检中	端子01-03:	继电器输出,如变频器状态或警报状态
地电前制山	端子04-06:	继电器输出,如变频器状态或警报状态
	端子68	RS485通讯端口P
通讯	端子69	RS485通讯端口N
	端子61	端子68、69的公共端,连接屏蔽线



Menu菜单键,通过连续点击,可以在"状态菜单(Status)"、"快捷菜单(Quick Menu)"和"主菜单(Ma:
Menu)"之间进行切换

可以通过查看Status、Quick Menu和Main Menu上方的三角形进行判断

Setup 1	*		
Menu	Status	Quick Menu	Main

Closed	l Wizard Loop Se	etup	
Menu	Status	Quick Menu	Main Menu

快捷菜单(Quick Menu)

Hand On 变频器手动运行,允许通过本地控制面板(LCP)控制变频器
注意:端子27默认是惯性停车,只有当其接有24V输入时,方可允许手动运行,因此请确保将端子12 与27连接
Off Reset 用于停止电动机,如果在报警模式下,报警将被复位
Auto On 变频器自动运行,可以通过控制端子或串行通讯来控制变频器

如何设置参数:

1、首次上电时,系统会要求用户选择首选语言,一旦选定后,在此后上电过程中将不再显示

Select Language	
[🖸] English	
Setup 1 ∩ ∇	

- 2、点击Menu按键,可以在**快捷菜单**(Quick Menu)和**主菜单**(Main Menu)之间进行切换
- 3、**快捷菜单**状态下,提供了大多数应用所需的设置:

Closed	Wizard Loop Se	etup	
Menu	Status	Quick Menu	Main Menu

①开环应用向导 ②闭环设置向导 ③电动机设置 ④已完成的更改 (与出厂设置相比较) 4、主菜单(Main Menu)中,可以对所有参数进行编程设置:



5、参数调整一般可分为两类:一是在现有菜单中选择,二是数值直接修改,分别说明如下:



6、使用开环应用向导(FC101 Wizard),当所有参数设置完成后,控制面板提示如下: "Wizard Completed Press OK to accept",按[OK]键完成设置向导



如何恢复出厂设置:

- 1、在**主菜单**(Main Menu)中选择参数14-22 Operation Mode
- 2、按操作面板上的[0K]键,进入参数调整状态
- 3、选择[1]初始化,然后按[0K]键确定
- 4、切断主电源,等待显示屏关闭
- 5、重新连接主电源-此时变频器已复位
- 6、请注意:参数组8-**、15-**中的部分参数不会因以上操作而改变

三、FC101参数设定表_开环控制

FC101开环应用设置向导

参数代码	参数名称	范围	默认设置	推荐设置	最终设置	功能
0-03	Regional Settings	[0] 国际 [1] 美国	0			区域设定: 国际或美国
1-20	Motor Power	0.12-110kW / 0.16-150Hp	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机功率
1-22	Motor Voltage	50.0 - 1000.0V	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机电压
1-23	Motor Frequency	20.0 – 400.0Hz	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机频率
1-24	Motor Current	0. 01–10000. 0A	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机电流
1-25	Motor Normal Speed	100.0 - 9999. ORPM	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机额定转速
4-12	Motor Speed Low Limit [Hz]	0.0 – Hz	0 Hz			输入速度下限
4-14	Motor Speed High Limit [Hz]	0.0 – Hz	65 Hz			输入速度上限
3-41	Ramp 1 Ramp Up Time	0.05 - 3600.0s	3			从0达到额定电动机频率(参数1-23)的加速时间
3-42	Ramp 1 Ramp Down Time	0.05 – 3600.0s	3			从额定电动机频率(参数1-23)下降到0的减速时间
1-73	Flying Start	[0]禁用 [1]启用	0			如果希望变频器能够捕获空转电动机,请选择"启用"
6-19	Terminal 53 mod	[0]电流 [1]电压	1			选择端子53是用于电流还是用于电压输入
6-10	Terminal 53 Low Voltage	0-10V	0.07V			输入与低参考值对应的电压
6-11	Terminal 53 High Voltage	0-10V	10V			输入与高参考值对应的电压
6-12	Terminal 53 Low Current	0-20mA	4			输入与低参考值对应的电流
6-13	Terminal 53 High Current	0-20mA	20			输入与高参考值对应的电流
3-02	Minimum Reference	-4999-4999	0			最小参考值是通过汇总所有参考值获得的最小值
3-03	Maximum Reference	-4999-4999	50			最大参考值是通过汇总所有参考值获得的最小值
5-40	Function Relay [0] Function	请参阅5-40 Function Relay	无功能			选择用于控制输出继电器1的功能
5-40	Function Relay [1] Function	请参阅5-40 Function Relay	无功能			选择用于控制输出继电器2的功能
1-29	Automatic Motor Adation		关			通过执行AMA来优化电动机性能

说明:

1、使用开关量输入信号时,请根据开关量输入的类型:源(PNP)、接收(NPN),相应设置参数5-00(端子18、19、27)、参数5-01(端子29)

2、如需使用自动能量优化(AEO),务必在开启该功能之前执行电机优化功能(AMA)

3、完成参数设置后,在表格的最终设置一栏中进行记录、存档以便于将来的维护

四、FC101参数设定表_闭环控制

FC101闭环应用设置向导

参数代码	参数名称	范围	默认设置	推荐设置	最终设置	功能
0-03	Regional Settings	[0] 国际 [1] 美国	0			区域设定: 国际或美国
1-20	Motor Power	0.12-110kW / 0.16-150Hp	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机功率
1-22	Motor Voltage	50.0 - 1000.0V	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机电压
1-23	Motor Frequency	20.0 – 400.0Hz	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机频率
1-24	Motor Current	0.01-10000.0A	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机电流
1-25	Motor Normal Speed	100.0 - 9999. ORPM	同规格有关			根据电动机铭牌数据输入电动机额定转速
4-12	Motor Speed Low Limit [Hz]	0.0 – Hz	0 Hz			输入速度下限
4-14	Motor Speed High Limit [Hz]	0.0 – Hz	65 Hz			输入速度上限
3-41	Ramp 1 Ramp Up Time	0.05 - 3600.0s	3			从0达到额定电动机频率(参数1-23)的加速时间
3-42	Ramp 1 Ramp Down Time	0.05 - 3600.0s	3			从额定电动机频率(参数1-23)下降到0的减速时间
1-73	Flying Start	[0]禁用 [1]启用	0			如果希望变频器能够捕获空转电动机,请选择"启用" 风机系统可启用本功能,水泵系统一般禁用
3-02	Minimum Reference	-4999-4999	0			最小参考值是通过汇总所有参考值获得的最小值
3-03	Maximum Reference	-4999-4999	50			最大参考值是通过汇总所有参考值获得的最小值
3-10	Preset Reference	-100-100%	0			输入给定值
6-29	Terminal 54 mode	[0]电流 [1]电压	1			选择端子54是用于电流还是用于电压输入
6-20	Terminal 54 Low Voltage	0-10V	0.07V			输入与低参考值对应的电压
6-21	Terminal 54 High Voltage	0-10V	10V			输入与高参考值对应的电压
6-22	Terminal 54 Low Current	0-20mA	4			输入与低参考值对应的电流
6-23	Terminal 54 High Current	0-20mA	20			输入与高参考值对应的电流
6-24	Terminal 54 Low Ref./Feedb.Value	-4999 - 4999	0			输入与在参数6-20/6-22中设置的电压或电流值对应的反馈
6-25	Terminal 54 High Ref./Feedb.Value	-4999 - 4999	50			输入与在参数6-21/6-23中设置的电压或电流值对应的反馈
6-26	Terminal 54 Filter Time Constant	0-10s	0.01			输入滤波器时间常数
20-81	PI Normal/Inverse control	[0]正常 [1]反向	0			如果选择正常[0],则会对过程控制进行设置,让它在过程误差 为正时增加输出速度。选择反向[1]可以减小输入速度
20-83	PI Start Speed	0-200Hz	0			输入作为PI控制启动信号的电动机速度
20-93	PI Proportional Gain	0-10	0. 01			输入过程控制器比例增益。在较高放大倍数下可以获得更快速的控制。但是,如果放大倍数过高,控制过程可能变得不稳定
1-29	Automatic Motor Adation(AMA)		关			通过执行AMA来优化电动机性能

说明:

1、使用开关量输入信号时,请根据开关量输入的类型:源(PNP)、接收(NPN),相应设置参数5-00(端子18、19、27)、参数5-01(端子29)

2、请根据系统应用特性,定义参数20-81,即比例积分控制的模式

3、如需使用自动能量优化(AEO),务必在开启该功能之前执行电机优化功能(AMA)

4、完成参数设置后,在表格的最终设置一栏中进行记录、存档以便于将来的维护

五、FC101故障代码

故障代码	故障文本	警告	报警	跳闸/ 锁定	故障原因
2	Live zero error	Х	Х		端子 53或 54上的信号低于参数6-10、6-12、6-20或 6- 22中所设置值的50%。另请参阅参数组 6-0X
4	Mains ph. loss	Х	Х	Х	供电侧缺相,或电压严重失衡。检查供电电压。请参阅参数 14-12
7	DC over volt	Х	Х		中间电路电压超过极限
8	DC under volt	Х	Х		中间电路电压低于"电压过低警告"极限
9	Inverter overload	Х	Х		超过 100%的负载持续了太长时间
10	Motor ETR over	Х	Х		超过 100%的负载持续了太长的时间,从而使电动机变得过热。请参阅参数 1-90
11	Motor th over	Х	Х		热敏电阻或热敏电阻连接断开。请参阅参数1-90
13	Over Current	Х	Х	Х	超过逆变器的峰值电流极限
14	Earth Fault		Х	Х	输出相向大地放电
16	Short Circuit		Х	Х	电动机或电动机端子发生短路
17	Ctrl.word TO	Х	Х		没有信息传送到变频器。请参阅参数组 8-0X
24	Fan Fault	Х	Х		风扇不能正常工作(仅限 400V 30-90 kW设备)
30	U phase loss		Х	Х	电动机 U相缺失。请检查该相。请参阅参数4-58
31	V phase loss		Х	Х	电动机 V相缺失。请检查该相。请参阅参数4-58
32	W phase loss		Х	Х	电动机 W相缺失。请检查该相。请参阅参数4-58
38	Internal fault		Х	Х	请与您当地的 Danfoss供应商联系
44	Earth Fault		Х	Х	输出相向大地放电
47	Control Voltage Fault	Х	Х	Х	24 V直流可能过载
48	VDD1 Supply Low		Х	Х	控制电压过低。请与您当地的 Danfoss供应商联系
50	AMA Calibration failed		Х		请与您当地的 Danfoss供应商联系
51	AMA Unom, Inom		Х		可能是电动机电压、电动机电流和电动机功率的设置有误。请检查这些设置
52	AMA low Inom		Х		电动机电流过低。请检查这些设置
53	AMA big motor		Х		电动机过大,无法执行 AMA
54	AMA small mot		Х		电动机过小,无法执行 AMA
55	AMA par. range		Х		从电动机找到的参数值超出了可接受的范围
56	AMA user interrupt		Х		用户中断了 AMA过程

故障代码	故障文本	警告	报警	跳闸/ 锁定	故障原因
57	AMA timeout		Х		尝试启动AMA多次,直到AMA能运行。请注意,重复运行可能会让电动机的温度上升,导致 Rs和 Rr电阻增大。但在大多数情况下,这并不重要
58	58 AMA internal		Х		请与您当地的 Danfoss供应商联系
59	Current limit	Х			电流高于参数 4-18电流极限中的值
60	External Interlock		Х		外部互锁已激活。要恢复正常运行,请对设为"外部互锁"的端子施加 24 V直流电压,然后将变频器复位(通过串行通讯、数字I/0或通过按键盘上的复位按钮)
66	Heat sink TemperatureLow	Х			该警告基于 IGBT模块中的温度传感器(仅限 400V 30-90 kW设备)
69	Pwr. Card Temp	Х	Х	Х	功率卡上的温度传感器温度过高或过低
79	Illegal power section configuration	Х	Х		内部故障。请与您当地的 Danfoss供应商联系
80	Drive initialised		Х		所有参数的设置被初始化为默认设置
87	Auto DC Braking	Х			变频器处于自动直流制动状态
95	Broken Belt	Х	Х		转矩低于为无负载设置的转矩水平,表明存在断裂的皮带。请参阅参数组22-6
200	Fire Mode	Х			火灾模式已激活
202	Fire Mode Limits Exceeded	Х			火灾模式抑制了一个或多个质保失效报警
250	New sparepart		Х	Х	已调换了电源或开关模式电源。(仅限 400V 30-90 kW设备)。请与您当地的 Danfoss供应商联系
251	New Typecode		Х	Х	变频器获得一个新的类型代码(仅限 400V 30-90 kW设备)。请与您当地的 Danfoss供应商联系

如何复位:

- 1、警告或报警将通过变频器前方的LED发出指示,并在显示器上以代码形式进行指示
- 2、发生报警事件时,变频器将跳闸
- 3、检查并修正报警产生的原因后,必须将变频器复位方能重新运行,复位的方法有:
 - ①使用LCP控制面板上的[Reset] (复位) 控制键
 - ②通过具有"复位"功能的数字输入
 - ③通过串行通讯
- 4、如果无法复位报警,可能是其产生的原因尚未得到修正,或者是由于该报警被跳闸锁定
- 5、跳闸锁定报警具有附加保护,复位该报警必须关闭主电源,重新开启主电源后变频器可复位