

应用手册



前言

前言

文档 ID:	DPD01107F
日期:	5.12.2013
软件版本:	FW0072V012

关于本手册

本手册的版权归 Vacon Plc. 所有。保留所有权利。

在本手册中,您可查看有关 Vacon[®] 交流变频器功能以及如何使用该变频器的信息。本手册采 用与变频器菜单(第 1 和 4-8 章)相同的结构。

第1章:快速入门指南

• 如何使用控制面板开始工作。

第2章:向导

- 选择应用程序配置。
- 快速设置应用程序。
- 不同应用程序以及示例。

第3章:用户界面

- 显示类型以及如何使用控制面板。
- PC 工具 Vacon Live。
- 现场总线的功能。

第4章:监控菜单

• 有关监控值的数据。

第5章:参数菜单

• 变频器所有参数的列表。

第6章:诊断菜单

- 第7章:I/0和硬件菜单
- 第8章:用户设置、收藏夹和用户级别菜单
- 第9章:参数说明
- 如何使用参数。
- 数字和模拟输入编程。
- 应用程序专用功能。

第10章:故障跟踪

- 故障及其原因。
- 重置故障。

第11章: 附录

• 不同应用程序中的默认参数。

本手册包含大量参数表。这些说明介绍如何阅读这些表格。



- A. 参数在菜单中的位置,即参数编号。
- B. 参数的名称。
- C. 参数的最小值。
- D. 参数的最大值。
- E. 参数值的单位。如果有单位,则显示该单 位。
- F. 在工厂设置的值。
- G. 参数的 ID 编号。
- H. 参数值和/或其功能的简短说明。
- 显示此符号时,您可以找到有关该参数的 更多数据,这些数据见章节 5 "参数"菜单.

VACON[®] 交流变频器的功能

- 用于启动、PID 控制、多泵和消防模式的向导,便于进行调试工作。
- FUNCT 按钮便于在本地与远程控制位置之间进行切换。远程控制位置可以是 I/O 或现场总 线。您可以使用参数选择远程控制位置。
- 8个预设频率。
- 电机电位计功能。
- 操纵杆控制。
- 微动功能。
- 2个可编程斜坡时间,2个监控和3个禁止频率范围。
- 强制停止。
- 用于快速操作和监控最重要值的控制页面。
- 现场总线数据映射。
- 自动重置。
- 用于避免冷凝问题的不同预热模式。
- 最大输出频率 320 Hz。
- 实时时钟和定时器功能(需要选配的电池)。可对3个时间通道进行编程以在变频器上实现不同的功能。
- 提供外部 PID 控制器。例如,可使用交流变频器的 I/O 来控制阀门。
- 睡眠模式功能,可自动启用和禁用变频器的运行以节省能耗。
- 2区 PID 控制器,具有 2个不同的反馈信号:最小和最大控制。
- 2个设置点源,用于 PID 控制。可利用数字输入进行选择。
- PID 设置点提升功能。
- 前馈功能,用于改善对过程变化的响应。
- 过程值监控。
- 多泵控制。
- 维护计数器。
- 泵控制功能:注给泵控制、管道补压泵控制、泵叶轮自动清洁、泵输入压力监控和霜冻保 护功能。

目录

前	言									
	关于本	≤手册		3						
	Vacon [®] 交流变频器的功能									
1	快速入	、门指南		11						
11 控制面板和键盘										
	1.2	显示屏…		. 11						
	1.3	首次启动		. 12						
	1.4	应用程序	的说明	. 14						
		1.4.1	标准应用程序	. 14						
		1.4.2	本地/远程应用程序	. 20						
		1.4.3	多级速度应用程序	. 26						
		1.4.4	PID 控制应用程序	. 32						
		1.4.5	多用途应用程序	. 38						
		1.4.6	电机电位计应用程序	. 47						
2	向导			54						
-	2.1	标准应用	程序向导	54						
	2.2	本地/远程	应用程序向导	54						
	2.3	多级速度	应用程序向导	56						
	2.4	PID 控制		57						
	2.5	多用途应		58						
	计应用程序向导	. 59								
	2.7	多泵向导		60						
	2.8	消防模式	句导	. 62						
3	用户界	雨		64						
-	3.1	在键盘上-	导航	64						
	3.2	使用图形	显示屏	66						
		3.2.1		66						
		3.2.2	重置故障	69						
		3.2.3	FUNCT 按钮	. 69						
		3.2.4	复制参数	. 73						
		3.2.5	对比参数	. 74						
		3.2.6	帮助文本	. 76						
		3.2.7	使用"收藏夹"菜单	. 76						
	3.3	使用文本	显示屏	. 77						
		3.3.1	编辑值	, 77						
		3.3.2	重置故障	. 78						
		3.3.3	FUNCT 按钮	. 78						
	3.4	菜单结构		. 82						
		3.4.1	快速设置	. 83						
		3.4.2	监控器	83						
	3.5	Vacon Liv	e	84						

4	监控菜	86	
	4.1	监控器组	86
		4.1.1 多重监控	86
		4.1.2 趋势曲线	87
		4.1.3 基本	90
		4.1.4 I/O	92
		4.1.5 温度输入	
		4.1.6 其他值和高级值	
		4.1.7 定时器功能监控	
		4.1.8 PID 控制器监控	
		4.1.9 外部 PID 控制器监控	
		4.1.10 多泵监控	
		4.1.11 维护计数器	
		4.1.12 现场总线数据监控	
5	"参数'	/菜单	
	5.1	组 3.1:电机设置	100
	5.2	组 3.2:启动/停止设置	
	5.3	组 3.3 : 参考	
	5.4	组 3.4:斜坡和制动设置	116
	5.5	组 3.5:I/O 配置	
	5.6	组 3.6:现场总线数据映射	
	5.7	组 3.7:禁止频率	
	5.8	组 3.8:监控	
	5.9	组 3.9:保护	136
	5.10	组 3.10:自动重置	
	5.11	组 3.11:应用程序设置	
	5.12	组 3.12:定时器功能	
	5.13	组 3.13:PID 控制器	
	5.14	组 3.14:外部 PID 控制器	
	5.15	组 3.15: 多泵	
	5.16	组 3.16:维护计数器	
	5.17	组 3.17:消防模式	
	5.18	组 3.18: 电机预热参数	
	5.19	组 3.20:机械制动	
	5.20	组 3.21: 泵控制	174
6	"诊断'	/菜单	
	6.1	活动故障	
	6.2	重置故障	176
	6.3	故障历史记录	
	6.4	总计数器	
	6.5	跳闸计数器	
	6.6	软件信息	179
7	I/0 和	硬件菜单	
	7.1	基本 I/0	180
	7.2	选件板插槽	
	7.3	实时时钟	

	7.4	电源单元词	设置	183
	7.5	键盘		185
	7.6	现场总线		185
8	"用户i	设置"、"收	·藏夹"和"用户级别"菜单	190
	8.1	用户设置		190
		8.1.1	参数备份	
	8.2	收藏夹		191
		8.2.1	将项目添加到收藏夹	191
		8.2.2	从收藏夹移除项目	191
	8.3	用户级别		192
		8.3.1	更改用户级别的访问代码	193
9	参数说	田		194
	91	电机设置		194
	<i>,</i>	911		201
		912	, 转矩平尾功能	202
	9.2	启动/停止	·设置	203
	9.3	参考		210
	,	9.3.1		210
		9.3.2	转矩参考	210
		9.3.3	预设频率	
		9.3.4	电机电位计参数	214
	9.4	操纵杆参数		215
	9.5	微动参数		217
	9.6	斜坡和制	动设置	218
	9.7	I/0 配置		219
		9.7.1	数字和模拟输入的编程	219
		9.7.2	可编程输入的默认功能	230
		9.7.3	数字输入	230
		9.7.4	模拟输入	231
		9.7.5	数字输出	235
		9.7.6	模拟输出	237
	9.8	禁止频率		240
	9.9	监控		241
		9.9.1	电机热保护	242
		9.9.2	电机失速保护	245
		9.9.3	欠载保护	246
	9.10	自动重置		250
	9.11	定时器功	能	251
	9.12	PID 控制器	器	255
		9.12.1	前馈	256
		9.12.2	睡眠功能	256
		9.12.3	反馈监控	258
		9.12.4	压力损失补偿	259
		9.12.5	软填充	260
		9.12.6	输入压力监控	261
		9.12.7	霜冻保护	262

	9.13	多泵功能。		262
	9.14	维护计数器	문 H	268
	9.15	消防模式		269
	9.16	电机预热现	力能	270
	9.17	机械制动		271
	9.18	泵控制		273
		9.18.1	自动清洁	273
		9.18.2	管道补压泵	275
		9.18.3	注给泵	276
	9.19	总计数器和	和跳闸计数器	277
		9.19.1	工作时间计数器	277
		9.19.2	工作时间跳闸计数器	277
		9.19.3	运行时间计数器	278
		9.19.4	通电时间计数器	278
		9.19.5	能量计数器	279
		9.19.6	能量跳闸计数器	280
10	故障跟	踪		282
	10.1	出现故障		282
		10.1.1	使用"重置"按钮进行重置	282
		10.1.2	在图形显示屏中使用参数进行重置	282
		10.1.3	在文本显示屏中使用参数进行重置	283
	10.2	故障历史ì	2录	284
		10.2.1	在图形显示屏中检查故障历史记录	284
		10.2.2	在文本显示屏中检查故障历史记录	285
	10.3	故障代码		287
11	附录 1			296
	11.1	不同应用和	呈序中的参数默认值	296

1 快速入门指南

1.1 控制面板和键盘

控制面板是交流变频器与用户之间的界面。使用控制面板,您可以控制电机的速度并监视交流 变频器的状态。您还可以设置交流变频器的参数。



图 1:键盘上的按钮

- A. "后退/重置"按钮。用于在菜单中向后移
 动、退出编辑模式、重置故障。
- B. 向上箭头按钮。用于向上滚动菜单和增大 值。
- C. FUNCT 按钮。用于更改电机的旋转方向、访问控制页面和更改控制位置。有关更多信息,请参见表 38 频率参考参数.
- D. 向右箭头按钮。

1.2 显示屏

有 2 种显示屏类型:图形显示屏和文本显示屏。控制面板始终具有相同的键盘和按钮。

显示屏显示以下数据:

- 电机和变频器的状态。
- 电机和变频器中的故障。
- 您在菜单结构中的位置。

- E. 启动按钮。
- F. 向下箭头按钮。用于向下滚动菜单和减小 值。
- G. 停止按钮。
- H. 向左箭头按钮。用于向左移动光标。
- "确定"按钮。进入一个活动级别或项目、 接受选择。



图 2: 图形显示屏

- A. 第一个状态字段:STOP/RUN
- B. 电机的旋转方向
- C. 第二个状态字段:READY/NOT READY/ FAULT
- D. 警报字段:警报/-

- E. 控制位置字段: PC/IO/键盘/现场总线
- F. 位置字段:参数的 ID 编号和当前在菜单 中的位置
- G. 激活的组或项目
- H. 所述组中的项目数量



- A. 状态指示灯
- B. 警报和故障指示灯
- C. 当前位置的组或项目的名称
- D. 当前在菜单中的位置
- E. 控制位置指示灯
- F. 旋转方向指示灯

1.3 首次启动

启动向导可指导您为变频器提供必要的数据以便控制您的流程。

1				
2	夏令时* (P5.5.5)	俄罗斯 美国 欧洲 关		
3	时间* (P5.5.2)	hh:mm:ss		
4	年* (P5.5.4)	уууу		
5	日期* (P5.5.3)	dd.mm.		

* 如果安装了电池,则会出现这些问题。

6	运行启动向导?	是
		Ħ

要手动设置参数值,请选择选项否并按"确定"按钮。

7	选择应用程序(P1.2 应用程序,ID212)	标准 本地/远程 多级速度 PID 控制 多用途 电机电位计
8	为 P3.1.2.2 电机类型设置一个值(使其与铭牌相符)	永磁电机 感应电机
9	为 P3.1.1.1 电机标称电压设置一个值(使其与铭牌相 符)	范围:视情况变化
10	为 P3.1.1.2 电机标称频率设置一个值(使其与铭牌相 符)	范围:8.00320.00 Hz
11	为 P3.1.1.3 电机标称速度设置一个值(使其与铭牌相 符)	范围:2419200
12	为 P3.1.1.4 电机标称电流设置一个值	范围:视情况变化
13	为 P3.1.1.5 电机功率因数设置一个值	范围:0.30-1.00

如果将电机类型设置为感应电机,则会出现下一个问题。如果选择的是永磁电机,参数 P3.1.1.5 电机功率因数的值会被设置为 1.00 并且向导将直接跳至问题 14。

14	为 P3.3.1.1 最小频率参考设置一个值	范围:0.00P3.3.1.2 Hz
15	为 P3.3.1.2 最大频率参考设置一个值	范围:P3.3.1.1320.00 Hz
16	为 P3.4.1.2 加速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
17	为 P3.4.1.3 减速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
18	运行应用程序向导?	是 否

要继续使用应用程序向导,请将选项设置为是并按"确定"按钮。有关不同应用程序向导的说 明,请参见章节 2 向导。

进行这些选择后,启动向导即完成。要再次启动该启动向导,可以使用 2 种方法。转到参数 P6.5.1 恢复工厂默认设置或转到参数 B1.1.2 启动向导。然后将值设置为激活。

1.4 应用程序的说明

使用参数 P1.2(应用程序)为变频器选择一个应用程序。参数 P1.2 发生变化后,一组参数会 立即获得其预设值。

1.4.1 标准应用程序

您可以在无需任何特殊功能的速度控制过程中(例如泵、风机或传送带)使用标准应用程序。

可从键盘、现场总线或 1/0 端子来控制变频器。

在使用 I/O 端子控制变频器时,频率参考信号连接至 AI1 (0...10V) 或 AI2 (4...20mA)。连接取决 于信号的类型。还提供 3 种预设频率参考。您可以使用 DI4 和 DI5 激活预设频率参考。变频器 的启动/停止信号连接至 DI1(正向启动)和 DI2(反向启动)。

可以在所有应用程序中自由配置所有变频器输出。基本 I/O 板上提供 1 个模拟输出(输出频 率)和 3 个继电器输出(运行、故障、就绪)。

		杨	际准 I/O 板	
		端子	信号	说明
^	1	+10Vref	参考输出	
考电位计 .10 kΩ	2	AI1+	模拟输入 1 +	频率参考(默认值 010V)
	3	AI1-	模拟输入 1-	
	4	AI2+	模拟输入 2 +	频率参考(默认值 420mA)
	5	AI2-	模拟输入 2-	
	6	24Vout •	24V 辅助电压输出	
	7	GND •	I/O 接地	
´´	8	DI1	数字输入1	正向启动
,	9	DI2	数字输入 2	反向启动
	10	DI3	数字输入 3	外部故障
	11	CM •	DI1-DI6 共用	*
	12	24 V out	24V 辅助电压输出	
г	13	GND •	I/O 接地	
	14	DI4	数字输入 4	DI4 DI5 频率参考 打开 打开 打开 模 拟输入1 关闭 打开 预设频率 1
	15	DI5	数字输入 5	打开 关闭 预设频率 2 关闭 关闭 预设频率 3
	16	DI6	数字输入6	故障重置
	17	СМ	DI1-DI6 共用	*)
····	18	A01+	模拟输出 1+	
(mA) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	19	A01-	模拟输出 1-	输出频率 020mA)
	30	+24 Vin	24V 辅助电压输入	
	Α	RS485	串行总线,负极	Modbus RTU,
	В	RS485	串行总线,正极	N2, BACnet
PLIN	21	R01/1 NC	─────────────────────────────────────	
	22	R01/2 CM		RUN
(X)	23	R01/3 NO		
	24	RO2/1 NC	一一继电器输出 2	EALUT
	25	RO2/2 CM		
(X)	26	RO2/3 NO		
	32	RO3/2 CM	└── 继电器输出 3	**)

图 4: 标准应用程序的默认控制连接

* = 可使用 DIP 开关将数字输入与接地隔离。



图 5: DIP 开关

表 2: M1.1 向导

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.1.1	启动向导	0	1		0	1170	0 = 不激活 1 = 激活 选择"激活"会启动启动 向导(请参见章节 表 <i>1</i> 启动向导)。
1.1.3	多泵向导	0	1		0	1671	选择"激活"会启动多泵 向导(请参见章节 2.7 多泵向导)。
1.1.4	消防模式向导	0	1		0	1672	选择"激活"会启动消防 模式向导(请参见章节 2.8 消防模式向导)。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.2 7	应用程序	0	5		0	212	0 = 标准 1 = 本地/远程 2 = 多级速度 3 = PID 控制 4 = 多用途 5 = 电机电位计
1.3	最小频率参考	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	可接受的最小频率参 考。
1.4	最大频率参考	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	可接受的最大频率参 考。
1.5	加速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	103	指定输出频率从零频率 增加至最大频率所需的 时间量。
1.6	减速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	104	指定输出频率从最大频 率降低至零频率所需的 时间量。
1.7	电机电流限制	IH*0.1	IS	А	视情况变 化	107	来自交流变频器的最大 电机电流。
1.8	电机类型	0	1		0	650	0 = 感应电机 1 = 永磁电机
1.9	电机标称电压	视情况 变化	视情况 变化	v	视情况变 化	110	在电机标牌上找到此 Un 值。 注意! 弄清电机连接是三角 形还是星形。
1.10	电机标称频率	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	在电机标牌上找到此 fn 值。
1.11	电机标称速度	24	19200	Rpm	视情况变 化	112	在电机标牌上找到此 nn 值。
1.12	电机标称电流	Ін * 0.1	Ін * 2	А	视情况变 化	113	在电机标牌上找到此 In 值。
1.13	电机功率因数	0.30	1.00		视情况变 化	120	在电机标牌上找到此 值。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.14	能耗优化	0	1		0	666	变频器会搜索最小电机 电流,以节省能耗并降 低电机噪音。例如,对 风机和泵类应用使用此 功能。
							0 = 禁用 1 = 启用
							电机自识别可用于计算 或测量实现良好电机和 速度控制所需的电机参 数。
1.15	识别	0	2		0	631	0 = 无动作 1 = 停止时 2 = 旋转时
							在执行电机自识别之 前,必须设置电机铭牌 参数。
1.16	启动功能	0	1		0	505	0 = 斜坡 1 = 飞车启动
1.17	停止功能	0	1		0	506	0 = 惯性停机 1 = 斜坡
1.18	自动重置	0	1		0	731	0 = 禁用 1 = 启用
1.19	外部故障响应	0	3		2	701	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
1.20	AI 低故障响应	0	5		0	700	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 警报 + 预设故障频 率 (P3.9.1.13) 3 = 警报 + 之前的频率 4 = 故障(根据停止模 式停止) 5 = 故障(惯性停机)

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.21	远程控制位置	0	1		0	172	选择远程控制位置(启 动/停止)。 0 = I/O 控制 1 = 现场总线控制
1.22	I/O 控制参考 A 选择	0	9		5	117	控制位置为 I/O A 时选 择频率参考源。 0 = 预设频率 0 1 = 键盘参总线 3 = A11 4 = A12 5 = A11+A12 6 = PID 参电位计 8 = 操纵参考 7 = 电机杠杆参考 9 = 微动参输出 1 11 = 模块输出 2 12 = 模块输出 3 13 = 模块输出 4 14 = 模块输出 4 14 = 模块输出 5 15 = 模块输出 5 15 = 模块输出 7 17 = 模块输出 7 17 = 模块输出 8 18 = 模块输出 9 19 = 模 块输出 10 使用参数 1.2 设置的应 用程序将会提供默认 值。
1.23	键盘控制参考选择	0	9		1	121	控制位置为键盘时选择 频率参考源。 请参见 P1.22。
1.24	现场总线控制参考选 择	0	9		2	122	控制位置为现场总线时 选择频率参考源。 请参 见 P1.22。
1.25	AI1 信号范围	0	1		0	379	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.26	AI2 信号范围	0	1		1	390	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.27	R01 功能	0	51		2	1101	请参见 P3.5.3.2.1
1.28	R02 功能	0	51		3	1104	请参见 P3.5.3.2.1

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.29	R03 功能	0	51		1	1107	请参见 P3.5.3.2.1
1.30	A01 功能	0	31		2	10050	请参见 P3.5.4.1.1

表 4: M1.31 标准

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.31.1	预设频率 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	使用数字输入 DI4 选择 预设频率。
1.31.2	预设频率 2	P1.3	P1.4	Hz	15.0	106	使用数字输入 DI5 选择 预设频率。
1.31.3	预设频率3	P1.3	P1.4	Hz	20.0	126	使用数字输入 DI4 和 DI5 选择预设频率。

1.4.2 本地/远程应用程序

例如,当必须在2个不同控制位置之间进行切换时,可使用本地/远程应用程序。

要在本地和远程控制位置之间切换,请使用 DI6。远程控制处于活动状态时,可从现场总线或 I/O 端子(DI1 和 DI2)发出启动/停止命令。本地控制处于活动状态时,可从键盘、现场总线 或 I/O 端子(DI4 和 DI5)发出启动/停止命令。

对于每个控制位置,可从键盘、现场总线或 I/O 端子(AI1 或 AI2)中选择频率参考。

可以在所有应用程序中自由配置所有变频器输出。基本 I/O 板上提供 1 个模拟输出(输出频 率)和 3 个继电器输出(运行、故障、就绪)。

				杤	₹准 I/O 板	
		端子			信号	说明
	1	+10Vref			参考输出	
	2	AI1+			模拟输入 1 +	本地:频率参考(默认 值:010V)
	3	AI1-			模拟输入 1-	
	4	AI2+			模拟输入 2 +	远程:频率参考(默认 值:420mA)
远性参 <i>行</i> (4…20IIIA) 	5	AI2-			模拟输入 2-	
远程控制	6	24Vout			24V 辅助电压输出	
(+24V)	7	GND		₽	I/O 接地	
	8	DI1		Ц	数字输入1	远程:正向启动
	9	DI2			数字输入 2	远程:反向启动
·	10	DI3			数字输入 3	外部故障
远程控制接地	11	СМ	•		DI1-DI6 共用	*)
	12	24 V out			24V 辅助电压输出	
г{	13	GND			I/O 接地	
	14	DI4			数字输入 4	本地:正向启动
	15	DI5		h	数字输入 5	本地:反向启动
	16	DI6		Ħ	数字输入6	本地/远程选择
	17	СМ	•	Ħ	DI1-DI6 共用	*)
mA	18	A01+			模拟输出 1 +	
~	19	AO1-/GND		•	模拟输出 1-	020mA)
	30	+24 Vin			24V 辅助电压输入	
	Α	RS485			串行总线,负极	Modbus RTU,
	В	RS485			串行总线,正极	N2, BACnet
RUN	21	RO1/1 NC			一 / 继电器输出 1	
	22	RO1/2 CM				RUN
·····	23	R01/3 NO				
	24	R02/1 NC			─────────────────────────────────────	
HAULI	25	R02/2 CM				FAULI
· (X)	26	R02/3 NO		\square		
-	32	R03/2 CM			────继电器输出 3	READY
l	33	R03/3 NO				

图 6: 本地/远程应用程序的默认控制连接

* = 可使用 DIP 开关将数字输入与接地隔离。



图 7: DIP 开关

表 5: M1.1 向导

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.1.1	启动向导	0	1		0	1170	0 = 不激活 1 = 激活 选择"激活"会启动启动 向导(请参见章节 表 <i>1</i> 启动向导)。
1.1.3	多泵向导	0	1		0	1671	选择"激活"会启动多泵 向导(请参见章节 2.7 多泵向导)。
1.1.4	消防模式向导	0	1		0	1672	选择"激活"会启动消防 模式向导(请参见章节 2.8 消防模式向导)。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.2	应用程序	0	5		1	212	0 = 标准 1 = 本地/远程 2 = 多级速度 3 = PID 控制 4 = 多用途 5 = 电机电位计
1.3	最小频率参考	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	可接受的最小频率参 考。
1.4	最大频率参考	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	可接受的最大频率参 考。
1.5	加速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	103	指定输出频率从零频率 增加至最大频率所需的 时间量。
1.6	减速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	104	指定输出频率从最大频 率降低至零频率所需的 时间量。
1.7	电机电流限制	IH*0.1	IS	А	视情况变 化	107	来自交流变频器的最大 电机电流。
1.8	电机类型	0	1		0	650	0 = 感应电机 1 = 永磁电机
1.9	电机标称电压	视情况 变化	视情况 变化	v	视情况变 化	110	在电机标牌上找到此 Un 值。 注意! 弄清电机连接是三角 形还是星形。
1.10	电机标称频率	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	在电机标牌上找到此 fn 值。
1.11	电机标称速度	24	19200	Rpm	视情况变 化	112	在电机标牌上找到此 nn 值。
1.12	电机标称电流	Ін * 0.1	Ін * 2	А	视情况变 化	113	在电机标牌上找到此 In 值。
1.13	电机功率因数	0.30	1.00		视情况变 化	120	在电机标牌上找到此 值。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.14	能耗优化	0	1		0	666	变频器会搜索最小电机 电流,以节省能耗并降 低电机噪音。例如,对 风机和泵类应用使用此 功能。
							0 = 禁用 1 = 启用
							电机自识别可用于计算 或测量实现良好电机和 速度控制所需的电机参 数。
1.15	识别	0	2		0	631	0 = 无动作 1 = 停止时 2 = 旋转时
							在执行电机自识别之 前,必须设置电机铭牌 参数。
1.16	启动功能	0	1		0	505	0 = 斜坡 1 = 飞车启动
1.17	停止功能	0	1		0	506	0 = 惯性停机 1 = 斜坡
1.18	自动重置	0	1		0	731	0 = 禁用 1 = 启用
1.19	外部故障响应	0	3		2	701	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
1.20	AI 低故障响应	0	5		0	700	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 警报 + 预设故障频 率 (P3.9.1.13) 3 = 警报 + 之前的频率 4 = 故障(根据停止模 式停止) 5 = 故障(惯性停机)

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.21	远程控制位置	0	1		0	172	选择远程控制位置(启 动/停止)。 0 = I/0 控制 1 = 现场总线控制
1.22	I/O 控制参考 A 选择	0	9		3	117	控制位置为 I/O A 时选 择频率参考源。 0 = 预设频率 0 1 = 键盘参考 2 = 现场总线 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID 参电位计 8 = 操纵参考 7 = 电机杆考考 9 = 微动参考 10 = 模块输出 1 11 = 模块输出 2 12 = 模块输出 2 12 = 模块输出 3 13 = 模块输出 4 14 = 模块输出 5 15 = 模块输出 6 16 = 模块输出 7 17 = 模块输出 7 17 = 模块输出 8 18 = 模块输出 9 19 = 模块输出 10 使用参数 1.2 设置的应 用程序将会提供默认 值。
1.23	键盘控制参考选择	0	9		1	121	控制位置为键盘时选择 频率参考源。 请参见 P1.22。
1.24	现场总线控制参考选 择	0	9		2	122	控制位置为现场总线时 选择频率参考源。 请参 见 P1.22。
1.25	Al1 信号范围	0	1		0	379	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.26	AI2 信号范围	0	1		1	390	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.27	R01 功能	0	51		2	1101	请参见 P3.5.3.2.1
1.28	R02 功能	0	51		3	1104	请参见 P3.5.3.2.1

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.29	R03 功能	0	51		1	1107	请参见 P3.5.3.2.1
1.30	A01 功能	0	31		2	10050	请参见 P3.5.4.1.1

表 7: M1.32 本地/远程

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.32.1	I/0 控制参考 B 选择	1	20		4	131	请参见 P1.22
1.32.2	强制 I/O B 控制				数字输入 插槽 A.6	425	TRUE = 控制位置强制 为 I/0 B
1.32.3	强制 I/0 B 参考				数字输入 插槽 A.6	343	TRUE = 使用的频率参 考由 I/0 参考 B 参数 (P1.32.1) 指定
1.32.4	控制信号 1 B				数字输入 插槽 A.4	423	控制位置为 I/0 B 时的 启动信号 1
1.32.5	控制信号 2 B				数字输入 插槽 A.5	424	控制位置为 I/0 B 时的 启动信号 1
1.32.6	强制键盘控制				数字输入 插槽 A.1	410	强制控制至键盘
1.32.7	强制现场总线控制				数字输入 插槽 0.1	411	强制控制至现场总线
1.32.8	外部故障(关闭)				数字输入 插槽 A.3	405	FALSE = 正常 TRUE = 外部故障
1.32.9	故障重置(关闭)				数字输入 插槽 0.1	414	为 TRUE 时重置所有的 活动故障

1.4.3 多级速度应用程序

当过程中需要多个固定频率参考时(例如测试工作台),可以使用多级速度应用程序。

可以使用1+7个频率参考:1个基本参考(Al1或Al2)和7个预设参考。

使用数字信号 DI4、DI5 和 DI6 选择预设频率参考。如果上述任一输入均未处于活动状态,则 将从模拟输入(AI1 或 AI2)中删除频率参考。从 I/O 端子(DI1 和 DI2)发出启动/停止命令。

可以在所有应用程序中自由配置所有变频器输出。基本 I/O 板上提供 1 个模拟输出(输出频 率)和 3 个继电器输出(运行、故障、就绪)。

			标准 I/O 板	
		端子	信号	说明
	1	+10Vref	参考输出	
参考电位计 L J = 10 kΩ	2	AI1+	模拟输入 1 +	频率参考(默认值 010V)
' [3	AI1-	模拟输入 1-	
	4	AI2+	模拟输入 2 +	频率参考(默认值 420mA)
	5	AI2-	模拟输入 2-	
[6	24Vout	24V 辅助电压输出	
	7	GND	I/O 接地	
[8	DI1	数字输入1	正向启动
[9	DI2	数字输入 2	反向启动
	10	DI3	数字输入 3	外部故障
	11	СМ •	DI1-DI6 共用	*)
[12	24 Vout		
۔ 	13	GND	□ <u>I/O</u> 接地	
·	14	DI4	数字输入 4	DI4 DI5 DI6 频率参考 0 0 0 模拟输入 1 0 0 预设频率 1
· / ·	15	DI5		0 1 0 预设频率 2 1 1 0 预设频率 3 0 0 1 预设频率 4
·	16	DI6	数字输入6	1 0 1 预设频率 5 0 1 1 预设频率 6 1 1 1 1
	17			*)
· \	18	A01+	模拟输出 1 +	,, ,
, mA	19	A01-	模拟输出 1-	输出频率 020mA)
	30	+24 Vin	24V 辅助电压输入	
	Α	RS485	■ 串行总线,负极	Modbus RTU,
	В	RS485	串行总线,正极	N2, BACnet
	21	R01/1 NC		
RUN	22	R 01/2 CM		RUN
- (X)	23	R01/3 N0		
	24	R02/1 NC		
FAULT	25	R02/2 CM		FAULT
)أ	26	R02/3 N0		
[32	R03/2 CM	/继电器输出 3	DEADY
Ī	33	R 03/3 NO		

图 8: 多级速度应用程序的默认控制连接

* = 可使用 DIP 开关将数字输入与接地隔离。



图 9: DIP 开关

表 8: M1.1 向导

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.1.1	启动向导	0	1		0	1170	0 = 不激活 1 = 激活 选择"激活"会启动启动 向导(请参见章节 表 <i>1</i> 启动向导)。
1.1.3	多泵向导	0	1		0	1671	选择"激活"会启动多泵 向导(请参见章节 2.7 多泵向导)。
1.1.4	消防模式向导	0	1		0	1672	选择"激活"会启动消防 模式向导(请参见章节 2.8 消防模式向导)。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.2	应用程序	0	5		2	212	0 = 标准 1 = 本地/远程 2 = 多级速度 3 = PID 控制 4 = 多用途 5 = 电机电位计
1.3	最小频率参考	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	可接受的最小频率参 考。
1.4	最大频率参考	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	可接受的最大频率参 考。
1.5	加速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	103	指定输出频率从零频率 增加至最大频率所需的 时间量。
1.6	减速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	104	指定输出频率从最大频 率降低至零频率所需的 时间量。
1.7	电机电流限制	IH*0.1	IS	А	视情况变 化	107	来自交流变频器的最大 电机电流。
1.8	电机类型	0	1		0	650	0 = 感应电机 1 = 永磁电机
1.9	电机标称电压	视情况 变化	视情况 变化	v	视情况变 化	110	在电机标牌上找到此 Un 值。 注意! 弄清电机连接是三角 形还是星形。
1.10	电机标称频率	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	在电机标牌上找到此 fn 值。
1.11	电机标称速度	24	19200	Rpm	视情况变 化	112	在电机标牌上找到此 nn 值。
1.12	电机标称电流	Ін * 0.1	Ін * 2	А	视情况变 化	113	在电机标牌上找到此 In 值。
1.13	电机功率因数	0.30	1.00		视情况变 化	120	在电机标牌上找到此 值。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.14	能耗优化	0	1		0	666	变频器会搜索最小电机 电流,以节省能耗并降 低电机噪音。例如,对 风机和泵类应用使用此 功能。
							0 = 禁用 1 = 启用
							电机自识别可用于计算 或测量实现良好电机和 速度控制所需的电机参 数。
1.15	识别	0	2		0	631	0 = 无动作 1 = 停止时 2 = 旋转时
							在执行电机自识别之 前,必须设置电机铭牌 参数。
1.16	启动功能	0	1		0	505	0 = 斜坡 1 = 飞车启动
1.17	停止功能	0	1		0	506	0 = 惯性停机 1 = 斜坡
1.18	自动重置	0	1		0	731	0 = 禁用 1 = 启用
1.19	外部故障响应	0	3		2	701	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
1.20	AI 低故障响应	0	5		0	700	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 警报 + 预设故障频 率 (P3.9.1.13) 3 = 警报 + 之前的频率 4 = 故障(根据停止模 式停止) 5 = 故障(惯性停机)

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.21	远程控制位置	0	1		0	172	选择远程控制位置(启 动/停止)。 0 = I/0 控制 1 = 现场总线控制
1.22	I/O 控制参考 A 选择	0	9		5	117	控制位置为 I/O A 时选 择频率参考源。 0 = 预设频率 0 1 = 键盘参总线 3 = A11 4 = A12 5 = A11+A12 6 = PID 参电位计 8 = 操纵参考 7 = 电机杠杆参考 9 = 微动参输出 1 11 = 模块输出 2 12 = 模块输出 2 12 = 模块输出 3 13 = 模块输出 4 14 = 模块输出 5 15 = 模块输出 5 15 = 模块输出 7 17 = 模块输出 7 17 = 模块输出 8 18 = 模块输出 9 19 = 模 块输出 10 使用参数 1.2 设置的应 用程序将会提供默认 值。
1.23	键盘控制参考选择	0	9		1	121	控制位置为键盘时选择 频率参考源。 请参见 P1.22。
1.24	现场总线控制参考选 择	0	9		2	122	控制位置为现场总线时 选择频率参考源。 请参 见 P1.22。
1.25	Al1 信号范围	0	1		0	379	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.26	AI2 信号范围	0	1		1	390	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.27	R01 功能	0	51		2	1101	请参见 P3.5.3.2.1
1.28	R02 功能	0	51		3	1104	请参见 P3.5.3.2.1

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.29	R03 功能	0	51		1	1107	请参见 P3.5.3.2.1
1.30	A01 功能	0	31		2	10050	请参见 P3.5.4.1.1

表 10: M1.33 多级速度

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.33.1	预设频率 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	
1.33.2	预设频率 2	P1.3	P1.4	Hz	15.0	106	
1.33.3	预设频率 3	P1.3	P1.4	Hz	20.0	126	
1.33.4	预设频率 4	P1.3	P1.4	Hz	25.0	127	
1.33.5	预设频率 5	P1.3	P1.4	Hz	30.0	128	
1.33.6	预设频率 6	P1.3	P1.4	Hz	40.0	129	
1.33.7	预设频率 7	P1.3	P1.4	Hz	50.0	130	
1.33.8	预设频率模式	0	1		0	128	0 = 二进制编码 1 = 输入数量。预设频 率根据处于活动状态的 预设速度数字输入的数 量进行选择。
1.33.9	外部故障(关闭)				数字输入 插槽 A.3	405	FALSE = 正常 TRUE = 外部故障
1.33.10	故障重置(关闭)				数字输入 插槽 0.1	414	为 TRUE 时重置所有的 活动故障

1.4.4 PID 控制应用程序

可以将 PID 控制应用程序用于通过控制电机的速度来控制过程变量(例如压力)的场合。

在此应用程序中,将针对1个设置点和1个反馈信号配置变频器的内部 PID 控制器。

可以使用 2 个控制位置。使用 DI6 选择控制位置 A 或 B。控制位置 A 处于活动状态时,启动/ 停止命令由 DI1 发出, PID 控制器提供频率参考。控制位置 B 处于活动状态时,启动/停止命 令由 DI4 发出, AI1 提供频率参考。

可以在所有应用程序中自由配置所有变频器输出。基本 I/O 板上提供 1 个模拟输出(输出频 率)和 3 个继电器输出(运行、故障、就绪)。

			示准 I/O 板	
		端子	信号	说明
	1	+10Vref	参考输出	
参考电位计 L _ J 110 kΩ \ \ -·	2	AI1+	模拟输入 1 +	位置 A: PID 设置点(参考) 位置 B:
」	3	AI1-	模拟输入 1-	版显为: 频率参考(默认值: 010V)
实际值	4	AI2+	模拟输入 2 +	PID 反 馈(实际值)(默认值·
	5	AI2-	模拟输入 2-	420mA)
(0)420mA	6	24Vout •	24V 辅助电压输出	
	7	GND •	I/O 接地	
T	8	DI1	数字输入1	位置A: 正向启动 (PID 控制器)
T	9	DI2	数字输入 2	外部故障
!	10	DI3	数字输入 3	故障重置
	11	CM •	DI1-DI6 共用	*)
	12	24 V out	24V 辅助电压输出	
р	13	GND •	 I/O 接地	
	14	DI4	数字输入 4	位置 B:正向启动(频率参考 P3.3.1.6)
	15	DI5	数字输入 5	预设频率 1
·	16	DI6	数字输入6	控制位置 A/B 选择
	17	СМ	DI1-DI6 共用	*)
(mA)	18	A01+	模拟输出 1 +	
	19	AO1-/GND •	模拟输出 1-	020mA)
	30	+24 Vin	24V 辅助电压输入	
	Α	RS485	串行总线,负极	Modbus RTU,
	В	RS485	串行总线,正极	N2, BACnet
RUN	21	R 01/1 NC	一 继电器输出 1	
	22	R 01/2 CM		RUN
(×)	23	R 01/3 NO		
	24	R02/1 NC	一 继电器输出 2	FALLE
FAULT	25	R 02/2 CM		FAULI
·(X)	26	R02/3 N0		
	32	R03/2 CM	继电器输出 3	READY
	33	R03/3 N0		

图 10: PID 控制应用程序的默认控制连接

* = 可使用 DIP 开关将数字输入与接地隔离。



图 11: DIP 开关

表 11: M1.1 向导

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.1.1	启动向导	0	1		0	1170	0 = 不激活 1 = 激活 选择"激活"会启动启动 向导(请参见章节 表 <i>1</i> 启动向导)。
1.1.3	多泵向导	0	1		0	1671	选择"激活"会启动多泵 向导(请参见章节 2.7 多泵向导)。
1.1.4	消防模式向导	0	1		0	1672	选择"激活"会启动消防 模式向导(请参见章节 2.8 消防模式向导)。

表 12: M1 快速设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.2	应用程序	0	5		3	212	0 = 标准 1 = 本地/远程 2 = 多级速度 3 = PID 控制 4 = 多用途 5 = 电机电位计
1.3	最小频率参考	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	可接受的最小频率参 考。
1.4	最大频率参考	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	可接受的最大频率参 考。
1.5	加速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	103	指定输出频率从零频率 增加至最大频率所需的 时间量。
1.6	减速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	104	指定输出频率从最大频 率降低至零频率所需的 时间量。
1.7	电机电流限制	IH*0.1	IS	А	视情况变 化	107	来自交流变频器的最大 电机电流。
1.8	电机类型	0	1		0	650	0 = 感应电机 1 = 永磁电机
1.9	电机标称电压	视情况 变化	视情况 变化	v	视情况变 化	110	在电机标牌上找到此 Un 值。 注意! 弄清电机连接是三角 形还是星形。
1.10	电机标称频率	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	在电机标牌上找到此 fn 值。
1.11	电机标称速度	24	19200	Rpm	视情况变 化	112	在电机标牌上找到此 nn 值。
1.12	电机标称电流	Ін * 0.1	Ін * 2	А	视情况变 化	113	在电机标牌上找到此 In 值。
1.13	电机功率因数	0.30	1.00		视情况变 化	120	在电机标牌上找到此 值。

表 12: M1 快速设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.14	能耗优化	0	1		0	666	变频器会搜索最小电机 电流,以节省能耗并降 低电机噪音。例如,对 风机和泵类应用使用此 功能。
							0 = 禁用 1 = 启用
							电机自识别可用于计算 或测量实现良好电机和 速度控制所需的电机参 数。
1.15	识别	0	2		0	631	0 = 无动作 1 = 停止时 2 = 旋转时
							在执行电机自识别之 前,必须设置电机铭牌 参数。
1.16	启动功能	0	1		0	505	0 = 斜坡 1 = 飞车启动
1.17	停止功能	0	1		0	506	0 = 惯性停机 1 = 斜坡
1.18	自动重置	0	1		0	731	0 = 禁用 1 = 启用
1.19	外部故障响应	0	3		2	701	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
1.20	AI 低故障响应	0	5		0	700	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 警报 + 预设故障频 率 (P3.9.1.13) 3 = 警报 + 之前的频率 4 = 故障(根据停止模 式停止) 5 = 故障(惯性停机)
索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
------	----------------	----	----	----	----	------	--
1.21	远程控制位置	0	1		0	172	选择远程控制位置(启 动/停止)。 0 = I/0 控制 1 = 现场总线控制
1.22	1/0 控制参考 A 选择	0	9		6	117	控制位置为 I/O A 时选 择频率参考源。 0 = 预设频率 0 1 = 键盘参考 2 = 现场总线 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID 参考 7 = 电机杠杆 8 = 操纵参考 10 = 模块输出 1 11 = 模块输出 2 12 = 模块输出 3 13 = 模块输出 4 14 = 模块输出 5 15 = 模块输出 5 15 = 模块输出 6 16 = 模块输出 7 17 = 模块输出 8 18 = 模块输出 9 19 = 模块输出 10 使用参数 1.2 设置的应 用程序将会提供默认 值。
1.23	键盘控制参考选择	0	9		1	121	控制位置为键盘时选择 频率参考源。 请参见 P1.22。
1.24	现场总线控制参考选 择	0	9		2	122	控制位置为现场总线时 选择频率参考源。 请参 见 P1.22。
1.25	AI1 信号范围	0	1		0	379	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.26	AI2 信号范围	0	1		1	390	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.27	R01 功能	0	51		2	1101	请参见 P3.5.3.2.1
1.28	R02 功能	0	51		3	1104	请参见 P3.5.3.2.1

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.29	R03 功能	0	51		1	1107	请参见 P3.5.3.2.1
1.30	A01 功能	0	31		2	10050	请参见 P3.5.4.1.1

表 13: M1.34 PID 控制

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.34.1	PID 增益	0.00	100.00	%	100.00	18	如果参数值设置为 100%,误差值出现 10% 的变化会导致控制 器输出也出现 10% 的变 化。
1.34.2	PID 积分时间	0.00	600.00	S	1.00	119	如果此参数设置为 1,00s,误差值出现 10% 的变化会导致控制 器输出也出现 10.00%/s 的变化。
1.34.3	PID 微分时间	0.00	100.00	S	0.00	1132	如果此参数设置为 1,00s,在 1.00 秒期间 误差值出现 10% 的变化 会导致控制器输出也出 现 10.00% 的变化。
1.34.4	反馈 1 来源选择	0	30		2	334	请参见 P3.13.3.3
1.34.5	设置点 1 来源选择	0	32		1	332	请参见 P3.13.2.6
1.34.6	键盘设置点 1	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0	167	
1.34.7	睡眠频率限制 1	0.0	320.0	Hz	0.0	1016	当输出频率保持低于此 限制的时间超过由睡眠 延迟参数所定义的时间 时,变频器进入睡眠模 式。
1.34.8	睡眠延迟 1	0	3000	S	0	1017	变频器停止之前,频率 必须保持低于睡眠水平 的最小时间量。
1.34.9	唤醒级别 1	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况变 化	1018	为 PID 反馈值唤醒监控 定义级别。使用选定的 过程单位。
1.34.10	预设频率 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	通过数字输入 DI5 选择 的预设频率。

1.4.5 多用途应用程序

您可以在需要多种电机控制功能的不同过程中(例如输送机)使用多用途应用程序。

可从键盘、现场总线或 I/O 端子来控制变频器。在使用 I/O 端子控制时,启动/停止命令通过 DI1 和 DI2 发出,频率参考从 AI1 或 AI2 获取。

有 2 个加速/减速斜坡可用。斜坡 1 与斜坡 2 之间的选择由 DI6 完成。

可以在所有应用程序中自由配置所有变频器输出。基本 I/O 板上提供 1 个模拟输出(输出频 率)和 3 个继电器输出(运行、故障、就绪)。

			⊼准 I/O 板	
		端子	信号	说明
	1	+10Vref	参考输出	
参考电位计 L ユ ゴ 110 kΩ \ \ 	2	AI1+	模拟输入 1 +	频率参考(默认值 010V)
	3	AI1-	模拟输入 1-	
2 线传感器	4	AI2+	模拟输入 2 +	频率参考(默认值 420mA)
(0)4 20mA +	5	AI2-	模拟输入 2-	
	6	24Vout	24V 辅助电压输出	
	7	GND •	I/O 接地	구구 수 수 기.
	8	DI1	数字输入1	止问后初
	9	DI2	数字输入 2	反同启动
	10	DI3	数字输入 3	故障重置
	11	CM •	DI1-DI6 共用	*)
	12	24 V out	24V 辅助电压输出	
г	13	GND •	I/O 接地	
	14	DI4	数字输入 4	预设频率 1
	15	DI5	数字输入 5	外部故障
	16	DI6	数字输入6	斜坡 1/斜坡 2 选择
	17	СМ	DI1-DI6 共用	*)
(mA)	18	A01+	模拟输出 1 +	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19	A01-/GND •	模拟输出 1-	020mA)
	30	+24 Vin	24V 辅助电压输入	
	Α	RS485	串行总线,负极	Modbus RTU,
	В	RS485	串行总线,正极	N2, BACnet
DUN	21	R01/1 NC	─────────────────────────────────────	
	22	RO1/2 CM		RUN
(X)[23	R01/3 N0		
	24	R02/1 NC	一 继电器输出 2	FALLET
FAULT	25	RO2/2 CM		FAULI
·(X)	26	R 02/3 NO		
	32	R03/2 CM	继电器输出 3	READY
	33	R03/3 NO		

图 12: 多用途应用程序的默认控制连接

* = 可使用 DIP 开关将数字输入与接地隔离。



图 13: DIP 开关

表 14: M1.1 向导

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.1.1	启动向导	0	1		0	1170	0 = 不激活 1 = 激活 选择 ["] 激活"会启动启动 向导(请参见章节 表 <i>1</i> 启动向导)。
1.1.3	多泵向导	0	1		0	1671	选择"激活"会启动多泵 向导(请参见章节 2.7 多泵向导)。
1.1.4	消防模式向导	0	1		0	1672	选择"激活"会启动消防 模式向导(请参见章节 2.8 消防模式向导)。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.2	应用程序	0	5		4	212	0 = 标准 1 = 本地/远程 2 = 多级速度 3 = PID 控制 4 = 多用途 5 = 电机电位计
1.3	最小频率参考	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	可接受的最小频率参 考。
1.4	最大频率参考	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	可接受的最大频率参 考。
1.5	加速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	103	指定输出频率从零频率 增加至最大频率所需的 时间量。
1.6	减速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	104	指定输出频率从最大频 率降低至零频率所需的 时间量。
1.7	电机电流限制	IH*0.1	IS	А	视情况变 化	107	来自交流变频器的最大 电机电流。
1.8	电机类型	0	1		0	650	0 = 感应电机 1 = 永磁电机
1.9	电机标称电压	视情况 变化	视情况 变化	v	视情况变 化	110	在电机标牌上找到此 Un 值。 注意! 弄清电机连接是三角 形还是星形。
1.10	电机标称频率	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	在电机标牌上找到此 fn 值。
1.11	电机标称速度	24	19200	Rpm	视情况变 化	112	在电机标牌上找到此 nn 值。
1.12	电机标称电流	IH * 0.1	IH * 2	А	视情况变 化	113	在电机标牌上找到此 In 值。
1.13	电机功率因数	0.30	1.00		视情况变 化	120	在电机标牌上找到此 值。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.14	能耗优化	0	1		0	666	变频器会搜索最小电机 电流,以节省能耗并降 低电机噪音。例如,对 风机和泵类应用使用此 功能。
							0 = 禁用 1 = 启用
							电机自识别可用于计算 或测量实现良好电机和 速度控制所需的电机参 数。
1.15	识别	0	2		0	631	0 = 无动作 1 = 停止时 2 = 旋转时
							在执行电机自识别之 前,必须设置电机铭牌 参数。
1.16	启动功能	0	1		0	505	0 = 斜坡 1 = 飞车启动
1.17	停止功能	0	1		O	506	0 = 惯性停机 1 = 斜坡
1.18	自动重置	0	1		0	731	0 = 禁用 1 = 启用
1.19	外部故障响应	0	3		2	701	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
1.20	AI 低故障响应	0	5		0	700	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 警报 + 预设故障频 率 (P3.9.1.13) 3 = 警报 + 之前的频率 4 = 故障(根据停止模 式停止) 5 = 故障(惯性停机)

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.21	远程控制位置	0	1		0	172	选择远程控制位置(启 动/停止)。 0 = I/O 控制 1 = 现场总线控制
1.22	I/O 控制参考 A 选择	0	9		5	117	控制位置为 I/O A 时选 择频率参考源。 0 = 预设频率 0 1 = 键盘参总线 3 = A11 4 = A12 5 = A11+A12 6 = PID 参电位计 8 = 操纵参考 7 = 电机杠杆参考 9 = 微动参输出 1 11 = 模块输出 2 12 = 模块输出 3 13 = 模块输出 4 14 = 模块输出 4 14 = 模块输出 5 15 = 模块输出 5 15 = 模块输出 7 17 = 模块输出 7 17 = 模块输出 8 18 = 模块输出 9 19 = 模 块输出 10 使用参数 1.2 设置的应 用程序将会提供默认 值。
1.23	键盘控制参考选择	0	9		1	121	控制位置为键盘时选择 频率参考源。 请参见 P1.22。
1.24	现场总线控制参考选 择	0	9		2	122	控制位置为现场总线时 选择频率参考源。 请参 见 P1.22。
1.25	AI1 信号范围	0	1		0	379	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.26	AI2 信号范围	0	1		0	390	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.27	R01 功能	0	51		2	1101	请参见 P3.5.3.2.1
1.28	R02 功能	0	51		3	1104	请参见 P3.5.3.2.1

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.29	R03 功能	0	51		1	1107	请参见 P3.5.3.2.1
1.30	A01 功能	0	31		2	10050	请参见 P3.5.4.1.1

表 16: M1.35 多用途

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.35.1	控制模式	0	2		0	600	0 = U/f 频率控制开环 1= 速度控制开环 2 = 转矩控制开环
1.35.2	自动转矩提升	0	1		0	109	0 = 禁用 1 = 启用
1.35.3	加速时间 2	0.1	300.0	S	10.0	502	定义输出频率从零频率 增加至最大频率所需的 时间。
1.35.4	减速时间 2	0.1	300.0	S	10.0	503	定义输出频率从最大频 率减少至零频率所需的 时间。
1.35.5	预设频率 1	P1.3	P1.4	Hz	5.0	105	通过数字输入 DI4 选择 的预设频率。
1.35.6	U/f 比率选择	0	2		0	108	零频率与弱磁点之间的 U/f 曲线的类型。 0 = 线性 1 = 平方 2 = 可编程
1.35.7	弱磁点频率	8.00	P1.4	Hz	视情况变 化	602	弱磁点是输出电压到达 弱磁点电压时的输出频 率
1.35.8	弱磁点电压	10.00	200.00	%	100.00	603	弱磁点电压,用电机标 称电压的百分比 (%) 表 示
1.35.9	U/f 中点频率	0.0	P1.35.7	Hz	视情况变 化	604	如果选择了可编程 U/f 曲线(参数 P1.35.6),此参数用于 定义曲线的中点频率。
1.35.10	U/f 中点电压	0.0	100.00	%	100.0	605	如果选择了可编程 U/f 曲线(参数 P1.35.6),此参数用于 定义曲线的中点电压。
1.35.11	零频率电压	0.00	40.00	%	视情况变 化	606	此参数定义 U/f 曲线的 零频率电压。默认值会 根据单位大小而有所不 同。
1.35.12	启动励磁电流	0.00	视情况 变化	A	视情况变 化	517	定义在启动时馈入电机 的直流电流。如果设置 为 0,则禁用。

表 16: M1.35 多用途

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.35.13	启动励磁时间	0.00	600.00	S	0.00	516	此参数用于定义在开始 加速之前直流电流馈入 电机的时间。
1.35.14	直流制动电流	视情况 变化	视情况 变化	А	视情况变 化	507	定义在直流制动期间注 入电机的电流。 0 = 禁用
1.35.15	停止时的直流制动时 间	0.00	600.00	S	0.00	508	确定要开启或是关闭制 动,及电机停止时直流 制动的制动时间。
1.35.16	斜坡停止时启动直流 制动的频率	0.10	50.00	%	0.00	515	应用直流制动的输出频 率。
1.35.17	负载降低	0.00	50.00	%	0.00	620	负载降低功能可使速度 随着负载而下降。降低 量将以标称负载下标称 速度的百分比进行定 义。
1.35.18	负载降低时间	0.00	2.00	S	0.00	656	使用负载降低以便在更 改负载时实现动态降 速。此参数用于定义在 速度恢复到负载增加之 前的水平的时间。
1.35.19	负载降低模式	0	1		0	1534	0 = 正常;负载降低因 子在整个频率范围保持 恒定 1 = 线性移除;负载降 低是以线性方式从标称 频率移除至零频率

1.4.6 电机电位计应用程序

电机电位计应用程序用于通过数字输入来控制(即增加和减少)电机频率参考的过程。

在此应用程序中,将 I/O 端子设置为默认控制位置,通过 DI1 和 DI2 发出启动/停止命令。可使用 DI5 增加电机频率参考,使用 DI6 减少电机频率参考。

可以在所有应用程序中自由配置所有变频器输出。基本 I/O 板上提供 1 个模拟输出(输出频 率)和 3 个继电器输出(运行、故障、就绪)。

		4	示准 I/O 板		
		端子	信号	说明	
	1	+10Vref	参考输出]
	2	AI1+	模拟输入 1 +	未使用	
	3	AI1-	模拟输入1-		
	4	AI2+	模拟输入 2 +	去庙田	
	5	AI2-	模拟输入 2 -	不反用	
	6	24Vout •	24V 辅助电压输出]
· ·	7	GND •	I/O 接地]
	8	DI1	数字输入1	正向启动]
	9	DI2	数字输入 2	反向启动	1
	10	DI3		外部故障	Ī
	11	СМ	DI1-DI6 共用] *)
	12	24 Vout] 24V 辅助电压输出 [i ′
r	13	GND] [/O 接地		1
	14	DI4] 数字输入 4	预设频率1	Ì
	15	DI5	数字输入 5	向上频率参考	1
	16	DI6			」]
	17			内下效干罗行	」] * ヽ
	18	A01+	模拟输出 1 +	输出频率]*)
mA)	19	A01-/GND •	模拟输出 1-	020mA)	
	30	+24 Vin	24V 辅助电压输入		
 	A	RS485	┃ 串行总线,负极	Modbus, RTU.	ĺ
1	В	RS485	串行总线,正极	BACnet, N2	
	21	R01/1 NC			Ĩ
KUN	22	R01/2 CM		RUN	
×	23	R01/3 N0] <u> </u>		
	24	R02/1 NC]
FAULT	25	R 02/2 CM] / []	FAULT	
)	26	R 02/3 NO			
\smile	32	R 03/2 CM]继电器输出 3 []
	33	R 03/3 NO			

图 14: 电机电位计应用程序的默认控制连接

* = 可使用 DIP 开关将数字输入与接地隔离。



图 15: DIP 开关

表 17: M1.1 向导

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.1.1	启动向导	0	1		0	1170	0 = 不激活 1 = 激活 选择"激活"会启动启动 向导(请参见章节 表 <i>1</i> 启动向导)。
1.1.3	多泵向导	0	1		0	1671	选择"激活"会启动多泵 向导(请参见章节 2.7 多泵向导)。
1.1.4	消防模式向导	0	1		0	1672	选择"激活"会启动消防 模式向导(请参见章节 2.8 消防模式向导)。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.2	应用程序	0	5		5	212	0 = 标准 1 = 本地/远程 2 = 多级速度 3 = PID 控制 4 = 多用途 5 = 电机电位计
1.3	最小频率参考	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	可接受的最小频率参 考。
1.4	最大频率参考	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	可接受的最大频率参 考。
1.5	加速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	103	指定输出频率从零频率 增加至最大频率所需的 时间量。
1.6	减速时间 1	0.1	300.0	s	5.0	104	指定输出频率从最大频 率降低至零频率所需的 时间量。
1.7	电机电流限制	IH*0.1	ls	А	视情况变 化	107	来自交流变频器的最大 电机电流。
1.8	电机类型	0	1		0	650	0 = 感应电机 1 = 永磁电机
1.9	电机标称电压	视情况 变化	视情况 变化	v	视情况变 化	110	在电机标牌上找到此 Un 值。 注意! 弄清电机连接是三角 形还是星形。
1.10	电机标称频率	8.0	320.0	Hz	50 Hz/60 Hz	111	在电机标牌上找到此 fn 值。
1.11	电机标称速度	24	19200	Rpm	视情况变 化	112	在电机标牌上找到此 nn 值。
1.12	电机标称电流	Ін * 0.1	Ін * 2	А	视情况变 化	113	在电机标牌上找到此 In 值。
1.13	电机功率因数	0.30	1.00		视情况变 化	120	在电机标牌上找到此 值。

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.14	能耗优化	0	1		0	666	变频器会搜索最小电机 电流,以节省能耗并降 低电机噪音。例如,对 风机和泵类应用使用此 功能。
							0 = 禁用 1 = 启用
							电机自识别可用于计算 或测量实现良好电机和 速度控制所需的电机参 数。
1.15	识别	0	2		0	631	0 = 无动作 1 = 停止时 2 = 旋转时
							在执行电机自识别之 前,必须设置电机铭牌 参数。
1.16	启动功能	0	1		0	505	0 = 斜坡 1 = 飞车启动
1.17	停止功能	0	1		0	506	0 = 惯性停机 1 = 斜坡
1.18	自动重置	0	1		0	731	0 = 禁用 1 = 启用
1.19	外部故障响应	0	3		2	701	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
1.20	AI 低故障响应	0	5		0	700	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 警报 + 预设故障频 率 (P3.9.1.13) 3 = 警报 + 之前的频率 4 = 故障(根据停止模 式停止) 5 = 故障(惯性停机)

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.21	远程控制位置	0	1		0	172	选择远程控制位置(启 动/停止)。 0 = I/0 控制 1 = 现场总线控制
1.22	I/O 控制参考 A 选择	0	9		7	117	控制位置为 I/O A 时选 择频率参考源。 0 = 预设频率 0 1 = 键盘参总线 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID 参电位计 8 = 操纵参考 7 = 电机杠杆参考 9 = 微动参相杠1 11 = 模块输出 1 11 = 模块输出 2 12 = 模块输出 3 13 = 模块输出 4 14 = 模块输出 5 15 = 模块输出 5 15 = 模块输出 6 16 = 模块输出 7 17 = 模块输出 7 17 = 模块输出 8 18 = 模块输出 9 19 = 模 块输出 10 使用参数 1.2 设置的应 用程序将会提供默认 值。
1.23	键盘控制参考选择	0	9		1	121	控制位置为键盘时选择 频率参考源。 请参见 P1.22。
1.24	现场总线控制参考选 择	0	9		2	122	控制位置为现场总线时 选择频率参考源。 请参 见 P1.22。
1.25	AI1 信号范围	0	1		0	379	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.26	AI2 信号范围	0	1		1	390	0= 010V / 020mA 1= 210V / 420mA
1.27	R01 功能	0	51		2	1101	请参见 P3.5.3.2.1
1.28	R02 功能	0	51		3	1104	请参见 P3.5.3.2.1

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.29	R03 功能	0	51		1	1107	请参见 P3.5.3.2.1
1.30	A01 功能	0	31		2	10050	请参见 P3.5.4.1.1

表 19: M1.36 电机电位计

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
1.36.1	电机电位计斜坡时间	0.1	500.0	Hs/s	10.0	331	使用 DI5 或 DI6 增加或 减少电机电位计参考 时,电机电位计参考的 变化率。
							将电机电位计频率参考 重置为零的情况。
1.31.2	电机电位计重置	0	2		1	367	0 = 不重置 1 = 如果停止,则重置 2 = 如果关闭电源,则 重置
1.31.2	预设频率 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	使用数字输入 DI4 选择 预设频率。

2 向导

2.1 标准应用程序向导

应用程序向导可帮助您设置与应用程序相关的基本参数。

要启动标准应用程序向导,请在键盘中将参数 P1.2 应用程序 (ID 212) 的值设置为标准。



注意!

如果从启动向导中启动此应用程序向导,则向导将直接转至问题 11。

1	为 P3.1.2.2 电机类型设置一个值(使其与电机的铭牌 相符)	永磁电机 感应电机
2	为 P3.1.1.1 电机标称电压设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化
3	为 P3.1.1.2 电机标称频率设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:8.00320.00 Hz
4	为 P3.1.1.3 电机标称速度设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:2419200 rpm
5	为 P3.1.1.4 电机标称电流设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化

如果将电机类型设置为感应电机,则会出现下一个问题。如果选择的是永磁电机,参数 P3.1.1.5 电机功率因数的值会被设置为 1.00,并且向导将直接跳至问题 7。

6	为 P3.3.1.5 电机功率因数设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:0.31.00
7	为 P3.3.1.1 最小频率参考设置一个值	范围:0.00P3.3.1.2 Hz
8	为 P3.3.1.1 最大频率参考设置一个值	范围:P3.3.1.1320.00 Hz
9	为 P3.4.1.2 加速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
10	为 P3.4.1.2 减速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
11	选择控制位置(在该位置发出启动和停止命令并获取 变频器的频率参考)	I/O 端子 现场总线 键盘

标准应用程序向导完成。

2.2 本地/远程应用程序向导

应用程序向导可帮助您设置与应用程序相关的基本参数。

要启动本地/远程应用程序向导,请在键盘中将参数 P1.2 应用程序 (ID 212) 的值设置为本地/远程。



注意!

如果从启动向导中启动此应用程序向导,则向导将直接转至问题 11。

1	为 P3.1.2.2 电机类型设置一个值(使其与电机的铭牌 相符)	永磁电机 感应电机
2	为 P3.1.1.1 电机标称电压设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化
3	为 P3.1.1.2 电机标称频率设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:8.00320.00 Hz
4	为 P3.1.1.3 电机标称速度设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:2419200 rpm
5	为 P3.1.1.4 电机标称电流设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化

如果将电机类型设置为感应电机,则会出现下一个问题。如果选择的是永磁电机,参数 P3.1.1.5 电机功率因数的值会被设置为 1.00,并且向导将直接跳至问题 7。

6	为 P3.1.1.5 电机功率因数设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:0.301.00
7	为 P3.3.1.1 最小频率参考设置一个值	范围:0.00P3.3.1.2 Hz
8	为 P3.3.1.2 最大频率参考设置一个值	范围:P3.3.1.1320.00 Hz
9	为 P3.4.1.2 加速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
10	为 P3.4.1.3 减速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
11	选择远程控制位置(远程控制处于活动状态时在该位 置发出启动和停止命令并获取变频器的频率参考)	I/0 端子 现场总线

如果将 I/O 端子 设置为远程控制位置的值,则会出现下一个问题。如果设置为现场总线,向导 将直接转至问题 14。

12	P1.26 模拟输入 2 信号范围	0=010V / 020mA 1=210V / 420mA
13	设置本地控制位置(本地控制处于活动状态时,在此 提供变频器启动/停止命令和频率参考)	现场总线 键盘 I/0 (B) 端子

如果将 I/O (B) 端子 设置为本地控制位置的值,则会出现下一个问题。如果选择了其他选项, 向导将直接转至问题 16。

	P1.25 模拟输入 1 信号范围	
14		0=010V / 020mA 1=210V / 420mA

本地/远程应用程序向导完成。

2.3 多级速度应用程序向导

应用程序向导可帮助您设置与应用程序相关的基本参数。

要启动多级速度应用程序向导,请在键盘中将参数 P1.2 应用程序 (ID 212) 的值设置为多级速 度。



注意!

如果从启动向导中启动此应用程序向导,则向导将仅显示 I/O 配置。

1	为 P3.1.2.2 电机类型设置一个值(使其与电机的铭牌 相符)	永磁电机 感应电机
2	为 P3.1.1.1 电机标称电压设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化
3	为 P3.1.1.2 电机标称频率设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:8.00320.00 Hz
4	为 P3.1.1.3 电机标称速度设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:2419200 rpm
5	为 P3.1.1.4 电机标称电流设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化

如果将电机类型设置为感应电机,则会出现下一个问题。如果选择的是永磁电机,参数 P3.1.1.5 电机功率因数的值会被设置为 1.00,并且向导将直接跳至问题 7。

6	为 P3.1.1.5 电机功率因数设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:0.301.00
7	为 P3.3.1.1 最小频率参考设置一个值	范围:0.00P3.3.1.2 Hz
8	为 P3.3.1.2 最大频率参考设置一个值	范围:P3.3.1.1320.00 Hz
9	为 P3.4.1.2 加速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
10	为 P3.4.1.3 减速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒

多级速度应用程序向导完成。

2.4 PID 控制应用程序向导

应用程序向导可帮助您设置与应用程序相关的基本参数。

要启动 PID 控制应用程序向导,请在键盘中将参数 P1.2 应用程序 (ID 212) 的值设置为 *PID* 控 制。



注意**!**

如果从启动向导中启动此应用程序向导,则向导将直接转至问题 11。

1	为 P3.1.2.2 电机类型设置一个值(使其与电机的铭牌 相符)	永磁电机 感应电机
2	为 P3.1.1.1 电机标称电压设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化
3	为 P3.1.1.2 电机标称频率设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:8.00320.00 Hz
4	为 P3.1.1.3 电机标称速度设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:2419200 rpm
5	为 P3.1.1.4 电机标称电流设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化

如果将电机类型设置为感应电机,则会出现下一个问题。如果选择的是永磁电机,参数 P3.1.1.5 电机功率因数的值会被设置为 1.00,并且向导将直接跳至问题 7。

6	为 P3.1.1.5 电机功率因数设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:0.301.00
7	为 P3.3.1.1 最小频率参考设置一个值	范围:0.00 HzP3.3.1.2
8	为 P3.3.1.2 最大频率参考设置一个值	范围:P3.3.1.1320.00 Hz
9	为 P3.4.1.2 加速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
10	为 P3.4.1.3 减速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
11	选择控制位置(在此发出启动/停止命令)	I/0 端子 现场总线 键盘
12	为 P3.13.1.4 过程单位选择设置一个值	多个选择

如果选择的不是 %,则会出现下一个问题。如果选择的是 %,向导将直接转至问题 17。

13	为 P3.13.1.5 过程单位最小值设置一个值	范围取决于问题 12 中的选择。
14	为 P3.13.1.6 过程单位最大值设置一个值	范围取决于问题 12 中的选择。
15	为 P3.13.1.7 过程单位小数设置一个值	范围:04
16	为 P3.13.3.3 反馈 1 来源选择设置一个值	有关反馈设置表,请参见章节 5.13 组 3.13: PID 控制器

如果选择了模拟输入信号,则会显示问题 18。如果选择的是其他选项,向导会转至问题 19。

17	设置模拟输入的信号范围	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA
18	为 P3.13.1.8 误差取反设置一个值	0 = 正常 1 = 反演
19	为 P3.13.2.6 设置点源选择设置一个值	有关设置点表,请参见章节

如果选择了模拟输入信号,则会显示问题 21。如果选择的是其他选项,向导会转至问题 23。 如果设置键盘设置点 *1* 或键盘设置点 *2* 作为值,向导将直接转至问题 22。

20	设置模拟输入的信号范围	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA
21	为 P3.13.2.1(键盘设置点 1)和 P3.13.2.2(键盘设 置点 2)设置一个值	取决于问题 20 中设置的范围。
22	使用睡眠功能	0 = 否 1 = 是

如果为问题 22 提供值是,则会出现后面 3 个问题。如果提供值否,向导即完成。

23	为 P3.34.7 睡眠频率限制设置一个值	范围:0.00320.00 Hz
24	为 P3.34.8 睡眠延迟 1 设置一个值	范围:03000 秒
25	为 P3.34.9 唤醒级别设置一个值	范围取决于设置的过程单位

PID 控制应用程序向导完成。

2.5 多用途应用程序向导

应用程序向导可帮助您设置与应用程序相关的基本参数。

要启动多用途应用程序向导,请在键盘中将参数 P1.2 应用程序 (ID 212) 的值设置为多用途。

注意!

如果从启动向导中启动此应用程序向导,则向导将直接转至问题 11。

1	为 P3.1.2.2 电机类型设置一个值(使其与电机的铭牌 相符)	永磁电机 感应电机
2	为 P3.1.1.1 电机标称电压设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化
3	为 P3.1.1.2 电机标称频率设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:8.00320.00 Hz
4	为 P3.1.1.3 电机标称速度设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:2419200 rpm
5	为 P3.1.1.4 电机标称电流设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化

如果将电机类型设置为感应电机,则会出现下一个问题。如果选择的是永磁电机,参数 P3.1.1.5 电机功率因数的值会被设置为 1.00,并且向导将直接跳至问题 7。

6	为 P3.1.1.5 电机功率因数设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:0.301.00
7	为 P3.3.1.1 最小频率参考设置一个值	范围:0.00P3.3.1.2 Hz
8	为 P3.3.1.2 最大频率参考设置一个值	范围:P3.3.1.1320.00 Hz
9	为 P3.4.1.2 加速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
10	为 P3.4.1.3 减速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
11	选择控制位置(在该位置发出启动和停止命令并获取 变频器的频率参考)	I/O 端子 现场总线 键盘

多用途应用程序向导完成。

2.6 电机电位计应用程序向导

应用程序向导可帮助您设置与应用程序相关的基本参数。

要启动电机电位计应用程序向导,请在键盘中将参数 P1.2 应用程序 (ID 212) 的值设置为电机 电位计。

注意!

如果从启动向导中启动此应用程序向导,则向导将直接转至问题 11。

1	为 P3.1.2.2 电机类型设置一个值(使其与电机的铭牌 相符)	永磁电机 感应电机
2	为 P3.1.1.1 电机标称电压设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化
3	为 P3.1.1.2 电机标称频率设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:8.00320.00 Hz
4	为 P3.1.1.3 电机标称速度设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:2419200 rpm
5	为 P3.1.1.4 电机标称电流设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:视情况变化

如果将电机类型设置为感应电机,则会出现下一个问题。如果选择的是永磁电机,参数 P3.1.1.5 电机功率因数的值会被设置为 1.00,并且向导将直接跳至问题 7。

6	为 P3.1.1.5 电机功率因数设置一个值(使其与电机的 铭牌相符)	范围:0.301.00
7	为 P3.3.1.1 最小频率参考设置一个值	范围:0.00P3.3.1.2 Hz
8	为 P3.3.1.2 最大频率参考设置一个值	范围:P3.3.1.1320.00 Hz
9	为 P3.4.1.2 加速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
10	为 P3.4.1.3 减速时间 1 设置一个值	范围:0.1300.0 秒
11	为 P1.36.1 电机电位计斜坡时间设置一个值	范围:0.1500.0 Hz/s
12	为 P1.36.2 电机电位计重置设置一个值	0 = 不重置 1 = 停止状态 2 = 关闭电源

电机电位计应用程序向导完成。

2.7 多泵向导

要启动多泵向导,请在"快速设置"菜单中为参数 B1.1.3 选择激活。默认设置指示您在一个反馈/一个设置点模式下使用 PID 控制器。默认控制位置是 I/0 A,并且默认过程单位为 %。

1	为 P3.13.1.4 过程单位选择设置一个值	多个选择。

如果选择的不是 %,则会出现下一个问题。如果选择的是 %,向导将直接转至问题 5。

2	为 P3.13.1.5 过程单位最小值设置一个值	视情况变化
3	为 P3.13.1.6 过程单位最大值设置一个值	视情况变化
4	为 P3.13.1.7 过程单位小数设置一个值	04
5	为 P3.13.3.3 反馈 1 来源选择设置一个值	有关反馈设置表,请参见章节 <i>5.13</i> 组 <i>3.13</i> : <i>PID</i> 控制器.

如果选择了模拟输入信号,则会显示问题 6。如果选择的是其他选项,向导会转至问题 7。

6	设置模拟输入的信号范围	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA 有关模拟输入表,请参见章节 5.5 组 3.5:I/O 配置.
7	为 P3.13.1.8 误差取反设置一个值	0 = 正常 1 = 反演
8	为 P3.13.2.6 设置点源 1 选择设置一个值	有关设置点表,请参见章节 5.13 组 3.13:PID 控制器.

如果选择了模拟输入信号,则会显示问题 9。如果选择的是其他选项,向导会转至问题 11。 如果设置键盘设置点 1 或键盘设置点 2 作为值,将会出现问题 10。

9	设置模拟输入的信号范围	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA 有关模拟输入表,请参见章节 5.5 组 3.5:I/O 配置.
10	为 P3.13.2.1(键盘设置点 1)和 P3.13.2.2(键盘设 置点 2)设置一个值	视情况变化
11	使用睡眠功能	否 是

如果为问题 11 提供值是,则会出现后 3 个问题。

12	为 P3.13.5.1 睡眠频率限制 1 设置一个值	0.00320.00 Hz
13	为 P3.13.5.2 睡眠延迟 1 设置一个值	03000 秒
14	为 P3.13.5.6 唤醒级别 1 设置一个值	范围取决于设置的过程单位。
15	为 P3.15.1 电机数量设置一个值	16
16	为 P3.15.2 互锁功能设置一个值	0 = 不使用 1 = 启用
17	为 P3.15.4 自动切换设置一个值	0 = 禁用 1 = 启用

如果启动自动切换功能,则会出现后面3个问题。如果不使用自动切换功能,向导将直接转至问题21。

18	为 P3.15.3 ["] 包括变频器"设置一个值	0 = 禁用 1 = 启用
19	为 P3.15.5 自动切换间隔设置一个值	0.03000.0 h
20	为 P3.15.6 自动切换设置一个值:频率限制	0.0050.00 Hz
21	为 P3.15.8 带宽设置一个值	0100%
22	为 P3.15.9 带宽延迟设置一个值	03600 秒

之后,显示屏将显示由应用程序自动完成的数字输入和继电器输出配置。记下这些值。此功能 在文本显示屏中不可用。

2.8 消防模式向导

要启动消防模式向导,请在"快速设置"菜单中为参数 B1.1.4 选择激活。



小心!

继续操作之前,请阅读有关密码和保修问题的信息,详见章节 9.15 消防模式.

1	为参数 P3.17.2 消防模式频率来源设置一个值	多个选择

如果设置的值不是消防模式频率,向导将直接转至问题 3。

2	为参数 P3.17.3 消防模式频率设置一个值	8.00 HzP3.3.1.2(最大参考频率)
3	触点打开或闭合时激活信号	0 = 打开触点 1 = 闭合触点
4	为参数 P3.17.4 打开时消防模式激活/P3.17.5 关闭时 消防模式激活设置一个值	选择数字输入以激活消防模式。另请参见章节 9.7.1 数字和模拟输入的编程.
5	为参数 P3.17.6 消防模式反向设置一个值	选择数字输入在消防模式下激活反方向。 DigIn Slot0.1 = 正向 DigIn Slot0.2 = 反向
6	为 P3.17.1 消防模式密码设置一个值	设置密码以启用消防模式功能。 1234 = 启用测试模式 1002 = 启用消防模式

向导

3 用户界面

3.1 在键盘上导航

交流变频器的数据位于菜单和子菜单中。要在菜单之间移动,请使用键盘上的向上和向下箭头 按钮。要进入某个组或某个项目,请按"确定"按钮。要返回之前所在的级别,请按"后退/重置" 按钮。

在显示屏上,您可看到您在菜单中的当前位置,例如 M3.2.1。您还可看到当前位置的组或项目 的名称。

子菜 单	M4.1 活动故障	M4.2 重置故障	M4.3 故障历史记录	M4.4 总计数器	M4.5 跳间计数器	M4.6 软件信息	M5.1 I/O 和硬 件	M5.2M5.4	<u> 油帽し、し、E</u> M5.5 实时时 钟	M5.6 电源单元设 置	M5.7 键盘	M5.8 RS-485		M6.1 语言选择	M6.5 参数备份	M6.7 变频器名称		MQ 1 田 白 初 日	MO.T. H. L.W.M.
主菜 単	M4 诊断						M5 I / O	和硬件						M6用户设置			M7 收藏 夹		M8 用户级别
子菜 単	M3.1 电机设置	M3.2 启动/停止 设置	M3.3 参考	M3.4 斜坡和制动	M3.5 I/O 配置	M3.6 FB 数据映射	M3.7 禁止频率	M3.8 监控	M3.9 保护	M3.10 自动重置	M3.12 定时器功能	M3.13 PID 控制器	M3.14 外部 PID控制	M3.15 多 泵	M3.16 维护计数器	M3.17 消防模式	M3.18 电机预热	M3.20 机械制动	M3.21 泵控制
主菜 単	M3参数																		
子菜 単	M1.1 向 导(内容取决于 P1.2 应用选择)		M2.1 多重监控	M2.2 趋势曲线	M2.3 基本	M2.4 I/O	M2.5 温度 输入	M2.6 其他/高 级值	M2.7 定 时器功 能	M2.8 PID 控制器	M2.9 外部PID控制器	M2.10多泵	M2.11 维护计数 器	M2.12 现场总线数 据					
主茶 単	11 快速设置		12 监控器																

图 16: 交流变频器的基本菜单结构

3.2 使用图形显示屏



图 17: 图形显示屏的主菜单

- A. 第一个状态字段:STOP/RUN
- B. 旋转方向
- C. 第二个状态字段:READY/NOT READY/ FAULT
- D. 警报字段:警报/-

- E. 控制位置: PC/IO/键盘/现场总线
- F. 位置字段:参数 ID 编号和在菜单中的当 前位置
- G. 激活的组或项目:按"确定"可进入
- H. 所述组中的项目数量

3.2.1 编辑值

在图形显示屏上,可以使用2个不同的流程来编辑某个项目的值。

通常,您可以为一个参数只设置一个值。从文本值列表中或从一定范围的数值中进行选择。

更改参数的文本值

1 找到参数。



2 要进入编辑模式,请按"确定"按钮 2 次或按向右箭 头按钮。

STOP	C READY		I/O
81	Rem Contr	col Pla M3.2.1	ce
	Edit		
Í	Help		
\bigcirc	Add to fa	avourit	es

I/O

P3.3.1.1

3 要设置新值,请按向上和向下箭头按钮。

STOP	\mathbb{C}	F	READY			I/O		
8	Re	em	Contr	ol	Pla	ce		
		ID:			M3.2.1			
	FieldbusCTRL							
			I/C) Co	ontro	51 👌		
						V		

STOP C READY

Frequency Ref ID:101 P3

MaxFreqReference

4 要接受更改,请按"确定"按钮。要忽略更改,请使用 "后退/重置"按钮。

编辑数字值

1 找到参数。

2 进入编辑模式。

3 如果值为数字值,则使用向左和向右箭头按钮从一 个数位移动到另一个数位。使用向上和向下箭头按 钮更改数字。

		0.00) HZ							
	MinFreqReference 50.00 Hz									
Î	PosFreqRefLimit 320.00 Hz									
STOP	C READY		I/O							
	MinFreqRo ID:101	eference P3.3.) 1.1							
\$		- <u>0</u> .00) Hz –							
Min: 0.00Hz Max: 50.00Hz										

STOP	\mathbb{C}	READY		I/O
80	Mi	nFreqRe	ference	•
[0]		ID:101	₽3.3.	1.1
			- <u>0</u> 0.0	00 Hz-
Min: Max	0.0 : 50	0Hz .00Hz		

4 要接受更改,请按"确定"按钮。要忽略更改,请使用 "后退/重置"按钮返回之前所在的级别。

STOP	C READY		I/O		
	MinFreqRe	ference			
8	ID:101	P3.3.	1.1		
~		\	/		
		- 1 <u>1</u> .0	0 Hz-		
Min [.] 0.00Hz					
Max: 50.00Hz					

选择多个值

有些参数可以让您选择多个值。对于您要激活的每个值作出复选框选择。

 找到参数。在可以进行复选框选择时,显示屏上会 出现一个符号。



2 要在值列表中移动,请使用向上和向下箭头按钮。

STOP	\mathbb{C}	READY		I/O	
		ID:	Days м 3.12.1	.3.1	
Su	nday				
Mc	Monday				
🗌 Tu	Tuesday				
We	Wednesday				
Th	Thursday				
Fri	day				

3 要向选择中添加值,请使用向右箭头按钮选中其旁边的框。

STOP C	READY		I/O	
	E 1D:)ays м 3.12.1	.3.1	
🖌 Sunday				
Monday	Monday			
Tuesday	Tuesday			
Wednesday				
Thursday				
Friday				

3.2.2 重置故障

要重置故障,您可以使用"重置"按钮或参数"重置故障"。请参见 10.1 出现故障 中的说明。

3.2.3 FUNCT 按钮

可以对 4 种功能使用 FUNCT 按钮。

- 访问控制页面。
- 轻松地在本地与远程控制位置之间切换。
- 更改旋转方向。
- 快速编辑参数值。

选择的控制位置决定交流变频器从哪里获取启动和停止命令。所有控制位置都有一个用于选择 频率参考源的参数。本地控制位置始终是键盘。远程控制位置是 I/O 或现场总线。可以在显示 屏的状态栏上看到当前的控制位置。

可以使用 I/O A、I/O B 和现场总线作为远程控制位置。I/O A 和现场总线具有最低优先级。您可以使用 P3.2.1(远程控制位置)进行选择。I/O B 可使用数字输入绕过远程控制位置 I/O A 和现场总线。您可以使用参数 P3.5.1.7(强制 I/O B 控制)选择数字输入。

当控制位置为本地时,键盘始终用作控制位置。本地控制的优先级比远程控制高。例如,在远 程控制下,如果参数 P3.5.1.7 使用数字输入绕过该控制位置,并且您选择了本地,则键盘将成 为控制位置。使用 FUNCT 按钮或 P3.2.2 本地/远程可在本地与远程控制之间进行切换。

更改控制位置

1 在菜单结构中的任何位置,按下 FUNCT 按钮。

STOP	\mathbb{C}	READY			Keypad
C	II] D:	Main	Me M1	nu
		Monito (12	or ?)		
8		Parame (21	eter: .)	5	
		Diagno (6)	cs	

- 要选择本地/远程,请使用向上和向下箭头按钮。按 2 "确定"按钮。
- STOP 丆 READY Keypad Choose action 8 ID:1805 Change direction Control page Local/Remote
- 要选择本地或远程,请再次使用向上和向下箭头按 STOP READY Keypad Local/Remote ? ID:211 Local Remote
- 如果将远程控制位置更改为本地(即键盘),请提 4 供键盘参考。

钮。要接受选择,请按"确定"按钮。

STOP C	READY		I/O
C	Ma ID:	ain Menu ^{M1}	L
	Monitor (12)	
8	Parameto (21	ers)	
	Diagnos [.] (6)	tics	

进行选择后,显示屏将返回与按下 FUNCT 按钮时相同的位置。

进入控制页面

可以在控制页面中轻松监控最重要的值。

在菜单结构中的任何位置,按下 FUNCT 按钮。 1

STOP	\mathbb{C}	REA	DY			I/O
C		Mai ID:	n	Menu	м1	
	M	Ionit (12	or)			
8	Pa	arame (21	te)	rs		
	D	iagno (6)	ics		

3

- STOP
 READY
 Keypad

 Image
 Choose action
 Image

 Image
 Image
 Image

 Image
 Local/Remote
 Image
- 如果使用本地控制位置和键盘参考,则可以使用"确 定"按钮设置 P3.3.1.8 键盘参考。

要选择控制页面,请使用向上和向下箭头按钮。使

用"确定"按钮进入。控制页面将会打开。

STOP	D	READY			Keypad
		Key ID: 184	pad Ref	er	rence
∧ ▼		0.	00Hz		
Output	Fre	quency	Motor To	rqu	e
		0.00Hz			0.00%
Motor	Curr	ent	Motor Po	wer	•
		0.00A			0.00%

4 要更改值中的数字,请按向上和向下箭头按钮。使用"确定"按钮接受更改。

STOP C READY	,	Keypad
Key ID: 168	vpad Refe	rence
$\overrightarrow{\mathbf{v}}$ $-\overrightarrow{0}$.00Hz –	
Output Frequency	Motor Tore	lne
0.00Hz		0.00%
Motor Current	Motor Powe	er
A00.0		0.00%

有关键盘参考的更多信息,请参见 5.3 组 3.3:参考.如果使用其他控制位置或参考值,显示屏 将显示不可编辑的频率参考。页面上的其他值为多重监控值。您可以选择此处显示的值(有关 说明请参见 4.1.1 多重监控].

更改旋转方向

可以使用 FUNCT 按钮快速更改电机的旋转方向。



注意!

只有在当前控制位置为本地时,菜单中才会提供更改方向命令。

VACON · 72

1

2 要选择"更改方向",请按向上和向下箭头按钮。按 "确定"按钮。

3 选择新旋转方向。当前旋转方向会闪烁。按"确定"按钮。

4 旋转方向会立即改变。您可以看到,显示屏状态字 段中的箭头指示会发生变化。

快速编辑功能

使用快速编辑功能,您可以通过键入参数的 ID 编号快速访问参数。

1 在菜单结构中的任何位置,按下 FUNCT 按钮。







用户界面

RUN C READY Keypad Choose action ID:1805 Change direction Control page Local/Remote

Diagnostics

(6)

Q
- 2 按向上和向下箭头按钮以选择"快速编辑",然后使用 "确定"按钮接受选择。
- 3 写入参数的 ID 编号或监控值。按"确定"。显示屏将 会在编辑模式下显示参数值,并在监控模式下显示 监控值。
- 3.2.4 复制参数



此功能仅在图形显示屏中可用。

必须先停止变频器,之后才能将参数从控制面板复制到变频器。

复制交流变频器的参数

使用此功能可将参数从一个变频器复制到另一个变频器。

- 1 将参数保存到控制面板。
- 2 拆下控制面板并将其连接到另一个变频器。
- 3 使用"从键盘恢复"命令将参数下载到新变频器。

将参数保存到控制面板

1 进入"用户设置"菜单。



2 进入"参数备份"子菜单。



3 使用向上和向下箭头按钮选择一种功能。使用"确定" 按钮接受选择。

	Keypad
Parameter back ID: M6.5	up .1
Restore factory de	faults
Save to keypad	
Restore from keyp	ad

"恢复工厂默认设置"命令将会恢复在工厂设定的参数设置。使用"保存到键盘"命令,您可以将 所有参数复制到控制面板。"从键盘恢复"命令会将所有参数从控制面板复制到变频器。

变频器大小不同时无法进行复制的参数

如果用一个大小不同的变频器的控制面板替换另一个变频器的控制面板,这些参数的值不会改 变。

- 电机标称电流 (P3.1.1.4)
- 电机标称电压 (P3.1.1.1)
- 电机标称速度(P3.1.1.3)
- 电机标称功率 (P3.1.1.6)
- 电机标称频率 (P3.1.1.2)
- 电机功率因数 (P3.1.1.5)
- 切换频率 (P3.1.2.3)
- 电机电流限制 (P3.1.3.1)
- 失速电流限制 (P3.9.3.2)
- 最大频率(P3.3.1.2)
- 弱磁点频率 (P3.1.4.2)
- U/f 中点频率 (P3.1.4.4)
- 零频率电压 (P3.1.4.6)
- 启动励磁电流 (P3.4.3.1)
- 直流制动电流 (P3.4.4.1)
- 磁通制动电流 (P3.4.5.2)
- 电机热时间常数 (P3.9.2.4)

3.2.5 对比参数

通过此功能,您可将当前参数集合与以下4个集合中的1个进行对比。

- 集合1(B6.5.4 保存到集合1)
- 集合 2(B6.5.6 保存到集合 2)
- 默认设置(P6.5.1 恢复工厂默认设置)
- 键盘集合(P6.5.2 保存到键盘)

注意!

有关这些参数的更多信息,请参见表 114 用户设置菜单中的参数备份参数.



如果尚未保存要将当前集合与之进行对比的参数集合,显示屏会显示文本比较失败。

使用"参数对比"功能

1 进入"用户设置"菜单中的"参数对比"。

2 选择集合对。按"确定"接受选择。

3 选择"激活"并按"确定"。

4 检查当前值和另一集合的值之间的比较情况。









3.2.6 帮助文本

图形显示屏可以显示许多主题的帮助文本。所有参数都有帮助文本。

故障、警报和启动向导也有帮助文本。

阅读帮助文本

1 找到您要阅读的项目。

2 使用向上和向下箭头按钮选择"帮助"。

3 要打开帮助文本,请按"确定"按钮。

 STOP
 READY
 I/O

 Digital Inputs
 IIO

 ID:403
 M3.5.1.1

 IO
 Ctrl Signal 1 A

 IO
 Ctrl Signal 2 A

 IO
 Ctrl Signal 1 B

STOP	\mathbb{C}	READY		I/O
8		Ctrl ID:403	signal M3.5	1 A .1.1
81	EĊ	lit		
(\mathbf{i})	He	lp		
\bigcirc	Ad	d to fa	avourite	s

STOP Շ	READY		I/O
i	Ctrl ID:403	signal M3.5	1 A .1.1
Start Sig I/O A. Si functiona Logic in	gnal 1 fo cart Sign ality cho Start/St	r control al 1 sen with 3 op Setup M	Place I/O A Menu.



注意!

帮助文本始终为英语。

3.2.7 使用"收藏夹"菜单

如果您频繁使用相同的项目,您可以将其添加到收藏夹中。您可以从所有键盘菜单收集一组参 数或监控信号。

有关如何使用"收藏夹"菜单的更多信息,请参见章节 8.2 收藏夹。

3.3 使用文本显示屏

您还可以使用带文本显示屏的控制面板作为您的用户界面。文本显示屏和图形显示屏具有几乎 相同的功能。有些功能仅在图形显示屏中可用。

显示屏显示电机和交流变频器的状态。它还显示电机和变频器操作过程中的故障。在显示屏 上,您可看到您在菜单中的当前位置。您还可看到当前位置的组或项目的名称。如果文本相对 于显示屏而言太长,则文本会滚动以显示完整的文本字符串。



图 18: 文本显示屏的主菜单

- A. 状态指示灯
- B. 警报和故障指示灯
- C. 当前位置的组或项目的名称
- D. 当前在菜单中的位置
- E. 控制位置指示灯
- F. 旋转方向指示灯

3.3.1 编辑值

更改参数的文本值

按照以下流程设置参数值。

1 找到参数。



2 要转至编辑模式,请按"确定"按钮。



READY RUN STOP ALARM FAULT

3 要设置新值,请按向上和向下箭头按钮。

4 使用"确定"按钮接受更改。要忽略更改,请使用"后退/重置"按钮返回之前所在的级别。

编辑数字值

- 1 找到参数。
- 2 进入编辑模式。
- 3 使用向左和向右箭头按钮从一个数位移动到另一个 数位。使用向上和向下箭头按钮更改数字。
- 4 使用"确定"按钮接受更改。要忽略更改,请使用"后退/重置"按钮返回之前所在的级别。

3.3.2 重置故障

要重置故障,您可以使用"重置"按钮或参数"重置故障"。请参见 10.1 出现故障 中的说明。

3.3.3 FUNCT 按钮

可以对 4 种功能使用 FUNCT 按钮。

- 访问控制页面。
- 轻松地在本地与远程控制位置之间切换。
- 更改旋转方向。
- 快速编辑参数值。

选择的控制位置决定交流变频器从哪里获取启动和停止命令。所有控制位置都有一个用于选择 频率参考源的参数。本地控制位置始终是键盘。远程控制位置是 I/O 或现场总线。可以在显示 屏的状态栏上看到当前的控制位置。 可以使用 I/O A、I/O B 和现场总线作为远程控制位置。I/O A 和现场总线具有最低优先级。您可以使用 P3.2.1(远程控制位置)进行选择。I/O B 可使用数字输入绕过远程控制位置 I/O A 和现场总线。您可以使用参数 P3.5.1.7(强制 I/O B 控制)选择数字输入。

当控制位置为本地时,键盘始终用作控制位置。本地控制的优先级比远程控制高。例如,在远 程控制下,如果参数 P3.5.1.7 使用数字输入绕过该控制位置,并且您选择了本地,则键盘将成 为控制位置。使用 FUNCT 按钮或 P3.2.2 本地/远程可在本地与远程控制之间进行切换。

更改控制位置

1 在菜单结构中的任何位置,按下 FUNCT 按钮。



 要选择本地/远程,请使用向上和向下箭头按钮。按 "确定"按钮。

READY RUN FAULT STOP ALARM LOEAL/REMO FWD RFV I/O KEYPAD BUS

要选择本地或远程,请再次使用向上和向下箭头按钮。要接受选择,请按"确定"按钮。



4 如果将远程控制位置更改为本地(即键盘),请提 供键盘参考。

进行选择后,显示屏将返回与按下 FUNCT 按钮时相同的位置。

进入控制页面

可以在控制页面中轻松监控最重要的值。

1

2

3

FAULT

BUS

FAULT

BUS

FAULT

BUS



有关键盘参考的更多信息,请参见 5.3 组 3.3:参考).如果使用其他控制位置或参考值,显示屏 将显示不可编辑的频率参考。页面上的其他值为多重监控值。您可以选择此处显示的值(有关 说明请参见 4.1.1 多重监控).

更改旋转方向

注意!

可以使用 FUNCT 按钮快速更改电机的旋转方向。

只有在当前控制位置为本地时,菜单中才会提供更改方向命令。

- 在菜单结构中的任何位置,按下 FUNCT 按钮。 1
- 要选择"更改方向",请按向上和向下箭头按钮。按 2 "确定"按钮。
- 选择新旋转方向。当前旋转方向会闪烁。按"确定"按 3 钮。旋转方向会立即更改,并且显示屏状态字段中 的箭头指示也会发生变化。

快速编辑功能

使用快速编辑功能,您可以通过键入参数的 ID 编号快速访问参数。

- 1 在菜单结构中的任何位置,按下 FUNCT 按钮。
- 2 按向上和向下箭头按钮以选择"快速编辑",然后使用 "确定"按钮接受选择。
- 3 写入参数的 ID 编号或监控值。按"确定"。显示屏将 会在编辑模式下显示参数值,并在监控模式下显示 监控值。

3.4 菜单结构

菜单	功能		
快速设置	请参见章节 1.4 应用程序的说明。		
监控器			
	趋势曲线		
	基本		
	I/O		
	特级/高级		
	定时器功能		
	PID 控制器		
	外部 PID 控制器		
	多泵		
	维护计数器		
	现场总线数据		
参数	请参见章节 5 "参数"菜单。		
诊断	活动故障		
	重置故障		
	故障历史记录		
	总计数器		
	跳闸计数器		
	软件信息		

菜单	功能			
I/O 和硬件	基本 1/0			
	插槽 C			
	插槽 D			
	插槽E			
	实时时钟			
	电源单元设置			
	键盘			
	RS-485			
	以太网			
用户设置	语言选择			
	参数备份*			
	变频器名称			
	参数对比			
收藏夹*	请参见章节 8.2 收藏夹。			
用户级别	请参见章节 8.3 用户级别。			

*=此功能在带文本显示屏的控制面板中不可用。

3.4.1 快速设置

"快速设置"组包含 Vacon 100 应用程序的不同向导和快速设置参数。有关此组参数的更多详细 信息,请参见章节 1.3 首次启动 和 2 向导。

3.4.2 监控器

多重监控

使用多重监控功能,您可以收集4至9个要监控的项目。请参见4.1.1多重监控。

注意!

"多重监控"菜单在文本显示屏中不可用。

趋势曲线

趋势曲线功能是以图形方式同时显示 2 个监控值。请参见 4.1.2 趋势曲线。

基本

基本监控值可以包括参数和信号的状态、测量值和实际值。请参见 4.1.3 基本。

I/0

可以监控输入和输出信号值的状态和级别。请参见 4.1.4 I/O。

特级/高级

您可以监控不同的高级值,例如现场总线值。请参见 4.1.6 其他值和高级值。

定时器功能

使用此功能,您可以监控定时器功能和实时时钟。请参见 4.1.7 定时器功能监控。

PID 控制器

使用此功能,您可以监控 PID 控制器值。请参见 4.1.8 PID 控制器监控。

外部 PID 控制器

监控与外部 PID 控制器相关的值。请参见 4.1.9 外部 PID 控制器监控。

多泵

可以使用此功能监控与多个变频器的操作相关的值。请参见 4.1.10 多泵监控。

维护计数器

监控与维护计数器相关的值。请参见 4.1.11 维护计数器。

现场总线数据

使用此功能,您可以将现场总线数据作为控制器值进行查看。例如,可以在现场总线调试期间 使用此功能进行监控。请参见 4.1.12 现场总线数据监控。

3.5 VACON LIVE

Vacon Live 是一个 PC 工具,用于调试和维护 Vacon[®] 10、Vacon[®] 20 和 Vacon[®] 100 交流变频器。可以从 www.vacon.com 下载 Vacon Live。

Vacon Live PC 工具包括以下功能:

- 参数化、监控、变频器信息、数据记录器等。
- 软件下载工具 Vacon Loader
- RS-422 和以太网支持
- Windows XP、Vista 7 和 8 支持
- 17种语言:英语、德语、西班牙语、芬兰语、法语、意大利语、俄语、瑞典语、中文、捷克语、丹麦语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、斯洛伐克语和土耳其语

可以使用 Vacon 提供的黑色 USB/RS-422 电缆或 Vacon 100 以太网线在交流变频器和 PC 工具 之间建立连接。在安装 Vacon Live 期间,自动安装 RS-422 驱动程序。安装电缆后,Vacon Live 会自动查找所连接的变频器。

请在程序帮助菜单中查找有关如何使用 Vacon Live 的更多信息。



图 19: Vacon Live PC 工具

4 监控菜单

4.1 监控器组

您可以监控参数和信号的实际值。还可以监控状态和测量值。您可以自定义能够监控的某些 值。

4.1.1 多重监控

在"多重监控"页面上,您可以收集 4 至 9 个要监控的项目。项目的数量可使用参数 P3.11.4 多 重监控视图进行选择。有关更多信息,请参见章节 5.11 组 3.11:应用程序设置.

更改要监控的项目

1 使用"确定"按钮进入"监控器"菜单。

STOP 🕐 READY I/O Main Menu Co ID: м1 Quick Setup 8 (4) Monitor Q (12) Parameters 8 (21)

2 进入"多重监控"。

- STOP
 READY
 I/O

 Monitor
 Monitor

 ID:
 M2.1

 Multimonitor

 Basic

 (7)

 Timer Functions

 (13)
- 3 要替换某个旧项目,请激活该项目。使用箭头按钮。

STOP 👅	READY		I/O					
	Multimonitor							
	D:25 F	'reqRe	ference					
FreqReference	Output Freq	Moto	or Speed					
20.0 Hz	0.00 Hz	0	.0 rpm					
Motor Curre	Motor Torque	Moto	r Voltage					
0.00A	0.00 %		0.0V					
DC-link volt	Unit Tempera	Moto	r Tempera					
0.0V	81.9°C		0.0%					

4

4 要在列表中选择新项目,请按"确定"。

		I	/0			
FreqReference						
ID:1	M2.1.1	.1				
Output frequency	0.	.00	Hz			
FreqReference	10	. 00	Hz			
Motor Speed	0.	.00	rpm			
Motor Current	0.	.00	A			
Motor Torque	0.	.00	8			
Motor Power	0	.00	olo			

4.1.2 趋势曲线

趋势曲线是以图形方式显示 2 个监控值。

当您选择值时,变频器将会开始记录值。在"趋势曲线"子菜单中,您可以检查趋势曲线、进行 信号选择。您还可以指定最小值和最大值设置以及采样间隔,并可使用自动缩放功能。

更改值

按照以下流程更改监控值。

1 在"监控器"菜单中,找到"趋势曲线"子菜单,然后按 "确定"。

2 使用"确定"按钮进入"查看趋势曲线"子菜单。



STOP	C READY	I/O
	Trend Curve	2.1
	View Trend Curve (2)	
	Sampling interval 100 m	L IS
	Channel 1 min -100	00

3 仅可同时将两个值作为趋势曲线进行监控。当前选择的频率参考和电机速度显示在显示屏的底部。要选择想要更改的当前值,请使用向上和向下箭头按钮。按"确定"。

[
STOP C READY	I/O
	
FreqReference	0.00Hz
Motor Speed	0rpm

4 用箭头按钮仔细检查监控值列表。



5 进行选择,然后按"确定"。



停止曲线的行进

趋势曲线功能还允许您停止曲线并读取当前值。之后,您可以重新开始曲线的行进。

4

2

- 在趋势曲线视图中,用向上箭头按钮激活某个曲 线。显示屏的边框将变为黑体。
- RUN
 READY
 ALARM
 I/O

 Image: state sta
- RUN
 READY
 ALARM
 I/O

 Image: Additional system
 Image: Additional system
 Image: Additional system
 Image: Additional system

 Image: Additional system
 Motor Current
 0.02A
 0.02A

 Motor Speed
 -327rpm
- 3 一条垂直线会出现在显示屏上。显示屏底部的值对 应于线的位置。



在曲线的目标点处按"确定"。

4 要移动该线以查看其他位置的值,请使用向左和向 右箭头按钮。



表 20: 趋势曲线参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
M2.2.1	查看趋势曲线						进入此菜单以监控曲线 表中的值。
P2.2.2	采样间隔	100	432000	ms	100	2368	设置采样间隔。
P2.2.3	通道 1(最小)	-214748	1000		-1000	2369	默认用于缩放。可能需 要调整。
P2.2.4	通道 1(最大)	-1000	214748		1000	2370	默认用于缩放。可能需 要调整。
P2.2.5	通道 2(最小)	-214748	1000		-1000	2371	默认用于缩放。可能需 要调整。
P2.2.6	通道 2(最大)	-1000	214748		1000	2372	默认用于缩放。可能需 要调整。
P2.2.7	自动缩放	0	1		0	2373	如果此参数的值为 1, 信号会自动在最小值和 最大值之间进行缩放。

4.1.3 基本

您可以在文本表格中查看基本监控值及其相关数据。



注意!

"监控器"菜单中仅提供标准 I/O 板状态。您可以在"I/O 和硬件"菜单中以原始数据的 形式找到所有 I/O 板信号的状态。

系统要求时,请在"I/0 和硬件"菜单中检查 I/0 扩展板的状态。

表 21: 监控菜单中的项目

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.3.1	输出频率	Hz	0.01	1	至电机的输出频率
V2.3.2	频率参考	Hz	0.01	25	至电机控制的频率参考
V2.3.3	电机速度	rpm	1	2	电机实际转速 (rpm)
V2.3.4	电机电流	А	视情况变 化	3	
V2.3.5	电机转矩	%	0.1	4	计算的轴转矩
V2.3.7	电机轴功率	%	0.1	5	计算的电机轴功率,用百分比表示
V2.3.8	电机轴功率	kW/hp	视情况变 化	73	计算的电机轴功率(kW 或 hp)。单位在单位 选择参数中设置。
V2.3.9	电机电压	V	0.1	6	至电机的输出电压
V2.3.10	直流母线电压	V	1	7	在变频器的直流母线中测量的电压
V2.3.11	系统温度	°C	0.1	8	散热片温度(摄氏度或华氏度)
V2.3.12	电机温度	%	0.1	9	计算的电机温度,以标称工作温度的百分比表 示
					电机预热功能的状态
V2.3.13	电机预热		1	1228	0 = 关 1 = 加热(馈入直流电流)
V2.3.14	转矩参考	%	0.1	18	至电机控制的最终转矩参考

4.1.4 I/O

表 22: I/O 信号监控

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.4.1	插槽 A DIN 1、2、 3		1	15	显示插槽 A(标准 I/0)中数字输入 1-3 的状 态
V2.4.2	插槽 A DIN 4、5、 6		1	16	显示插槽 A(标准 I/0)中数字输入 4-6 的状 态
V2.4.3	插槽 B R0 1、2、3		1	17	显示插槽 B 中继电器输入 1-3 的状态
V2.4.4	模拟输入 1	%	0.01	59	输入信号,以已用范围的百分比表示。插槽 A. 1 为默认值。
V2.4.5	模拟输入 2	%	0.01	60	输入信号,以已用范围的百分比表示。插槽 A. 2 为默认值。
V2.4.6	模拟输入3	%	0.01	61	输入信号,以已用范围的百分比表示。插槽 D. 1 为默认值。
V2.4.7	模拟输入 4	%	0.01	62	输入信号,以已用范围的百分比表示。插槽 D. 2 为默认值。
V2.4.8	模拟输入 5	%	0.01	75	输入信号,以已用范围的百分比表示。插槽 E. 1 为默认值。
V2.4.9	模拟输入 6	%	0.01	76	输入信号,以已用范围的百分比表示。插槽 E. 2 为默认值。
V2.4.10	插槽 A A01	%	0.01	81	模拟输出信号,以已用范围的百分比表示。插 槽 A(标准 I/O)

4.1.5 温度输入



注意!

此参数组在安装了用于温度测量的选件板 (OPT-BH) 时可见。

表 23: 监控温度输入

索引	监控值	单位	比例	ID	说明		
V2.5.1	温度输入 1	°C	0.1	50	温度输入1的测量值。温度输入列表由前6个 可用温度输入组成。列表从插槽A开始,到插 槽E结束。如果输入可用但未连接任何传感 器,则列表会显示最大值,因为测量的电阻是 无穷的。要使值变为最小值,请硬接线至该输 入。		
V2.5.2	温度输入 2	°C	0.1	51	温度输入 2 的测量值。更多信息请参见上文。		
V2.5.3	温度输入3	°C	0.1	52	温度输入3的测量值。更多信息请参见上文。		
V2.5.4	温度输入 4	°C	0.1	69	温度输入 4 的测量值。更多信息请参见上文。		
V2.5.5	温度输入5	°C	0.1	70	温度输入 5 的测量值。更多信息请参见上文。		
V2.5.6	温度输入 6	°C	0.1	71	温度输入 6 的测量值。更多信息请参见上文。		

4.1.6 其他值和高级值

表 24: 高级值的监控

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.6.1	变频器状态字		1	43	位编码字 B1 = 就绪 B2 = 运行 B3 = 故障 B6 = 运行使能 B7 = 警报激活 B10 = 停止时的直流电流 B11 = 直流制动激活 B12 = 运行请求 B13 = 电机调节器激活
V2.6.2	就绪状态		1	78	有关就绪条件的位编码数据。此数据对于变频 器未处于就绪状态时的监控非常有用。 值在 图形显示屏上显示为复选框。如果选中了某个 框,相应的值将被激活。 B0 = 运行使能高 B1 = 无活动故障 B2 = 充电开关已关闭 B3 = 直流电压处于限制范围内 B4 = 电源管理器已初始化 B5 = 电源单元未阻止启动 B6 = 系统软件未阻止启动
V2.6.3	应用程序状态字 1		1	89	应用程序的位编码状态。值在图形显示屏上显 示为复选框。如果选中了某个框,相应的值将 被激活。 B0 = 互锁 1 B1 = 互锁 2 B2 = 保留 B3 = 斜坡 2 激活 B4 = 机械制动控制 B5 = I/O A 控制激活 B6 = I/O B 控制激活 B7 = 现场总线控制激活 B8 = 本地控制激活 B7 = 现场总线控制激活 B10 = 预设频率激活 B10 = 预设频率激活 B11 = 微动功能激活 B12 = 消防模式激活 B12 = 消防模式激活 B15 = 从键盘停止变频器

表 24: 高级值的监控

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.6.4	应用程序状态字 2		1	90	应用程序的位编码状态。值在图形显示屏上显 示为复选框。如果选中了某个框,相应的值将 被激活。 B0 = 加速/减速已禁止 B1 = 电机开关打开 B5 = 管道补压泵激活 B6 = 注给泵激活 B7 = 输入压力监控(警报/故障) B8 = 霜冻保护(警报/故障) B9 = 自动清洁激活
V2.6.5	DIN 状态字 1		1	56	16 位字,其中每个位显示 1 个数字输入的状态。读取来自每个插槽的 6 个数字输入。状态 字 1 从插槽 A 中的输入 1 开始(位 0),一直 到插槽 C 中的输入 4(位 15)。
V2.6.6	DIN 状态字 2		1	57	16 位字,其中每个位显示 1 个数字输入的状 态。读取来自每个插槽的 6 个数字输入。状态 字 2 从插槽 C 中的输入 5 开始(位 0),一直 到插槽 E 中的输入 6(位 13)。
V2.6.7	电机电流 1 小数值		0.1	45	带固定数量小数位且滤波较少的电机电流监控 值。例如,可用于现场总线以便在不论机架尺 寸如何时均可获取正确的值,或在电机电流需 要较少的滤波时间时用于监控。
V2.6.8	频率参考源		1	1495	显示瞬时频率参考源。 0 = PC 1 = 预设频率 2 = 键盘参考 3 = 现场总线 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1+Al2 7 = PID 控制器 8 = 电机电压计 9 = 操纵杆 10 = 微动 100 = 未定义 101 = 警报,预设频率 102 = 自动清洁
V2.6.9	最后一个活动的故 障代码		1	37	未重置的最后故障的故障代码。
V2.6.10	最后一个活动故障 ID		1	95	未重置的最后故障的故障 ID。
V2.6.11	最后一个活动警报 代码		1	74	未重置的最后警报的警报代码。

表 24: 高级值的监控

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.6.12	最后一个活动警报 ID		1	94	未重置的最后警报的警报 ID。

4.1.7 定时器功能监控

监控定时器功能和实时时钟的值。

表 25: 监控定时器功能

索引	监控值	单位	比例	ID	说明	
V2.7.1	TC 1、TC 2、TC 3		1	1441	可监控 3 个时间通道 (TC) 的状态	
V2.7.2	间隔 1		1	1442	定时器间隔的状态	
V2.7.3	间隔 2		1	1443	定时器间隔的状态	
V2.7.4	间隔 3		1	1444	定时器间隔的状态	
V2.7.5	间隔 4		1	1445	定时器间隔的状态	
V2.7.6	间隔 5		1	1446	定时器间隔的状态	
V2.7.7	定时器 1	S	1	1447	定时器(如果激活)上的剩余时间	
V2.7.8	定时器 2	S	1	1448	定时器(如果激活)上的剩余时间	
V2.7.9	定时器 3	S	1	1449	定时器(如果激活)上的剩余时间	
V2.7.10	实时时钟			1450	hh:mm:ss	

4.1.8 PID 控制器监控

表 26: 监控 PID 控制器的值

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.8.1	PID1 设置点	视情况 变化	在 P3.13.1.7 中设置 (请参见 <i>5.13</i> 组 <i>3.13</i> : <i>PID</i> 控制 器)	20	PID 控制器的设置点值,以过程单位表示。您 可以使用参数来选择过程单位。
V2.8.2	PID1 反馈	视情况 变化	在 P3.13.1.7 中设置	21	PID 控制器的反馈值,以过程单位表示。您可 以使用参数来选择过程单位。
V2.8.3	PID1 误差值	视情况 变化	在 P3.13.1.7 中设置	22	PID 控制器的误差值。反馈与设置点之间的偏 差,以过程单位表示。您可以使用参数来选择 过程单位。
V2.8.4	PID1 输出	%	0.01	23	PID 输出百分比 (0100%)。可以将此值提供给 电机控制(频率参考)或模拟输出。
V2.8.5	PID1 状态		1	24	0 = 已停止 1 = 正在运行 3 = 睡眠模式 4 = 位于死区(请参见 <i>5.13</i> 组 <i>3.13</i> :PID 控制 器)

4.1.9 外部 PID 控制器监控

表 27: 监控外部 PID 控制器的值

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.9.1	外部 PID 设置点	视情况 变化	在 P3.14.1.1 0 中设置 (请参见 <i>5.14</i> 组 <i>3.14</i> : 外 部 <i>PID</i> 控 制器)	83	外部 PID 控制器的设置点值,以过程单位表 示。您可以使用参数来选择过程单位。
V2.9.2	外部 PID 反馈	视情况 变化	在 P3.14.1.1 0 中设置	84	外部 PID 控制器的反馈值,以过程单位表示。 您可以使用参数来选择过程单位。
V2.9.3	外部 PID 误差值	视情况 变化	在 P3.14.1.1 0 中设置	85	外部 PID 控制器的误差值。反馈与设置点之间 的偏差,以过程单位表示。您可以使用参数来 选择过程单位。
V2.9.4	外部 PID 输出	%	0.01	86	外部 PID 控制器输出百分比 (0100%)。例 如,可以将此值提供给模拟输出。
V2.9.5	外部 PID 状态		1	87	0=已停止 1=正在运行 2=位于死区(参见 <i>5.14</i> 组 <i>3.14</i> :外部 <i>PID</i> 控 制器)

4.1.10 多泵监控

表 28: 多泵监控

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.10.1	正在运行的电机		1	30	使用多泵功能时运行的电机的数量。
V2.10.2	自动切换		1	1113	系统会指示是否需要自动切换。

4.1.11 维护计数器

表 29: 维护计数器监控

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.11.1	维护计数器 1	h/ kRev	视情况变 化	1101	维护计数器的状态(用转速乘以 1000 或小时 数表示)。有关配置和激活此计数器的信息, 请参见 5.16 组 3.16:维护计数器。

4.1.12 现场总线数据监控

表 30: 现场总线数据监控

索引	监控值	单位	比例	ID	说明
V2.12.1	FB 控制字		1	874	应用程序在旁路模式/格式下使用的现场总线 控制字。取决于现场总线类型或配置文件,可 在发送至应用程序之前修改该数据。
V2.12.2	FB 速度参考		视情况变 化	875	在应用程序收到时在最小和最大频率之间进行 缩放的速度参考。在应用程序收到参考之后, 可以更改最小和最大频率,而不会影响参考。
V2.12.3	FB 数据输入 1		1	876	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.4	FB 数据输入 2		1	877	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.5	FB 数据输入 3		1	878	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.6	FB 数据输入 4		1	879	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.7	FB 数据输入 5		1	880	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.8	FB 数据输入 6		1	881	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.9	FB 数据输入 7		1	882	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.10	FB 数据输入 8		1	883	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.11	FB 状态字		1	864	应用程序在旁路模式/格式下发送的现场总线 状态字。取决于现场总线类型或配置文件,可 在发送至现场总线之前修改该数据。
V2.12.12	FB 实际速度		0.01	865	实际速度,以百分比表示。值 0% 对应于最小 频率,值 100% 对应于最大频率。这根据瞬时 最小和最大频率及输出频率进行持续更新。
V2.12.13	FB 数据输出 1		1	866	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.14	FB 数据输出 2		1	867	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.15	FB 数据输出 3		1	868	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.16	FB 数据输出 4		1	869	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.17	FB 数据输出 5		1	870	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.18	FB 数据输出 6		1	871	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.19			1	872	32 位签名格式的过程数据原始值
V2.12.20	FB 数据输出 8		1	873	32 位签名格式的过程数据原始值

5 "参数"菜单

5.1 组 3.1:电机设置

表 31: 电机铭牌参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3 1 1 1	申机标称申压	视情况	视情况	V	视情况变	110	可在电机标牌上找到 Un 值。
10.1.1.1		变化	变化	•	化	110	弄清电机连接是三角 形还是星形。
P3.1.1.2							可在电机标牌上找到 fn
1	电机标称频率	8.00	320.00	Hz	50 Hz	111	〕且 o
P3.1.1.3	电机标称速度	24	19200	rpm	视情况变 化	112	可在电机标牌上找到 nn 值。
P3.1.1.4	电机标称电流	IH * 0.1	IH * 2	А	视情况变 化	113	可在电机标牌上找到 In 值。
P3.1.1.5	电机功率因数	0.30	1.00		视情况变 化	120	可在电机标牌上找到此 值
P3.1.1.6	电机标称功率	视情况 变化	视情况 变化	kW	视情况变 化	116	可在电机标牌上找到 In 值。

表 32: 电机控制设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.1.2.1	控制模式	0	2		0	600	0 = 频率控制(开环) 1 = 速度控制(开环) 2 = 转矩控制(开环)
P3.1.2.2	电机类型	0	1		0	650	0 = 感应电机 1 = 永磁电机
P3.1.2.3	切换频率	1.5	视情况 变化	kHz	视情况变 化	601	如果增加切换频率,交 流变频器的容量将会降 低。要在电机电缆很长 时降低电缆中的容性电 流,建议使用较低的频 率。要降低电机噪音, 请使用较高的切换频 率。
P3.1.2.4	识别	0	2		0	631	识别可用于计算或测量 实现良好电机和速度控 制所需的电机参数。 0 = 无动作 1 = 停止时 2 = 旋转时 在执行电机自识别之 前,必须在菜单 M3.1.1 中设置电机铭牌参数。
P3.1.2.5	励磁电流	0.0	2*IH	А	0.0	612	电机的励磁电流(无负 载电流)。如果在运行 识别功能之前给定 U/f 参数的值,则励磁电流 可识别这些值。如果将 此值设置为 0,则将在 内部计算励磁电流。
P3.1.2.6	电机开关	0	1		0	653	如果启用此功能,则在 关闭和打开电机开关时 (例如在飞车启动 中),变频器不会跳 闸。 0 = 禁用 1 = 启用
P3.1.2.7	负载降低	0.00	20.00	%	0.00	620	此功能可使速度随着负 载而下降。负载降低量 将以标称负载下标称速 度的百分比进行指定。

表 32: 电机控制设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.1.2.8	负载降低时间	0.00	2.00	S	0.00	656	使用负载降低可以在负 载变化时获取动态降 速。此参数可提供速度 恢复变化量 63% 的时 间。
P3.1.2.9	负载降低模式	0	1		0	1534	0 = 正常。负载降低因 子在整个频率范围保持 恒定。 1 = 线性删除。负载降 低以线性方式从标称频 率移除至零频率。
P3.1.2.10	过压控制	0	1		1	607	0 = 禁用 1 = 启用
P3.1.2.11	欠压控制	0	1		1	608	0 = 禁用 1 = 启用
P3.1.2.12	能耗优化	0	1		0	666	为了节省能耗并降低电 机噪音,变频器会搜索 最小电机电流。例如, 可以在风机和泵类应用 中使用此功能。不要对 快速 PID 控制过程使用 此功能。 0 = 禁用 1 = 启用
P3.1.2.13	定子电压调整	50.0	150.0	%	100.0	659	用于调整永磁电机中的 定子电压。
P3.1.2.14	过调制	0	1		1	1515	0 = 禁用 1 = 启用

5

表 33: 电机限制设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.1.3.1	电机电流限制	IH*0.1	IS	А	视情况变 化	107	来自交流变频器的最大 电机电流
P3.1.3.2	电机转矩限制	0.0	300.0	%	300.0	1287	电动侧最大转矩限制
P3.1.3.3	发电机转矩限制	0.0	300.0	%	300.0	1288	发电侧最大转矩限制
P3.1.3.4	电机电源限制	0.0	300.0	%	300.0	1290	电动侧最大功率限制
P3.1.3.5	发电机功率限制	0.0	300.0	%	300.0	1289	发电侧最大功率限制

表 34: 开环设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.1.4.1	U/f 比率	0	2		0	108	零频率与弱磁点之间的 U/f 曲线的类型。 0=线性 1=平方 2=可编程
P3.1.4.2	弱磁点频率	8.00	P3.3.1.2	Hz	视情况变 化	602	弱磁点是输出电压到达 弱磁点电压时的输出频 率。
P3.1.4.3	弱磁点电压	10.00	200.00	%	100.00	603	弱磁点电压,用电机标 称电压的百分比表示。
P3.1.4.4	U/f 中点频率	0.00	P3.1.4.2	Hz	视情况变 化	604	如果 P3.1.4.1 的值为可 编程,则此参数提供曲 线的中点频率。
P3.1.4.5	U/f 中点电压	0.0	100.0	%	100.0	605	如果 P3.1.4.1 的值为可 编程,则此参数提供曲 线的中点电压。
P3.1.4.6	零频率电压	0.00	40.00	%	视情况变 化	606	此参数指定 U/f 曲线的 零频率电压。默认值会 根据单位大小而有所不 同。
P3.1.4.7	飞车启动选择	0	63		0	1590	复选框选择 B0 = 仅从与频率参考相 同的方向搜索轴频率 B1 = 禁用 AC 扫描 B4 = 将频率参考用于初 始预测 B5 = 禁用直流脉冲
P3.1.4.8	飞车启动扫描电流	0.0	100.0	%	45.0	1610	以电机标称电流的百分 比表示。
P3.1.4.9	自动转矩提升	0	1		0	109	0=禁用 1=启用
P3.1.4.10	转矩提升电机增益	0.0	100.0	%	100.0	665	使用转矩提升功能时用 于电动侧 IR 补偿的缩放 因子。
P3.1.4.11	转矩提升发电机增益	0.0	100.0	%	0.0	667	使用转矩提升功能时用 于发电侧 IR 补偿的缩放 因子。

表 34: 开环设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明		
M3.1.4.12	l/f 启动	此菜单包含3个参数。请参见下表。							

表 35: I/f 启动参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.1.4.12.1	I/f 启动	0	1		0	534	0 = 禁用 1 = 启用
P3.1.4.12.2	I/f 启动频率	5.0	0.5 * P3.1.1.2		0.2 * P3.1.1.2	535	输出频率限制,低于此 范围时设置的 I/f 启动电 流会馈入电机。
P3.1.4.12.3	l/f 启动电流	0.0	100.0	%	80.0	536	I/f 启动功能激活时馈入 电机的电流。

表 36: 转矩平尾参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.1.4.13.1	转矩平尾增益	0.0	500.0	%	50.0	1412	开环控制操作中的转矩 平尾增益。
P3.1.4.13.2	弱磁点的转矩平尾增 益	0.0	500.0	%	50.0	1414	开环控制操作中弱磁点 的转矩平尾增益。
P3.1.4.13.3	转矩平尾阻尼时间常 数	0.0005	1.0000	S	0.0050	1413	转矩平尾的阻尼时间常 数。
P3.1.4.13.4	转矩平尾阻尼时间常 数(用于永磁电机)	0.0005	1.0000	S	0.0050	1735	用于永磁电机的转矩平 尾阻尼时间常数。

5.2 组 3.2:启动/停止设置

表 37: 启动/停止设置菜单

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.2.1	远程控制位置	0	1		0 *	172	选择远程控制位置(启 动/停止)。用于从 Vacon Live 改回远程控 制(例如,在控制面板 破损的情况下)。 0 = I/O 控制 1 = 现场总线控制
P3.2.2	本地/远程	0	1		0 *	211	在本地与远程控制位置 之间切换。 0 = 远程 1 = 本地
P3.2.3	键盘停止按钮	0	1		0	114	0 = 停止按钮始终启用 (是) 1 = 停止按钮的功能受 到限制(否)
P3.2.4	启动功能	0	1		0	505	0 = 斜坡 1 = 飞车启动
P3.2.5	停止功能	0	1		0	506	0 = 惯性停机 1 = 斜坡

表 37: 启动/停止设置菜单

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.2.6	I/O A 启动/停止逻辑	0	4		2 *	300	逻辑 = 0 控制信号 1 = 正向 控制信号 2 = 反向 逻辑 = 1 控制信号 1 = 正向(边 控制信号 3 = 反向(边) 逻辑 = 2 控制信号 1 = 正向(边 沿) 逻辑 = 2 控制信号 2 = 反向(边 沿) 逻辑 = 3 控制信号 2 = 反向(边 沿) 逻辑 = 3 控制信号 1 = 启动(边 治)
P3.2.7	I/0 B 启动/停止逻辑	0	4		2 *	363	请参见上文。
P3.2.8	现场总线启动逻辑	0	1		0	889	0 = 需要上升沿 1 = 状态
P3.2.9	启动延迟	0.000	60.000	S	0.000	524	启动命令与变频器实际 启动之间的延迟时间。
P3.2.10	远程至本地功能	0	2		2	181	从远程切换至本地(键 盘)控制时,选择复制 设置。 0 = 保留运行 1 = 保留运行和参考 2 = 停止

* = 使用参数 P1.2 应用程序选择应用程序时将会提供默认值。有关默认值,请参见章节 11 附 录 1。

5.3 组 3.3 : 参考

表 38: 频率参考参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.1.1	最小频率参考	0.00	P3.3.1.2.	Hz	0.00	101	最小频率参考
P3.3.1.2	最大频率参考	P3.3.1.1.	320.00	Hz	50.00	102	最大频率参考
P3.3.1.3	正频率参考限制	-320.0	320.0	Hz	320.00	1285	正方向的最终频率参考 限制。
P3.3.1.4	负频率参考限制	-320.0	320.0	Hz	-320.00	1286	负方向的最终频率参考 限制。此参数可用于防 止电机反向运行等。
P3.3.1.5	I/O 控制参考 A 选择	0	19		5 *	117	控制位置为 I/O A 时选 择频率参考源。 0 = 预设频率 0 1 = 键盘参考 2 = 现场总线 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID 参考 7 = 电机电参考 7 = 电机杆参考出1 11 = 模块输出4 11 = 模块输出4 13 = 模块输出4 13 = 模块输出5 15 = 模块输出5 15 = 模块输出6 16 = 模块输出7 17 = 模块输出8 18 = 模块输出9 19 = 模块输出10 使用程序将会提供默认 值。
P3.3.1.6	I/0 控制参考 B 选择	0	9		4 *	131	控制位置为 I/0 B 时选 择频率参考源。请参见 上文。仅可使用数字输 入 (P3.5.1.7) 强制激活 I/0 B 控制位置。
表 38: 频率参考参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.1.7	键盘控制参考选择	0	19		2 *	121	控制位置为键盘时选择频率参考源。 0 = 预设频率 0 1 = 键盘 2 = 现场 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al1+Al2 6 = PID 参考 7 = 电机和 9 = 微动参考 10 = 模块输出 1 11 = 模块输出 4 14 = 模块输出 6 15 = 模块输出 5 15 = 模块输出 6 16 = 模块输出 9 19 = 模块输出 10
P3.3.1.8	键盘参考	P3.3.1.1	P3.3.1.2.	Hz	0.00	184	可使用此参数在键盘上 调整频率参考。
P3.3.1.9	键盘方向	0	1		0	123	控制位置为键盘时的电 机旋转方向。 0 = 正向 1 = 反向

表 38: 频率参考参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.1.10	现场总线控制参考选 择	0	19		3 *	122	控制位置为现场总线时 选择频率参考源。 0 = 预设频率 0 1 = 键盘 2 = 现场总线 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID 参电机 7 = 电机和杆 9 = 微模块输出1 11 = 模块输出2 12 = 模块输出3 13 = 模块输出3 13 = 模块输出4 14 = 模块输出5 15 = 模块输出5 15 = 模块输出7 17 = 模块输出8 18 = 模块输出9 19 = 模块输出10

* = 使用参数 P1.2 应用程序选择应用程序时将会提供默认值。有关默认值,请参见章节 11 附 录 1。

表 39: 转矩参考参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.2.1	转矩参考选择	0	26		0*	641	选择转矩参考。转矩参 考可在 P3.3.2.2 与 P3.3.2.3 的值之间进行 缩放。 $0 = \mathbf{R} \mathbf{H}$ $1 = 4 \mathbf{H}$ $2 = 4 \mathbf{H}$ $3 = A \mathbf{H}$ $4 = A \mathbf{H}$ $3 = A \mathbf{H}$ $4 = A \mathbf{H}$ $5 = A \mathbf{H}$ $7 = A \mathbf{H}$ $1 = 2 \mathbf{H}$ $3 = A \mathbf{H}$ $7 = A \mathbf{H}$ $1 = 2 \mathbf{H}$ $3 = A \mathbf{H}$ $1 = 2 \mathbf{H}$ $3 = A \mathbf{H}$ $7 = A \mathbf{H}$ $1 = 2 \mathbf{H}$ $3 = A \mathbf{H}$ $7 = A \mathbf{H}$ $1 = 2 \mathbf{H}$ $3 = 2 \mathbf{H}$ $3 = 2 \mathbf{H}$ $4 = 2 \mathbf{H}$ $3 = 2 \mathbf{H}$ $3 = 2 \mathbf{H}$ $4 = 2 \mathbf{H}$ $3 = 2 \mathbf{H}$ $4 = 2 \mathbf{H}$ $3 = 2 \mathbf{H}$ 3 = 2
P3.3.2.2	最小转矩参考	-300.0	300.0	%	0.0	643	对应于参考信号最小值 的转矩参考。
P3.3.2.3	最大转矩参考	-300.0	300.0	%	100.0	642	对应于参考信号最大值 的转矩参考。此值用作 负值和正值的最大转矩 参考。
P3.3.2.4	转矩参考滤波时间	0.00	300.00	s	0.00	1244	为最终转矩参考指定滤 波时间。

表 39: 转矩参考参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.2.5	转矩参考死区	0.0	300.0	%	0.0	1246	要忽略约为 0 的较小转 矩参考值,请将此值设 置为大于 0。当参考信 号介于 0 和"0 ± 此参数 的值"时,转矩参考设置 为 0。
P3.3.2.6	键盘转矩参考	0.0	P3.3.2.3	%	0.0	1439	P3.3.2.1 设置为 1 时使 用。此参数的值被限制 在 P3.3.2.3 与 P3.3.2.2 之间。
P3.3.2.7	转矩控制频率限制	0	1		0	1278	为转矩控制选择输出频 率限制模式。 0 = 正/负频率限制 1 = 频率参考
M3.3.2.8	转矩控制开环	此菜单包含	含3个参数	。请参见日	下表。		

表 40: 转矩控制开环参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.2.8.1	开环转矩控制最小频 率	0.0	P3.3.1.2	Hz	3.0	636	输出频率限制,低于此 范围时变频器在频率控 制模式下运行。
P3.3.2.8.2	开环转矩控制 P 增益	0.0	32000.0		0.01	639	为转矩控制器指定在开 环控制模式下的 P 增 益。 转矩误差为电机标 称转矩的 1% 时,P 增 益值 1.0 会使输出频率 出现 1 Hz 的变化。
P3.3.2.8.3	开环转矩控制 增益	0.0	32000.0		2.0	640	为转矩控制器指定在开 环控制模式下的 增 益。转矩误差为电机标 称转矩的 1% 时, 增益 值 1.0 会使积分在 1 秒 钟后达到 1.0 Hz。

表 41: 预设频率参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.3.1	预设频率模式	0	1		0 *	182	0 = 二进制编码 1 = 输入数量 处于活动状态的预设速 度数字输入的数量用于 定义预设频率。
P3.3.3.2	预设频率 0	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	5.00	180	使用 P3.3.1.5 进行设置 时的基本预设频率 0。
P3.3.3.3	预设频率 1	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	10.00 *	105	使用数字输入预设频率 选择 0 (P3.3.3.10) 进行 选择。
P3.3.3.4	预设频率 2	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	15.00 *	106	使用数字输入预设频率 选择 1 (P3.3.3.11) 进行 选择。
P3.3.3.5	预设频率 3	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	20.00 *	126	使用数字输入预设频率 选择 0 和 1 进行选择。
P3.3.3.6	预设频率 4	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	25.00 *	127	使用数字输入预设频率 选择 2 (P3.3.3.12) 进行 选择。
P3.3.3.7	预设频率 5	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	30.00 *	128	使用数字输入预设频率 选择 0 和 2 进行选择。
P3.3.3.8	预设频率 6	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	40.00 *	129	使用数字输入预设频率 选择 1 和 2 进行选择。
P3.3.3.9	预设频率 7	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	50.00 *	130	使用数字输入预设频率 选择 0、1 和 2 进行选 择。
P3.3.3.10	预设频率选择 0				数字输入 插槽 A.4	419	预设速度 (0-7) 的二进 制选择器。请参见参数 P3.3.3.2 至 P3.3.3.9。

表 41: 预设频率参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.3.11	预设频率选择 1				数字输入 插槽 A.5	420	预设速度 (0-7) 的二进 制选择器。请参见参数 P3.3.3.2 至 P3.3.3.9。
P3.3.3.12	预设频率选择 2				数字输入 插槽 0.1	421	预设速度 (0-7) 的二进 制选择器。请参见参数 P3.3.3.2 至 P3.3.3.9。

表 42: 电机电位计参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.4.1	向上电机电位计				数字输入 插槽 0.1	418	FALSE = 不激活 TRUE = 激活。电机电 位计参考增加,直到触 点打开。
P3.3.4.2	向下电机电位计				数字输入 插槽 0.1	417	FALSE = 不激活 TRUE = 激活。电机电 位计参考减少,直到触 点打开。
P3.3.4.3	电机电位计斜坡时间	0.1	500.0	Hz/s	10.0	331	使用 P3.3.4.1 或 P3.3.4.2 增加或减少电 机电位计参考时,电机 电位计参考的变化率。
P3.3.4.4	电机电位计重置	0	2		1	367	电机电位计频率参考的 重置逻辑。 0 = 不重置 1 = 如果停止,则重置 2 = 如果关闭电源,则 重置

表 43: 操纵杆控制参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.5.1	操纵杆信号选择	0	6		0	451	0 = 不使用 1 = AI1 (0-100%) 2 = AI2 (0-100%) 3 = AI3 (0-100%) 4 = AI4 (0-100%) 5 = AI5 (0-100%) 6 = AI6 (0-100%)
P3.3.5.2	操纵杆死区	0.0	20.0	%	2.0	384	当参考介于 0 与"0 ± 此 参数"之间时,参考设置 为 0。
P3.3.5.3	操纵杆睡眠区	0.0	20.0	%	0.0	385	如果操纵杆停留在睡眠 区的时间长于睡眠延迟 时,交流变频器将会停 止。 0 = 不使用 仅当使用操纵杆控制 频率参考时,睡眠功 能才可用。
P3.3.5.4	操纵杆睡眠延迟	0.00	300.00	S	0.00	386	如果操纵杆停留在睡眠 区的时间长于睡眠延迟 时,交流变频器将会停 止。 仅当使用操纵杆控制 频率参考时,睡眠功 能才可用。

表 44: 微动参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.3.6.1	启用 DI 微动功能	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	532	从数字输入启用微动功 能。不影响从现场总线 启用微动功能。仅当变 频器处于停止状态时才 能启用微动功能。
P3.3.6.2	微动参考1激活	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	530	连接至数字输入以激活 参数 P3.3.6.4。如果输 入已激活,变频器将启 动。
P3.3.6.3	微动参考 2 激活	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	531	连接至数字输入以激活 参数 P3.3.6.5。如果输 入已激活,变频器将启 动。
P3.3.6.4	微动参考 1	-最大参 考	最大参 考	Hz	0.00	1239	指定微动参考 1 被激活 时的频率参考。
P3.3.6.5	微动参考 2	-最大参 考	最大参 考	Hz	0.00	1240	指定微动参考 2 被激活 时的频率参考。
P3.3.6.6	微动斜坡	0.1	300.0	S	10.0	1257	指定微动功能处于活动 状态时的加速和减速时 间。

* = 使用参数 P1.2 应用程序选择应用程序时将会提供默认值。有关默认值,请参见章节 11 附录 1。

5.4 组 3.4:斜坡和制动设置

表 45: 斜坡 1 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.4.1.1	斜坡 1 形状	0.0	100.0	%	0.0	500	可对加速和减速斜坡的 起点和终点进行修整以 使其更加平滑。
P3.4.1.2	加速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	103	指定输出频率从零频率 增加至最大频率所需的 时间。
P3.4.1.3	减速时间 1	0.1	300.0	S	5.0	104	指定输出频率从最大频 率减少至零频率所需的 时间。

表 46: 斜坡 2 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.4.2.1	斜坡 2 形状	0.0	100.0	%	0.0	501	可对加速和减速斜坡的 起点和终点进行修整以 使其更加平滑。
P3.4.2.2	加速时间 2	0.1	300.0	S	10.0	502	指定输出频率从零频率 增加至最大频率所需的 时间。
P3.4.2.3	减速时间 2	0.1	300.0	S	10.0	503	指定输出频率从最大频 率减少至零频率所需的 时间。
P3.4.2.4	Ramp 2 选择	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	408	选择斜坡 1 或 2。 FALSE = 斜坡 1 形状、 加速时间 1 和减速时间 1。 TRUE = 斜坡 2 形状、 加速时间 2 和减速时间 2。

表 47: 启动励磁参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.4.3.1	启动励磁电流	0.00	IL	A	Ш	517	指定在启动时馈入电机 的直流电流。 0 = 禁用
P3.4.3.2	启动励磁时间	0.00	600.00	S	0.00	516	指定在开始加速之前直 流电流馈入电机的时 间。

表 48: 直流制动参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.4.4.1	直流制动电流	0	IL	А	IH	507	指定在直流制动期间馈 入电机的电流。 0 = 禁用
P3.4.4.2	停止时的直流制动时 间	0.00	600.00	S	0.00	508	指示是开启还是关闭制 动,并指定电机停止时 的制动时间。
P3.4.4.3	斜坡停止时启动直流 制动的频率	0.10	10.00	Hz	1.50	515	启动直流制动时的输出 频率。

表 49: 磁通制动参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.4.5.1	磁通制动	0	1		0	520	0 = 禁用 1 = 启用
P3.4.5.2	磁通制动电流	0	IL	A	ІН	519	指定磁通制动的电流水 平。

5.5 组 3.5 : I/O 配置

索引	参数	默认	ID	说明
P3.5.1.1	控制信号1A	数字输入插槽 A.1 *	403	控制位置为 I/O A 时的控制信号 1(正 向)。
P3.5.1.2	控制信号 2 A	数字输入插槽 A.2 *	404	控制位置为 I/O A 时的控制信号 2(反 向)。
P3.5.1.3	控制信号3A	数字输入插槽 0.1	434	控制位置为 I/O A 时的控制信号 3。
P3.5.1.4	控制信号 1 B	数字输入插槽 0.1 *	423	控制位置为 I/O B 时的启动信号 1。
P3.5.1.5	控制信号 2 B	数字输入插槽 0.1 *	424	控制位置为 I/O B 时的启动信号 2。
P3.5.1.6	控制信号3B	数字输入插槽 0.1	435	控制位置为 I/O B 时的启动信号 3。
P3.5.1.7	强制 I/O B 控制	数字输入插槽 0.1 *	425	TRUE = 控制位置强制为 I/O B。
P3.5.1.8	强制 I/0 B 参考	数字输入插槽 0.1 *	343	TRUE = I/0 参考 B (P3.3.1.6) 指定频率 参考。
P3.5.1.9	强制现场总线控制	数字输入插槽 0.1 *	411	控制强制为现场总线。
P3.5.1.10	强制键盘控制	数字输入插槽 0.1 *	410	控制强制为键盘。
P3.5.1.11	外部故障关闭	数字输入插槽 A.3 *	405	FALSE = 正常 TRUE = 外部故障
P3.5.1.12	外部故障打开	数字输入插槽 0.2	406	FALSE = 外部故障 TRUE = 正常
P3.5.1.13	故障重置关闭	数字输入插槽 A.6 *	414	TRUE = 重置所有的活动故障。
P3.5.1.14	故障复位打开	数字输入插槽 0.1	213	FALSE = 重置所有的活动故障。
P3.5.1.15	运行启用	数字输入插槽 0.2	407	开启时,可以在就绪状态下设置变频 器。
P3.5.1.16	运行互锁 1	数字输入插槽 0.2	1041	变频器可能就绪,但在开启互锁(阻 尼器互锁)的情况下无法启动变频 器。

索引	参数	默认	ID	说明
P3.5.1.17	运行互锁 2	数字输入插槽 0.2	1042	如上所述。
P3.5.1.18	电机预热开启	数字输入插槽 0.1	1044	FALSE = 无操作。 TRUE = 在停止状态下使用电机预热直 流电流。P3.18.1 的值为 2 时使用。
P3.5.1.19	Ramp 2 选择	数字输入插槽 0.1 *	408	在斜坡1与2之间进行切换。 FALSE = 斜坡1形状、加速时间1和 减速时间1。 TRUE = 斜坡2形状、加速时间2和减 速时间2。
P3.5.1.20	加速/减速禁止	数字输入插槽 0.1	415	触点打开之前无法进行加速或减速。
P3.5.1.21	预设频率选择 0	数字输入插槽 A.4 *	419	预设速度 (0-7) 的二进制选择器。请参 见表 41 预设频率参数.
P3.5.1.22	预设频率选择 1	数字输入插槽 A.5 *	420	预设速度 (0-7) 的二进制选择器。请参 见表 41 预设频率参数.
P3.5.1.23	预设频率选择 2	数字输入插槽 0.1 *	421	预设速度 (0-7) 的二进制选择器。请参 见表 41 预设频率参数.
P3.5.1.24	向上电机电位计	数字输入插槽 0.1 *	418	FALSE = 不激活 TRUE = 激活。电机电位计参考增加, 直到触点打开。
P3.5.1.25	向下电机电位计	数字输入插槽 0.1 *	417	FALSE = 不激活 TRUE = 激活。电机电位计参考减少, 直到触点打开。
P3.5.1.26	快速停止激活	数字输入插槽 0.2	1213	FALSE = 激活 要配置这些功能,请参见表 67 快速停 止设置.
P3.5.1.27	 定时器 1	数字输入插槽 0.1	447	上升沿可启动在组 3.12 中编程的定时 器 1。
P3.5.1.28	定时器 2	数字输入插槽 0.1	448	请参见上文。
P3.5.1.29	定时器 3	数字输入插槽 0.1	449	请参见上文。

索引	参数	默认	ID	说明
P3.5.1.30	PID1 设置点提升	数字输入插槽 0.1	1046	FALSE = 无提升 TRUE = 提升
P3.5.1.31	PID1 选择设置点	数字输入插槽 0.1	1047	FALSE = 设置点 1 TRUE = 设置点 2
P3.5.1.32	外部 PID 启动信号	数字输入插槽 0.2	1049	FALSE = PID2 处于停止模式 TRUE = PID2 调节 如果外部 PID 控制器未在组 3.14 中启 用,则此参数将不起作用。
P3.5.1.33	外部 PID 选择设置点	数字输入插槽 0.1	1048	FALSE = 设置点 1 TRUE = 设置点 2
P3.5.1.34	电机 1 互锁	数字输入插槽 0.1	426	FALSE = 不激活 TRUE = 激活 请参见表 96 多泵参数.
P3.5.1.35	电机 2 互锁	数字输入插槽 0.1	427	FALSE = 不激活 TRUE = 激活 请参见表 96 多泵参数.
P3.5.1.36	电机 3 互锁	数字输入插槽 0.1	428	FALSE = 不激活 TRUE = 激活 请参见表 96 多泵参数.
P3.5.1.37	电机 4 互锁	数字输入插槽 0.1	429	FALSE = 不激活 TRUE = 激活 请参见表 96 多泵参数.
P3.5.1.38	电机 5 互锁	数字输入插槽 0.1	430	FALSE = 不激活 TRUE = 激活 请参见表 96 多泵参数.
P3.5.1.39	电机 6 互锁	数字输入插槽 0.1	486	FALSE = 不激活 TRUE = 激活 请参见表 96 多泵参数.

索引	参数	默认	ID	说明
P3.5.1.40	重置维护计数器	数字输入插槽 0.1	490	TRUE = 重置
P3.5.1.41	启用 DI 微动功能	数字输入插槽 0.1	532	从数字输入启用微动功能。不影响从 现场总线启用微动功能。
P3.5.1.42	微动参考 1 激活	数字输入插槽 0.1	530	连接至数字输入以激活参数 P3.3.6.4。 注意! 如果输入已激活,变频器将启动。
P3.5.1.43	微动参考 2 激活	数字输入插槽 0.1	531	连接至数字输入以激活参数 P3.3.6.5。 注意! 如果输入已激活,变频器将启动。
P3.5.1.44	机械制动反馈	数字输入插槽 0.1	1210	将此输入信号连接至机械制动的辅助 触点。如果触点未在给定时间范围内 闭合,变频器将会显示故障。
P3.5.1.45	消防模式激活打开	数字输入插槽 0.2	1596	如果已使用正确密码启用,则激活消 防模式。 FALSE = 消防模式激活 TRUE = 无操作
P3.5.1.46	消防模式激活关闭	数字输入插槽 0.1	1619	如果已使用正确密码启用,则激活消 防模式。 FALSE = 无操作 TRUE = 消防模式激活
P3.5.1.47	消防模式反向	数字输入插槽 0.1	1618	在消防模式期间发出反向旋转方向命 令。在正常操作下此功能不会产生任 何影响。 FALSE = 正向 TRUE = 反向
P3.5.1.48	自动清洁激活	数字输入插槽 0.1	1715	启动自动清洁。如果在过程完成之前 激活信号被移除,过程将会停止。 注意! 如果输入已激活,变频器将启动。

索引	参数	默认	ID	说明	
P3.5.1.49	参数集合 1/2 选择	数字输入插槽 0.1	496	OPEN = 参数集合 1 CLOSED = 参数集合 2	
P3.5.1.50	用户定义的故障 1 激活	数字输入插槽 0.1	15523	OPEN = 无操作 CLOSED = 故障激活	
P3.5.1.51	用户定义的故障 2 激活	数字输入插槽 0.1	15524	OPEN = 无操作 CLOSED = 故障激活	



注意!

选件板和板设置指定可用的模拟输入数量。标准 I/O 板具有 2 个模拟输入。

* = 使用参数 P1.2 应用程序选择应用程序时将会提供默认值。有关默认值,请参见章节 11 附 录 1。

表 51: 模拟输入 1 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.2.1.1	AI1 信号选择				AnIN SlotA.1	377	使用此参数将 Al1 信号 连接至您选择的模拟输 入。可编程。请参见 9.7.1 数字和模拟输入的 编程.
P3.5.2.1.2	AI1 信号滤波时间	0.00	300.00	S	0.1 *	378	模拟输入的滤波时间。
P3.5.2.1.3	Al1 信号范围	0	1		0 *	379	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA
P3.5.2.1.4	Al1 自定义。最小	-160.00	160.00	%	0.00 *	380	自定义范围最小值设 置,20% = 4-20 mA/ 2-10 V
P3.5.2.1.5	Al1 自定义。最大	-160.00	160.00	%	100.00 *	381	自定义范围最大值设 置。
P3.5.2.1.6	Al1 信号反演	0	1		0 *	387	0 = 正常 1 = 信号已反演

表 52: 模拟输入 2 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.2.2.1	AI2 信号选择				AnIN SlotA.2	388	请参见 P3.5.2.1.1。
P3.5.2.2.2	Al2 信号滤波时间	0.00	300.00	S	0.1 *	389	请参见 P3.5.2.1.2。
P3.5.2.2.3	AI2 信号范围	0	1		1 *	390	请参见 P3.5.2.1.3。
P3.5.2.2.4	Al2 自定义。最小	-160.00	160.00	%	0.00 *	391	请参见 P3.5.2.1.4。
P3.5.2.2.5	Al2 自定义。最大	-160.00	160.00	%	100.00 *	392	请参见 P3.5.2.1.5。
P3.5.2.2.6	AI2 信号反演	0	1		0 *	398	请参见 P3.5.2.1.6。

表 53: 模拟输入 3 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.2.3.1	AI3 信号选择				AnIN SlotD.1	141	请参见 P3.5.2.1.1。
P3.5.2.3.2	Al3 信号滤波时间	0.00	300.00	s	0.1	142	请参见 P3.5.2.1.2。
P3.5.2.3.3	AI3 信号范围	0	1		0	143	请参见 P3.5.2.1.3。
P3.5.2.3.4	Al3 自定义。最小	-160.00	160.00	%	0.00	144	请参见 P3.5.2.1.4。
P3.5.2.3.5	Al3 自定义。最大	-160.00	160.00	%	100.00	145	请参见 P3.5.2.1.5。
P3.5.2.3.6	AI3 信号反演	0	1		0	151	请参见 P3.5.2.1.6。

表 54: 模拟输入 4 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.2.4.1	Al4 信号选择				AnIN SlotD.2	152	请参见 P3.5.2.1.1。
P3.5.2.4.2	Al4 信号滤波时间	0.00	300.00	s	0.1	153	请参见 P3.5.2.1.2。
P3.5.2.4.3	Al4 信号范围	0	1		0	154	请参见 P3.5.2.1.3。
P3.5.2.4.4	Al4 自定义。最小	-160.00	160.00	%	0.00	155	请参见 P3.5.2.1.4。
P3.5.2.4.5	Al4 自定义。最大	-160.00	160.00	%	100.00	156	请参见 P3.5.2.1.5。
P3.5.2.4.6	AI4 信号反演	0	1		0	162	请参见 P3.5.2.1.6。

表 55: 模拟输入 5 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.2.5.1	AI5 信号选择				AnIN SlotE.1	188	请参见 P3.5.2.1.1。
P3.5.2.5.2	AI5 信号滤波时间	0.00	300.00	S	0.1	189	请参见 P3.5.2.1.2。
P3.5.2.5.3	AI5 信号范围	0	1		0	190	请参见 P3.5.2.1.3。
P3.5.2.5.4	AI5 自定义。最小	-160.00	160.00	%	0.00	191	请参见 P3.5.2.1.4。
P3.5.2.5.5	AI5 自定义。最大	-160.00	160.00	%	100.00	192	请参见 P3.5.2.1.5。
P3.5.2.5.6	AI5 信号反演	0	1		0	198	请参见 P3.5.2.1.6。

表 56: 模拟输入 6 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.2.6.1	Al6 信号选择				AnIN SlotE.2	199	请参见 P3.5.2.1.1。
P3.5.2.6.2	Al6 信号滤波时间	0.00	300.00	s	0.1	200	请参见 P3.5.2.1.2。
P3.5.2.6.3	Al6 信号范围	0	1		0	201	请参见 P3.5.2.1.3。
P3.5.2.6.4	Al6 自定义。最小	-160.00	160.00	%	0.00	202	请参见 P3.5.2.1.4。
P3.5.2.6.5	Al6 自定义。最大	-160.00	160.00	%	100.00	203	请参见 P3.5.2.1.5。
P3.5.2.6.6	AI6 信号反演	0	1		0	209	请参见 P3.5.2.1.6。

表 57:标准 I/O 板上的数字输出设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.3.2.1	基本 R01 功能	0	59		2 *	11001	基本 R01 的功能选 择 0 = 无 1 = 就绪 2 = 运船 3 = 一般管理 4 = 一般管理 5 = 一般警督 6 = 反向 7 = 快速 8 = 热机调信电力 6 = 反向 7 = 快速电调信制激活 10 = 启盘推制制 第活 10 = 启盘加管等制制 第活 11 = 键盘制制制 指 13 = 限制制控控 13 = 限制制整控 13 = 限制制度控 13 = 限制制数活 13 = 限制制数活 13 = 限制制数活 13 = 快速 15 = 消动动速度停于重激激活 16 = 微设停于于克激活 18 = 快速激活 19 = PID 反馈监理 20 = PID 反馈监理 21 = PID 反馈监理 21 = PID 反馈监控(限 制) 22 = 外部 PID 监控(限 制) 23 = 输入压力警报/故 障

表 57:标准 I/O 板上的数字输出设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.3.2.1	基本 RO1 功能	0	59		2 *	11001	 24 = 霜冻保护警报/故障 25 = 电机1控制 26 = 电机2控制 27 = 电机3控制 28 = 电机4控制 29 = 电机5控制 30 = 电机5控制 31 = 时时间通道2 33 = 时时间通道3 34 = FB控制字 813 35 = FB控制字 814 36 = FB 控制字 815 37 = FB 过程数据 1.B0 38 = FB 过程数据 1.B1 39 = FB 过程数据 1.B2 40 = 维护控制动("打开制动"命令) 43 = 机制动已倒 44 = 模块输出1 45 = 模块输出2
P3.5.3.2.1	基本 R01 功能	0	59		2 *	11001	46 = 模块输出 3 47 = 模块输出 4 48 = 模块输输出 5 49 = 模块块输出 5 50 = 模块块输出 7 51 = 模模块块输输出 8 52 = 模模块块输输出出 9 53 = 自动清子注制 55 = 自动清子关终 56 = 电测试(始激 57 = 电机预热激活
P3.5.3.2.2	基本 R01 开启延迟	0.00	320.00	s	0.00	11002	继电器的开启延迟。
P3.5.3.2.3	基本 R01 关闭延迟	0.00	320.00	s	0.00	11003	继电器的关闭延迟。

表 57:标准 I/O 板上的数字输出设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.3.2.4	基本 R02 功能	0	56		3 *	11004	请参见 P3.5.3.2.1。
P3.5.3.2.5	基本 R02 开启延迟	0.00	320.00	S	0.00	11005	请参见 M3.5.3.2.2。
P3.5.3.2.6	基本 R02 关闭延迟	0.00	320.00	s	0.00	11006	请参见 M3.5.3.2.3。
P3.5.3.2.7	基本 R03 功能	0	56		1 *	11007	请参见 P3.5.3.2.1。如 果仅安装了 2 个输出继 电器,则不可见。

* = 使用参数 P1.2 应用程序选择应用程序时将会提供默认值。有关默认值,请参见章节 *11* 附录 *1*。

扩展板插槽C、D和E的数字输出

仅显示位于插槽 C、D 和 E 中的选件板上的输出参数。按照基本 RO1 功能 (P3.5.3.2.1) 中的方 式进行选择。

如果插槽C、D或E中不存在任何数字输出,则此组或这些参数不可见。

表 58:标准 1/0 板模拟输出设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.4.1.1	A01 功能	0	31		2 *	10050	0 = 测试 0% (不使用) 1 = 测试 100% 2 = 输出频率 (0 - fmax) 3 = 频率参考 (0 - fmax) 4 = 电机速度 (0 - e机 标称速度) 5 = 输出电流 (0 - InMotor] 6 = 电机转矩 (0 - TnMotor] 7 = 电机功率 (0 - PnMotor] 7 = 电机功率 (0 - PnMotor] 9 = 直流母线电压 (0 - UnMotor] 9 = 直流母线电压 (0 - UnMotor] 10 = PID 设置点 (0 - 100%) 11 = PID 反馈 (0 - 100%) 12 = PID1 输出 (0 - 100%) 13 = 外部 PID 输出 (0 - 100%) 14 = 过程数据输入 1 (0 - 100%) 15 = 过程数据输入 3 (0 - 100%)

表 58:标准 1/0 板模拟输出设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.4.1.1	A01 功能	0	31		2 *	10050	17 = 过程数据输入 4 (0-100%) 18 = 过程数据输入 5 (0-100%) 19 = 过程数据输入 6 (0-100%) 20 = 过程数据输入 7 (0-100%) 21 = 过程数据输入 8 (0-100%) 22 = 模块输出 1 (0-100%) 23 = 模块输出 2 (0-100%) 23 = 模块输出 3 (0-100%) 25 = 模块输出 3 (0-100%) 25 = 模块输出 4 (0-100%) 26 = 模块输出 5 (0-100%) 27 = 模块输出 5 (0-100%) 27 = 模块输出 6 (0-100%) 28 = 模块输出 7 (0-100%) 29 = 模块输出 8 (0-100%) 30 = 模块输出 9 (0-100%) 31 = 模块输出 10 (0-100%)
P3.5.4.1.2	A01 滤波时间	0.0	300.0	S	1.0 *	10051	模拟输出信号的滤波时 间。请参见 P3.5.2.1.2。 0 = 无滤波
P3.5.4.1.3	A01 最小值	0	1		0 *	10052	0 = 0 mA / 0V 1 = 4 mA / 2V 使用 DIP 开关选择信号 类型(电流/电压)。 P3.5.4.1.4 中的模拟输 出缩放是不同的。另请 参见 P3.5.2.1.3。
P3.5.4.1.4	A01 最小比例	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0.0 *	10053	过程单位中的最小比 例。取决于选择的 A01 功能。

表 58: 标准 I/O 板模拟输出设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.5.4.1.5	A01 最大比例	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0.0 *	10054	过程单位中的最大比 例。取决于选择的 A01 功能。

* = 使用参数 P1.2 应用程序选择应用程序时将会提供默认值。有关默认值,请参见章节 11 附录 1。

扩展板插槽C、D和E的模拟输出

仅显示位于插槽 C、D 和 E 中的选件板上的输出的参数。按照基本 AO1 功能 (P3.5.4.1.1) 中的 方式进行选择。

如果插槽C、D或E中不存在任何数字输出,则此组或这些参数不可见。

5.6 组 3.6 : 现场总线数据映射

表 59: 现场总线数据映射

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.6.1	现场总线数据输出 1 选择	0	35000		1	852	使用参数或监控器的 ID 选择要发送到现场总线 的数据。该数据会根据 控制面板上的格式缩放 至无符号的 16 位格 式。例如,显示屏上的 25.5 对应于 255。
P3.6.2	现场总线数据输出 2 选择	0	35000		2	853	使用参数 ID 选择过程 数据输出。
P3.6.3	现场总线数据输出 3 选择	0	35000		3	854	使用参数 ID 选择过程 数据输出。
P3.6.4	现场总线数据输出 4 选择	0	35000		4	855	使用参数 ID 选择过程 数据输出。
P3.6.5	现场总线数据输出 5 选择	0	35000		5	856	使用参数 ID 选择过程 数据输出。
P3.6.6	现场总线数据输出 6 选择	0	35000		6	857	使用参数 ID 选择过程 数据输出。
P3.6.7	现场总线数据输出 7 选择	0	35000		7	858	使用参数 ID 选择过程 数据输出。
P3.6.8	现场总线数据输出 8 选择	0	35000		37	859	使用参数 ID 选择过程 数据输出。

表 60: 现场总线中过程数据输出的默认值

数据	默认值	比例
过程数据输出 1	输出频率	0.01 Hz
过程数据输出 2	电机速度	1 rpm
过程数据输出3	电机电流	0.1 A
过程数据输出 4	电机转矩	0.1%
过程数据输出 5	电机功率	0.1%
过程数据输出 6	电机电压	0.1 V
过程数据输出 7	直流母线电压	1 V
过程数据输出 8	最后一个活动的故障代码	1

例如,输出频率值 2500 对应于 25.00 Hz,因为比例为 0.01。可以在章节 4.1 监控器组 中找到的所有监控值均提供比例值。

5.7 组 3.7 : 禁止频率

表 61: 禁止频率

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.7.1	禁止频率范围 1 下限	-1.00	320.00	Hz	0.00	509	0 = 不使用
P3.7.2	禁止频率范围 1 上限	0.00	320.00	Hz	0.00	510	0 = 不使用
P3.7.3	禁止频率范围 2 下限	0.00	320.00	Hz	0.00	511	0 = 不使用
P3.7.4	禁止频率范围 2 上限	0.00	320.00	Hz	0.00	512	0 = 不使用
P3.7.5	禁止频率范围3下限	0.00	320.00	Hz	0.00	513	0 = 不使用
P3.7.6	禁止频率范围 3 上限	0.00	320.00	Hz	0.00	514	0 = 不使用
P3.7.7	斜坡时间因子	0.1	10.0	倍数	1.0	518	禁止频率限制之间已设 置的斜坡时间的乘数。

5.8 组 3.8 : 监控

表 62: 监控设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.8.1	监控1项目选择	0	17		0	1431	0 = 输出频率 1 = 频和电频参考 2 = 电机动参考 3 = 电机功步接压 4 = 电机功连输入1 7 = 模拟拟输入4 10 = 模拟拟输入4 10 = 模拟拟输入4 10 = 温度输入2 11 = 温度输入2 14 = 温度输入3 15 = 温度输入4 16 = 温度输入6
P3.8.2	监控 1 模式	0	2		0	1432	0 = 不使用 1 = 下限监控(低于限制 时输出激活) 2 = 上限监控(高于限制 时输出激活)
P3.8.3	监控1限制	-50.00	50.00	视情况 变化	25.00	1433	已设置项目的监控限制。 单位自动显示。
P3.8.4	监控 1 限制迟滞	0.00	50.00	视情况 变化	5.00	1434	已设置项目的监控限制迟 滞。单位自动设置。
P3.8.5	监控 2 项目选择	0	17		1	1435	请参见 P3.8.1
P3.8.6	监控2模式	0	2		0	1436	请参见 P3.8.2
P3.8.7	监控 2 限制	-50.00	50.00	视情况 变化	40.00	1437	请参见 P3.8.3
P3.8.8	监控2限制迟滞	0.00	50.00	视情况 变化	5.00	1438	请参见 P3.8.4

5.9 组 3.9:保护

表 63: 一般保护设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.1.2	外部故障响应	0	3		2	701	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止功 能停止) 3 = 故障(惯性停机)
P3.9.1.3	输入相故障	0	1		0	730	0 = 3 相支持 1 = 1 相支持 如果使用 1 相电源,值 必须为 1 相支持。
P3.9.1.4	欠压故障	0	1		0	727	0 = 存储在历史记录中 的故障 1 = 未存储在历史记录 中的故障
P3.9.1.5	输出相故障响应	0	3		2	702	请参见 P3.9.1.2。
P3.9.1.6	现场总线通信故障响 应	0	5		3	733	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 警报 + 预设故障频 率 (P3.9.1.12) 3 = 故障(根据停止功 能停止) 4 = 故障(惯性停机)
P3.9.1.7	插槽通信故障	0	3		2	734	请参见 P3.9.1.2。
P3.9.1.8	热敏电阻故障	0	3		0	732	请参见 P3.9.1.2。
P3.9.1.9	PID 软填充故障	0	3		2	748	请参见 P3.9.1.2。
P3.9.1.10	PID 监控故障响应	0	3		2	749	请参见 P3.9.1.2。
P3.9.1.11	A部 PID 监控故障响 应	0	3		2	757	请参见 P3.9.1.2。
P3.9.1.12	接地故障	0	3		3	703	请参见 P3.9.1.2。 此故 障仅可在机架 MR7、 MR8 和 MR9 中配置。
P3.9.1.13	预设警报频率	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	25.00	183	故障响应(在组 3.9 保 护中)为"警报 + 预设 频率"时使用。

表 63: 一般保护设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.1.14	安全转矩关断 (STO) 故障响应	0	3		3	775	请参见 P3.9.1.2。

表 64: 电机热保护设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.2.1	电机热保护	0	3		2	704	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机) 如果有电机热敏电阻, 则用其保护电机。将值 设置为 0。
P3.9.2.2	环境温度	-20.0	100.0	°C	40.0	705	环境温度 (°C)。
P3.9.2.3	零速度冷却系数	5.0	150.0	%	视情况变 化	706	指定在零速度下相对于 电机在无外部冷却情况 下以标称速度运行时的 冷却系数。
P3.9.2.4	电机热时间常数	1	200	分钟	视情况变 化	707	时间常数是计算的热阶 段达到其最终值的 63% 的时间。
P3.9.2.5	电机热负载能力	10	150	%	100	708	

表 65: 电机失速保护设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.3.1	电机失速故障	0	3		0	709	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
P3.9.3.2	失速电流	0.00	5.2	A	3.7	710	对于要发生的失速状 态,电流必须超过此限 制。
P3.9.3.3	失速时间限制	1.00	120.00	S	15.00	711	这是失速状态的最大时 间。
P3.9.3.4	失速频率限制	1.00	P3.3.1.2	Hz	25.00	712	对于要发生的失速状 态,输出频率必须在一 定时间内低于此限制。

表 66: 电机欠载保护设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.4.1	欠载故障	0	3		0	713	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
P3.9.4.2	欠载保护:弱磁区域 负载	10.0	150.0	%	50.0	714	提供输出频率超过弱磁 点时的最小转矩值。
P3.9.4.3	欠载保护:零频率负 载	5.0	150.0	%	10.0	715	提供零频率时可能的最 小转矩值。如果您更改 参数 P3.1.1.4 的值,此 参数会自动恢复至默认 值。
P3.9.4.4	欠载保护:时间限制	2.00	600.00	S	20.00	716	这是欠载状态的最大时 间。

表 67: 快速停止设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.5.1	快速停止模式	0	2		1	1276	从 DI 或现场总线激活 快速停止功能时变频器 的停止方式。 0 = 惯性停机 1 = 快速停止减速时间 2 = 根据停止功能 (P3.2.5) 停止
P3.9.5.2	快速停止激活	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.2	1213	FALSE = 激活
P3.9.5.3	快速停止减速时间	0.1	300.0	S	3.0	1256	
P3.9.5.4	快速停止故障响应	0	2		1	744	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据快速停 止模式停止)

表 68: 温度输入故障 1 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.6.1	温度信号 1	0	63		0	739	选择用于警报和故 障触发的信号。 B0 = 温度信号1 B1 = 温度信号2 B2 = 温度信号3 B3 = 温度信号4 B4 = 温度信号5 B5 = 温度信号6 最大值取自设置的信号 并用于警报和故障触 发。 注意! 仅支持前6个温度输 入(插槽A至插槽 E 中的板)。
P3.9.6.2	警报限制 1	-30.0	200.0	°C	120.0	741	警报的温度限制。 注意! 仅对比使用参数 P3.9.6.1 设置的输入。
P3.9.6.3	故障限制 1	-30.0	200.0	°C	120.0	742	警报的温度限制。 注意! 仅对比使用参数 P3.9.6.1 设置的输入。
P3.9.6.4	故障限制响应 1	0	3		2	740	0 = 无响应 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)

5

表 69: 温度输入故障 2 设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.6.5	温度信号 2	0	63		0	763	选择用于警报和故 障触发的信号。 B0 = 温度信号1 B1 = 温度信号2 B2 = 温度信号3 B3 = 温度信号4 B4 = 温度信号5 B5 = 温度信号6 最大值取自设置的信号 并用于警报和故障触 发。 注意! 仅支持前6个温度输 入(插槽A至插槽 E 中的板)。
P3.9.6.6	警报限制 2	-30.0	200.0	°C	120.0	764	警报的温度限制。 注意! 仅对比使用参数 P3.9.6.5 设置的输入。
P3.9.6.7	故障限制 2	-30.0	200.0	°C	120.0	765	警报的温度限制。 注意! 仅对比使用参数 P3.9.6.5 设置的输入。
P3.9.6.8	故障限制响应 2	0	3		2	766	0 = 无响应 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)

表 70: AI 低保护设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.8.1	模拟输入低保护	0	2			767	0 = 无保护 1 = 在运行状态下启用 保护 2 = 在运行和停止状态 下启用保护
P3.9.8.2	模拟输入低故障	0	5		0	700	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 警报 + 预设故障频 率 (P3.9.1.13) 3 = 警报 + 之前的频率 参考 4 = 故障(根据停止模 式停止) 5 = 故障(惯性停机)

表 71: 用户定义的故障参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.9.9.1	用户定义的故障 1 激 活				数字输入 插槽 0.1	15523	OPEN = 无操作 CLOSED = 故障激活
P3.9.9.2	用户定义的故障 1 响 应	0	3		3	15525	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
P3.9.10.1	用户定义的故障 2 激 活				数字输入 插槽 0.1	15524	OPEN = 无操作 CLOSED = 故障激活
P3.9.10.2		0	3		3	15526	请参见 P3.9.9.2

5.10 组 3.10:自动重置

表 72: 自动重置设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.10.1	自动重置	0	1		0	731	0 = 禁用 1 = 启用
P3.10.2	重新启动功能	0	1		1	719	选择自动重置的启动模 式。 0 = 飞车启动 1 = 根据 P3.2.4。
P3.10.3	等待时间	0.10	10000.0 0	S	0.50	717	第一次重置完成前的等 待时间。
P3.10.4	容错时间	0.00	10000.0 0	S	60.00	718	容错时间过后且故障仍 处于活动状态时,变频 器将会跳闸。
P3.10.5	容错次数	1	10		4	759	总容错次数。故障类型 对此无影响。如果变频 器无法在此容错次数和 设定的容错时间内重 置,将会显示一个故 障。
P3.10.6	自动重置:欠压	0	1		1	720	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是
P3.10.7	自动重置:过压	0	1		1	721	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是
P3.10.8	自动重置:过流	0	1		1	722	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是
P3.10.9	自动重置:AI 低	0	1		1	723	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是

表 72: 自动重置设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.10.10	自动重置:系统过温	0	1		1	724	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是
P3.10.11	自动重置:电机温度 过高	0	1		1	725	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是
P3.10.12	自动重置:外部故障	0	1		0	726	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是
P3.10.13	自动重置:欠载故障	0	1		0	738	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是
P3.10.14	自动重置:PID 监控 故障	0	1		0	776	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是
P3.10.15	自动重置:外部 PID 监控故障	0	1		0	777	允许自动重置? 0 = 否 1 = 是
5.11 组 3.11:应用程序设置

表 73: 应用程序设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.11.1	密码	0	9999		0	1806	管理员密码。
P3.11.2	C/F 选择	0	1		0	1197	0 = 摄氏度 1 = 华氏度 系统会以设置的单位显 示所有与温度相关的参 数和监控值。
P3.11.3	kW/HP 选择	0	1		0	1198	0 = kW 1 = hp 系统会以设置的单位显 示所有与功率相关的参 数和监控值。
P3.11.4	多重监控视图	0	2		1	1196	在多重监控视图中,控 制面板的显示屏分成几 个部分。 0 = 2x2 个部分 1 = 3x2 个部分 2 = 3x3 个部分
P3.11.5	FUNCT 按钮配置	0	15		15	1195	在键盘上按 FUNCT 按 钮时,使用此参数设置 的值将会可用。 B0 = 本地/远程 B1 = 控制页面 B2 = 更改方向 B3 = 快速编辑

5.12 组 3.12: 定时器功能

表 74:间隔 1

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.12.1.1	开启时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1464	开启时间
P3.12.1.2	关闭时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1465	关闭时间
P3.12.1.3	天数					1466	某个功能在一周中处于 活动状态的日子。 复选框选择 B0 = 星期日 B1 = 星期一 B2 = 星期二 B3 = 星期三 B4 = 星期四 B5 = 星期五 B6 = 星期六
P3.12.1.4	分配至通道					1468	选择时间通道。 复选框选择 B0 = 时间通道 1 B1 = 时间通道 2 B2 = 时间通道 3

表 75:间隔 2

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.12.2.1	开启时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1469	请参见间隔 1。
P3.12.2.2	关闭时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1470	请参见间隔 1。
P3.12.2.3	天数					1471	请参见间隔1。
P3.12.2.4	分配至通道					1473	请参见间隔 1。

表 76:间隔 3

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.12.3.1	开启时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1474	请参见间隔 1。
P3.12.3.2	关闭时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1475	请参见间隔 1。
P3.12.3.3	天数					1476	请参见间隔 1。
P3.12.3.4	分配至通道					1478	请参见间隔1。

表 77: 间隔 4

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.12.4.1	开启时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1479	请参见间隔 1。
P3.12.4.2	关闭时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1480	请参见间隔 1。
P3.12.4.3	天数					1481	请参见间隔1。
P3.12.4.4	分配至通道					1483	请参见间隔 1。

表 78:间隔 5

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.12.5.1	开启时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1484	请参见间隔 1。
P3.12.5.2	关闭时间	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1485	请参见间隔 1。
P3.12.5.3	天数					1486	请参见间隔1。
P3.12.5.4	分配至通道					1488	请参见间隔 1。

表 79: 定时器 1

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.12.6.1	持续时间	0	72000	s	0	1489	由 DI 激活后定时器运 行的时间。
P3.12.6.2	定时器 1				数字输入 插槽 0.1	447	上升沿可启动在组 3.12 中编程的定时器 1。
P3.12.6.3	分配至通道					1490	选择时间通道。 复选框选择 B0 = 时间通道 1 B1 = 时间通道 2 B2 = 时间通道 3

表 80: 定时器 2

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.12.7.1	持续时间	0	72000	S	0	1491	请参见定时器 1。
P3.12.7.2	定时器 2				数字输入 插槽 0.1	448	请参见定时器 1。
P3.12.7.3	分配至通道					1492	请参见定时器 1。

表 81: 定时器 3

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.12.8.1	持续时间	0	72000	S	0	1493	请参见定时器 1。
P3.12.8.2	定时器3				数字输入 插槽 0.1	449	请参见定时器 1。
P3.12.8.3	分配至通道					1494	请参见定时器 1。

5.13 组 3.13: PID 控制器

表 82: PID 控制器基本设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.1.1	PID 增益	0.00	1000.00	%	100.00	118	如果参数值设置为 100%,误差值出现 10% 的变化会导致控制 器输出也出现 10% 的变 化。
P3.13.1.2	PID 积分时间	0.00	600.00	S	1.00	119	如果此参数设置为 1,00 s,误差值出现 10% 的 变化会导致控制器输出 也出现 10.00%/s 的变 化。
P3.13.1.3	PID 微分时间	0.00	100.00	S	0.00	132	如果此参数设置为 1,00 s,在 1.00 s 期间误差 值出现 10% 的变化会导 致控制器输出也出现 10.00% 的变化。
P3.13.1.4	过程单位选择	1	38		1	1036	选择实际值的单位。
P3.13.1.5	过程单位最小值	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0	1033	0% 反馈或设置点处的 过程单位值。此缩放仅 用于监控目的。PID 控 制器仍会在内部将百分 比用于反馈和设置点。
P3.13.1.6	过程单位最大值	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	100	1034	请参见上文。
P3.13.1.7	过程单位小数	0	4		2	1035	过程单位值的小数位 数。
P3.13.1.8	误差取反	0	1		0	340	0 = 正常(反馈 < 设置 点 -> 增加 PID 输出) 1 = 反演(反馈 < 设置 点 -> 减少 PID 输出)
P3.13.1.9	死区	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0	1056	设置点周围的死区,以 过程单位表示。如果反 馈在设置的时间内保持 在死区内,PID 输出将 被锁定。
P3.13.1.10	死区延迟	0.00	320.00	S	0.00	1057	如果反馈在设置的时间 内保持在死区内,输出 将被锁定。

表 83: 设置点设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.2.1	键盘设置点 1	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0	167	
P3.13.2.2	键盘设置点 2	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0	168	
P3.13.2.3	设置点斜坡时间	0.00	300.0	S	0.00	1068	为设置点更改指定上升和 下降斜坡时间。即从最小 值更改为最大值的时间。
P3.13.2.4	PID 设置点提升激活	视情况 变化	视情况 变化		数字输 入插槽 0.1	1046	FALSE = 无提升 TRUE = 提升
P3.13.2.5	PID 选择设置点	视情况 变化	视情况 变化		数字输 入插槽 0.1	1047	FALSE = 设置点 1 TRUE = 设置点 2
P3.13.2.6	设置点来源 1 选择	0	32		3 *	332	0 = 不使用 1 = 键盘设置点 1 2 = 键盘设置点 2 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = 过程程数据输入 1 10 = 过程程数数据据输入 2 11 = 过过程程数数据据输入 6 15 = 过程程数数据据输入 7 16 = 过程程数数据指输入 8 17 = 温度度输入 1 18 = 温度度输入 1 18 = 温度度输入 4 21 = 温度度输入 4 21 = 温度度输入 5 22 = 模块块输出 4 21 = 模块输出 5 28 = 模块输出 5 28 = 模块输出 7 30 = 模块输出 9 32 = 模块输出 10

表 83: 设置点设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
							AI 和过程数据输入被处 理为百分比 (0.00-100.00%) 并且根据 设置点最小值和最大值进 行缩放。
P3.13.2.6	设置点来源1选择	0	32		3 *	332	注意!
							过程数据输入信号使用 2 个小数。
							如果设置温度输入,则必 须将设置点最小和最大缩 放参数设置为 -50 和 200 °C 之间。
P3.13.2.7	设置点 1 最小值	-200.00	200.00	%	0.00	1069	最小模拟信号时的最小 值。
P3.13.2.8	设置点1最大值	-200.00	200.00	%	100.00	1070	最大模拟信号时的最大 值。
P3.13.2.9	设置点 1 提升	-2.0	2.0	х	1.0	1071	可以使用数字输入提升设 置点。
P3.13.2.10	设置点来源 2 选择	0	22		2	431	请参见 P3.13.2.6。
P3.13.2.11	设置点 2 最小值	-200.00	200.00	%	0.00	1073	最小模拟信号时的最小 值。
P3.13.2.12	设置点2最大值	-200.00	200.00	%	100.00	1074	最大模拟信号时的最大 值。
P3.13.2.13	设置点2提升	-2.0	2.0	Х	1.0	1078	请参见 P3.13.2.10。

* = 使用参数 P1.2 应用程序选择应用程序时将会提供默认值。有关默认值,请参见章节 11 附录 1。

表 **84:** 反馈设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.3.1	反馈功能	1	9		1*	333	1 = 仅来源 1 处于使用状 态中 2 = SQRT(来源 1); (流 量 = 常数 x SQRT(压力)) 3 = SQRT(来源 1 - 来源 2) 4 = SQRT(来源 1) + SQRT(来源 2) 5 = 来源 1 + 来源 2 6 = 来源 1 - 来源 2 7 = MIN (来源 1, 来源 2) 8 = MAX (来源 1, 来源 2) 9 = MEAN (来源 1, 来源 2)
P3.13.3.2	反馈功能增益	-1000.0	1000.0	%	100.0	1058	例如,与反馈功能中的值 2 配合使用。
P3.13.3.3	反馈 1 来源选择	0	30		2 *	334	0 = 不使用 1 = Al1 2 = Al2 3 = Al3 4 = Al4 5 = Al5 6 = Al6 7 = 过过程程数数据输入 2 9 = 过过程程程程数数据据输入 5 10 = 过过过过过程程程程数数据据输入 5 11 = 过过程程程程数数据据输入 6 13 = 过过度输入 7 14 = 温度度输入 1 16 = 温度度输入 1 16 = 温度度输入 2 17 = 温度度输入 4 19 = 温度废输入 5 20 = 模块输输出 4 25 = 模块输输出 4 25 = 模块输输出 4 25 = 模块输输出 6 27 = 模块输制出 8 29 = 模块输出 10

表 84: 反馈设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.3.3	反馈 1 来源选择	0	30		2 *	334	AI 和过程数据输入被处理 为百分比 (0.00-100.00%) 并且根据反馈最小值和最 大值进行缩放。 注意! 过程数据输入信号使用 2 个小数。 如果设置温度输入,则必 须将设置点最小和最大缩 放参数设置为 -50 和 200 °C 之间。
P3.13.3.4	反馈 1 最小值	-200.00	200.00	%	0.00	336	最小模拟信号时的最小 值。
P3.13.3.5	反馈 1 最大值	-200.00	200.00	%	100.00	337	最大模拟信号时的最大 值。
P3.13.3.6	反馈2来源选择	0	20		0	335	请参见 P3.13.3.3。
P3.13.3.7	反馈2最小值	-200.00	200.00	%	0.00	338	最小模拟信号时的最小 值。
M3.13.3.8	反馈2最大值	-200.00	200.00	%	100.00	339	最大模拟信号时的最大 值。

* = 使用参数 P1.2 应用程序选择应用程序时将会提供默认值。有关默认值,请参见章节 11 附 录 1。

表 **85:** 前馈设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.4.1	前馈功能	1	9		1	1059	请参见 P3.13.3.1
P3.13.4.2	前馈功能增益	-1000	1000	%	100.0	1060	请参见 P3.13.3.2
P3.13.4.3	前馈 1 来源选择	0	25		0	1061	请参见 P3.13.3.3
P3.13.4.4	前馈 1 最小值	-200.00	200.00	%	0.00	1062	请参见 P3.13.3.4
P3.13.4.5	前馈 1 最大值	-200.00	200.00	%	100.00	1063	请参见 P3.13.3.5
P3.13.4.6	前馈 2 来源选择	0	25		0	1064	请参见 P3.13.3.6
P3.13.4.7	前馈 2 最小值	-200.00	200.00	%	0.00	1065	请参见 P3.13.3.7
P3.13.4.8	前馈 2 最大值	-200.00	200.00	%	100.00	1066	请参见 M3.13.3.8

表 86: 睡眠功能设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.5.1	SP1 睡眠频率	0.00	320.00	Hz	0.00	1016	当输出频率保持低于此 限制的时间超过由 SP1 睡眠延迟定义的时间 时,变频器进入睡眠模 式。
P3.13.5.2	SP1 睡眠延迟	0	300	S	0	1017	变频器停止之前,频率 必须保持低于睡眠水平 的最小时间量。
P3.13.5.3	SP1 唤醒级别			视情况 变化	0.0000	1018	为 PID 反馈值唤醒监控 指定级别。使用设置的 过程单位。
P3.13.5.4	SP1 唤醒模式	0	1		0	1019	选择 P3.13.5.3 的操 作。 0 = 绝对级别 1 = 相对设置点
P3.13.5.5	SP2 睡眠频率	0.00	320.00	Hz	0.00	1075	请参见 P3.13.5.1。
P3.13.5.6	SP2 睡眠延迟	0	3000	S	0	1076	请参见 P3.13.5.2。
P3.13.5.7	SP2 唤醒级别			视情况 变化	0.0000	1077	请参见 P3.13.5.3。
P3.13.5.8	SP2 唤醒模式	0	1		0	1020	选择 P3.13.5.7 的操 作。 0 = 绝对级别 1 = 相对设置点

5

表 87: 反馈监控参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.6.1	启用前馈监控	0	1		0	735	0 = 禁用 1 = 启用
P3.13.6.2	上限	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况变 化	736	实际/过程值上限的监 控。
P3.13.6.3	下限	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况变 化	758	实际/过程值下限的监 控。
P3.13.6.4	延迟	0	30000	S	0	737	如果未在此时间内达到 目标值,则会显示故障 或警报。
P3.13.6.5	PID 监控故障响应	0	3		2	749	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)

表 88: 压力损失补偿参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.7.1	启用设置点 1	0	1		0	1189	为设置点 1 启用压力损 失补偿。 0 = 禁用 1 = 启用
P3.13.7.2	设置点1最大补偿	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况变 化	1190	按比例添加至频率的 值。设置点补偿 = 最大 补偿 *(频率输出-最小 频率)/(最大频率-最 小频率)。
P3.13.7.3	启用设置点 2	0	1		0	1191	请参见 P3.13.7.1。
P3.13.7.4	设置点2最大补偿	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况变 化	1192	请参见 P3.13.7.2。

表 89: 软填充设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.8.1	启用软填充	0	1		0	1094	0 = 禁用 1 = 启用
P3.13.8.2	软填充频率	0.00	50.00	Hz	20.00	1055	在开始控制之前变频器 加速至此频率。之后, 变频器进入正常 PID 控 制模式。
P3.13.8.3	软填充水平	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0.0000	1095	变频器以 PID 启动频率 运行,直到反馈达到此 值。之后,控制器开始 进行控制。
P3.13.8.4	软填充超时	0	30000	S	0	1096	如果未在此时间内达到 目标值,则会显示故障 或警报。 0 = 无超时 注意! 如果值设置为 0,则不 显示任何故障。
P3.13.8.5	PID 软填充超时响应	0	3		2	738	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)

表 90: 输入压力监控参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.9.1	启用监控	0	1		0	1685	0 = 禁用 1 = 启用 启用输入压力监控。
P3.13.9.2	监控信号	0	23		0	1686	输入压力测量信号的来源。 0 = 模拟输入1 1 = 模拟输入2 2 = 模拟输入3 3 = 模拟输入5 5 = 模拟输入6 6 = 过程数据输入1 (0-100%) 7 = 过程数据输入2 (0-100%) 8 = 过程数据输入3 (0-100%) 9 = 过程数据输入4 (0-100%) 11 = 过程数据输入5 (0-100%) 12 = 过程数据输入7 (0-100%) 13 = 过程数据输入7 (0-100%) 14 = 模块输出1 15 = 模块输出2 16 = 模块输出3 17 = 模块输出4 18 = 模块输出5 19 = 模块输出6 20 = 模块输出7 21 = 模块输出8 22 = 模块输出9 23 = 模块输出10
P3.13.9.3	监控单位选择	0	8	视情况 变化	2	1687	选择监控单位。可将监 控信号 (P3.13.9.2) 缩放 至面板上的过程单位。
P3.13.9.4	监控单位小数	0	4		2	1688	选择小数位数。
P3.13.9.5	监控单位最小值	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	1689	例如,信号最小值对应 于 4mA,信号最大值对 应于 20mA,值合在这
P3.13.9.6	监控单位最大值	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	1690	两个值之间线性缩放。

表 90: 输入压力监控参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.9.7	监控警报级别	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	1691	如果监控信号保持低于 警报级别的时间超过 P3.13.9.9 中设置的时 间,将会显示警报(故 障 ID 1363)。
P3.13.9.8	监控故障级别	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	1692	如果监控信号保持低于 故障级别的时间超过 P3.13.9.9 中设置的时 间,将会显示故障(故 障 ID 1409)。
P3.13.9.9	监控故障延迟	0.00	60.00	S	5.00	1693	显示监控警报或故障的 延迟时间。
P3.13.9.10	PID 设置点降低	0.0	100.0	%	10.0	1694	指定输入压力监控警报 处于活动状态时 PID 控 制器设置点的降低率。
V3.13.9.11	输入压力	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	1695	已设置的输入压力监控 信号的监控值。值的缩 放方式与 P3.13.9.4 中 相同。

表 91: 霜冻保护参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.10.1	霜冻保护	0	1		0	1704	0 = 禁用 1 = 启用
P3.13.10.2	温度信号	0	29		6	1705	0 = 温度输入 1 (-50200 C) 1 = 温度输入 2 (-50200 C) 2 = 温度输入 3 (-50200 C) 3 = 温度输入 4 (-50200 C) 4 = 温度输入 5 (-50200 C) 5 = 温度输入 6 (-50200 C) 5 = 温度输入 6 (-50200 C) 6 = 模拟输入 1 7 = 模拟输入 2 8 = 模拟输入 2 8 = 模拟输入 5 11 = 模拟输入 5 11 = 模拟输入 6 12 = 过程数据输入 1 (0-100%) 13 = 过程数据输入 2 (0-100%) 14 = 过程数据输入 3 (0-100%) 15 = 过程数据输入 4 (0-100%) 15 = 过程数据输入 5 (0-100%) 16 = 过程数据输入 6 (0-100%) 17 = 过程数据输入 6 (0-100%) 18 = 过程数据输入 7 (0-100%) 19 = 过程数据输入 8 (0-100%) 19 = 过程数据输入 8 (0-100%) 20 = 模块输出 1 21 = 模块输出 2 22 = 模块输出 4 24 = 模块输出 5 25 = 模块输出 7 27 = 模块输出 9 29 = 模块输出 10
P3.13.10.3	温度信号最小值	-100.0	P3.13.10. 4	°C/°F	-50.0 (°C)	1706	对应于已设置温度信号 最小值的温度值。

表 91: 霜冻保护参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.13.10.4	温度信号最大值	P3.13.10 .3	300.0	°C/°F	200.0 (°C)	1707	对应于已设置温度信号 最大值的温度值。
P3.13.10.5	霜冻保护温度	P3.13.10 .3	P3.13.10. 4	°C/°F	5.00	1708	温度限制,低于此限制 时将激活霜冻保护功 能。
P3.13.10.6	霜冻保护频率	0.0	视情况变 化	Hz	10.0	1710	在霜冻保护功能被激活 时使用的恒定频率参 考。
V3.13.10.7	霜冻温度监控	视情况 变化	视情况变 化	°C/°F		1711	霜冻保护功能中测量温 度信号的监控值。缩放 值:0.1.

5.14 组 3.14:外部 PID 控制器

表 92: 外部 PID 控制器的基本设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.14.1.1	启用外部 PID	0	1		0	1630	0 = 禁用 1 = 启用
P3.14.1.2	启动信号				数字输 入插槽 0.2	1049	FALSE = PID2 处于停止 模式 TRUE = PID2 调节 如果未在 PID2 的"基 本"菜单中启用 PID2 控 制器,此参数将不起作 用。
P3.14.1.3	停止状态下的输出	0.0	100.0	%	0.0	1100	在通过数字输出停止期 间,PID 控制器的输出 值(用最大输出值的百 分比表示)。
P3.14.1.4	PID 增益	0.00	1000.00	%	100.00	1631	
P3.14.1.5	PID 积分时间	0.00	600.00	S	1.00	1632	
P3.14.1.6	PID 微分时间	0.00	100.00	S	0.00	1633	
P3.14.1.7	过程单位选择	0	37		0	1635	
P3.14.1.8	过程单位最小值	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0	1664	
P3.14.1.9	过程单位最大值	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	100	1665	
P3.14.1.10	过程单位小数	0	4		2	1666	
P3.14.1.11	误差取反	0	1		0	1636	
P3.14.1.12	死区	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	0.0	1637	
P3.14.1.13	死区延迟	0.00	320.00	S	0.00	1638	

表 93: 外部 PID 控制器的设置点

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.14.2.1	键盘设置点 1	0.00	100.00	视情况 变化	0.00	1640	
P3.14.2.2	键盘设置点 2	0.00	100.00	视情况 变化	0.00	1641	
P3.14.2.3	设置点斜坡时间	0.00	300.00	s	0.00	1642	
P3.14.2.4	选择设置点	视情况 变化	视情况 变化		DigIN Alot0.1	1048	FALSE = 设置点 1 TRUE = 设置点 2

表 93: 外部 PID 控制器的设置点

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.14.2.5	设置点来源1选择	0	32		1	1643	0 = 不使用 1 = 键盘设置点 1 2 = 键盘设置点 2 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = 过程程程数据输入 1 10 = 过过程程数数据输入 2 11 = 过过程程程数数据输入 4 13 = 过过程程程数数据输入 5 14 = 过过程程程数数据输入 6 15 = 过程程和输入 7 16 = 过度输入 1 18 = 温度输入 2 19 = 温度输入 2 19 = 温度输入 3 20 = 温度输入 4 21 = 温度输入 6 23 = 模块输出 1 24 = 模块输出 2 25 = 模块输出 4 27 = 模块输出 6 29 = 模块输出 8 31 = 模块输出 9 32 = 模块输出 10 Al 和方百分比 [0.00-100.00%] 并且根据 设石输放。 注意! 过程数。如果设置输入,则必须参数设置 ~ 20 = 。
P3.14.2.6	设置点 1 最小值	-200.00	200.00	%	0.00	1644	最小模拟信号时的最小 值。
P3.14.2.7	设置点 1 最大值	-200.00	200.00	%	100.00	1645	最大模拟信号时的最大 值。

表 93: 外部 PID 控制器的设置点

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.14.2.8	设置点来源 2 选择	0	22		0	1646	请参见 P3.14.2.5。
P3.14.2.9	设置点 2 最小值	-200.00	200.00	%	0.00	1647	最小模拟信号时的最小 值。
P3.14.2.10	设置点 2 最大值	-200.00	200.00	%	100.00	1648	最大模拟信号时的最大 值。

表 94: 外部 PID 控制器的反馈

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.14.3.1	反馈功能	1	9		1	1650	
P3.14.3.2	反馈功能增益	-1000.0	1000.0	%	100.0	1651	
P3.14.3.3	反馈 1 来源选择	0	25		1	1652	请参见 P3.13.3.3。
P3.14.3.4	反馈 1 最小值	-200.00	200.00	%	0.00	1653	最小模拟信号时的最小 值。
P3.14.3.5	反馈 1 最大值	-200.00	200.00	%	100.00	1654	最大模拟信号时的最大 值。
P3.14.3.6	反馈2来源选择	0	25		2	1655	请参见 P3.13.3.6。
P3.14.3.7	反馈 2 最小值	-200.00	200.00	%	0.00	1656	最小模拟信号时的最小 值。
P3.14.3.8	反馈2最大值	-200.00	200.00	%	100.00	1657	最大模拟信号时的最大 值。

表 95: 外部 PID 控制器的过程监控

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.14.4.1	启用监控	0	1		0	1659	0 = 禁用 1 = 启用
P3.14.4.2	上限	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况变 化	1660	
P3.14.4.3	下限	视情况 变化	视情况 变化	视情况 变化	视情况变 化	1661	
P3.14.4.4	延迟	0	30000	S	0	1662	如果未在此时间内达到 目标值,则会显示故障 或警报。
P3.14.4.5	外部 PID 监控故障响 应	0	3		2	757	请参见 P3.9.1.11。

5.15 组 3.15: 多泵

表 96: 多泵参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.15.1	电机数量	1	6		1	1001	多泵系统中电机(或泵 或风机)的数量。
P3.15.2	互锁功能	0	1		1	1032	启用或禁用互锁。可以 使用互锁功能告知系统 是否连接了电机。 0 = 禁用 1 = 启用
P3.15.3	包括变频器	0	1		1	1028	将交流变频器包含在自 动切换和互锁系统中。 0 = 禁用 1 = 启用
P3.15.4	自动切换	0	1		1	1027	启用或禁用启动顺序旋 转和电机优先级。 0 = 禁用 1 = 启用
P3.15.5	自动切换间隔	0.0	3000.0	h	48.0	1029	经过此时间后,如果容 量低于由 P3.15.6 和 P3.15.7 设置的级别, 将会发生自动切换。
P3.15.6	自动切换:频率限制	0.00	P3.3.1.2	Hz	25.00	1031	这些参数用于定义具体
P3.15.7	自动切换:电机限制	1	6		1	1030	的级别,低了此级别时 容量必须保持稳定以便 进行自动切换。
P3.15.8	带宽	0	100	%	10	1097	设置点的百分比。例 如,如果设置点 = 5 巴,带宽 = 10%,当反 馈值保持在 4.5 与 5.5 巴之间时,就不会断开 或移除电机。
P3.15.9	带宽延迟	0	3600	S	10	1098	如果反馈处于带宽范围 之外,则必须在此时间 过后才能添加或移除 泵。
P3.15.10	电机 1 互锁	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	426	FALSE = 不激活 TRUE = 激活

表 96: 多泵参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明			
P3.15.11	电机 2 互锁	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	427	FALSE = 不激活 TRUE = 激活			
P3.15.12	电机 3 互锁	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	428	FALSE = 不激活 TRUE = 激活			
P3.15.13	电机 4 互锁	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	429	FALSE = 不激活 TRUE = 激活			
P3.15.14	电机 5 互锁	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	430	FALSE = 不激活 TRUE = 激活			
P3.15.15	电机 6 互锁	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	486	FALSE = 不激活 TRUE = 激活			
M3.15.16	过压监控	请参见下可								

表 97: 过压监控参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.15.16.1	启用过压监控	0	1		0	1698	0 = 禁用 1 = 启用
P3.15.16.2	监控警报级别	P3.13.1. 5	P3.13.1. 6	P3.13.1 .4	0.00	1699	设置过压警报级别。

5.16 组 3.16 : 维护计数器

表 98: 维护计数器

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.16.1	计数器 1 模式	0	2		0	1104	0 = 不使用 1 = 小时数 2 = 转速 * 1000
P3.16.2	计数器 1 警报限制	0	2147483 647	h/kRev	0	1105	为计数器 1 显示维护警 报的时间。 0 = 不使用
P3.16.3	计数器 1 故障限制	0	2147483 647	h/kRev	0	1106	为计数器 1 显示维护故 障的时间。 0 = 不使用
B3.16.4	计数器 1 重置	0	1		0	1107	激活以重置计数器 1。
P3.16.5	计数器 1 DI 重置	视情况 变化	视情况 变化		0	490	TRUE = 重置

5.17 组 3.17:消防模式

表 99: 消防模式参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.17.1	消防模式密码	0	9999		0	1599	1002 = 启用 1234 = 测试模式
P3.17.2	消防模式频率来源	0	18		0	1617	选择消防模式处于活动 状态时的频率有关系。 例如,在消防模式下操作时,可以选择 Al1 或 PID 控制器作为参考 源。 0 = 消防模度 2 = 键盘 3 = 现场总线 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1 + Al2 7 = PID1 8 = 电机电位计 9 = 模块输出 1 10 = 模块输出 2 11 = 模块输出 2 11 = 模块输出 3 12 = 模块输出 4 13 = 模块输出 5 14 = 模块输出 6 15 = 模块输出 7 16 = 模块输出 9 18 = 模块输出 10
P3.17.3	消防模式频率	8.00	P3.3.1.2	Hz	50.00	1598	消防模式被激活时使用 的频率。
P3.17.4	打开时消防模式激活				数字输入 插槽 0.2	1596	FALSE = 消防模式激活 TRUE = 无操作
P3.17.5	关闭时消防模式激活				数字输入 插槽 0.1	1619	FALSE = 无操作 TRUE = 消防模式激活

表 99: 消防模式参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.17.6	消防模式反向				数字输入 插槽 0.1	1618	在消防模式期间发出反 向旋转方向命令。在正 常操作下此功能不会产 生任何影响。 数字输入插槽 0.1 = 正 向 数字输入插槽 0.2 = 反 向
V3.17.7	消防模式状态	0	3		0	1597	监控值。请参见表表 21 监控菜单中的项目. 0 = 禁用 1 = 启用 2 = 激活(启用 + DI 打 开) 3 = 测试模式 缩放值为 1。
V3.17.8	消防模式计数器					1679	显示在启用模式下激活 消防模式的次数。无法 重置此计数器。缩放值 为 1。

5.18 组 3.18:电机预热参数

表 100: 电机预热参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.18.1	电机预热功能	0	4		0	1225	0 = 不使用 1 = 在停止状态下始终 激活 2 = 由 DI 控制 3 = 温度限制 4 = 温度限制(测量的 电机温度) 注意! 要设置选项 4,必须安 装用于温度测量的选 件板。
P3.18.2	预热温度限制	-20	100	°C	0	1226	电机预热功能会在散热 片温度或测量的电机温 度低于此水平并且 P3.18.1 设置为 3 或 4 时被激活。
P3.18.3	电机预热电流	0	31048	A	视情况变 化	1227	在停止状态用于预热电 机和变频器的直流电 流。激活方式与 P3.18.1 中相同。
P3.18.4	电机预热开启	视情况 变化	视情况 变化		数字输入 插槽 0.1	1044	FALSE = 无操作 TRUE = 在停止状态下 激活预热功能 P3.18.1 设置为 2 时使 用。当 P3.18.1 的值为 2 时,还可以将时间通 道连接至此参数。

表 100: 电机预热参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.18.5	预热电机温度	0	6		0	1045	电机温度测量选项。 0 = 不使用 1 = 温度输入1 2 = 温度输入2 3 = 温度输入3 4 = 温度输入4 5 = 温度输入5 6 = 温度输入6 注意! 如果未安装温度测量 选件板,则此参数不 可用。

5.19 组 3.20:机械制动

表 101: 机械制动参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.20.1	制动控制	0	2		0	1541	0 = 禁用 1 = 启用 2 = 利用制动状态监控 功能启用
P3.20.2	制动机械延迟	0.00	60.00	S	0.00	353	打开制动所需的机械延 迟。
P3.20.3	制动打开频率限制	P3.20.4	P3.3.1.2	Hz	2.00	1535	打开机械制动的频率限 制。
P3.20.4	制动关闭频率限制	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	2.00	1539	关闭机械制动的频率限 制。
P3.20.5	刹车电流限制	0.0	视情况 变化	А	0.0	1085	如果电机电流低于此 值,机械制动将立即关 闭。
P3.20.6	制动器故障延迟	0.00	60.00	S	2.00	352	如果在此延迟内未收到 正确的制动反馈信号, 将会显示故障。仅当 P3.20.1 的值设置为 2 时使用此延迟。
P3.20.7	制动故障响应	0	3		0	1316	0 = 无动作 1 = 警报 2 = 故障(根据停止模 式停止) 3 = 故障(惯性停机)
P3.20.8	制动反馈				数字输入 插槽 0.1	1210	将此输入信号连接至机 械制动的辅助触点。如 果触点未在设置的时间 范围内闭合,将会显示 故障。

5.20 组 3.21: 泵控制

表 102: 自动清洁参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.21.1.1	清洁功能	0	1		0	1714	0 = 禁用 1 = 启用
P3.21.1.2	清洁激活				数字输入 插槽 0.1	1715	用于启动自动清洁序列 的数字输入信号。如果 在序列完成之前激活信 号被移除,自动清洁将 会停止。 注意! 如果输入已激活,变 频器将启动。
P3.21.1.3	清洁周期	1	100		5	1716	正向或反向清洁周期的 数量。
P3.21.1.4	正向清洁频率	0.00	50.00	Hz	45.00	1717	自动清洁周期中的正向 频率。
P3.21.1.5	清理前进时间	0.00	320.00	S	2.00	1718	自动清洁周期中正向频 率的工作时间。
P3.21.1.6	反向清洁频率	0.00	50.00	Hz	45.00	1719	自动清洁周期中的反向 频率。
P3.21.1.7	清理反向时间	0.00	320.00	S	0.00	1720	自动清洁周期中反向频 率的工作时间。
P3.21.1.8	清洁加速时间	0.1	300.0	S	0.1	1721	自动清洁功能处于活动 状态时的电机加速时 间。
P3.21.1.9	清洁减速时间	0.1	300.0	s	0.1	1722	自动清洁功能处于活动 状态时的电机减速时 间。

表 103: 管道补压泵参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.21.2.1	补给功能	0	2		0	1674	0 = 不使用 1 = PID 睡眠:管道补 压泵在 PID 睡眠模式处 于活动状态时持续运 行。 2 = PID 睡眠(等 级):管道补压泵在 PID 睡眠模式处于活动 状态时以预置级别启 动。
P3.21.2.2	管道补压启动等级	0.00	100.00	%	0.00	1675	管道补压泵将在 PID 睡 眠模式处于活动状态且 PID 反馈信号低于此参 数中设置的级别时启 动。 注意! 此参数仅在 P3.21.2.1 = 2 PID 睡眠(级别) 时使用。
P3.21.2.3	管道补压停止等级	0.00	100.00	%	0.00	1676	管道补压泵将在 PID 睡 眠模式处于活动状态且 PID 反馈信号超过此参 数中设置的级别或 PID 控制器从睡眠模式醒来 时停止。 注意! 此参数仅在 P3.21.2.1 = 2 PID 睡眠级别时使 用。

表 104: 注给泵参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P3.21.3.1	启动功能	0	1		0	1677	0 = 禁用 1 = 启用
P3.21.3.2	注给时间	0.0	320.00		3.0	1678	指定主泵启动之前启动 注给泵的时间。

6 "诊断"菜单

6.1 活动故障

出现一个或多个故障时,显示屏会显示故障名称并闪烁。按下"确定"以返回"诊断"菜单。"活动 故障"子菜单会显示故障的数量。要查看故障时间数据,请选择故障并按"确定"。

在重置故障之前,故障将保持活动状态。重置故障有4种方法。

- 按下"重置"按钮 2 秒。
- 进入"重置故障"子菜单并使用参数"重置故障"。
- 在 I/O 端子中发出重置信号。
- 在现场总线中发出重置信号。

"活动故障"子菜单最多可存储 10 个故障。此子菜单按照故障发生的顺序显示故障。

6.2 重置故障

在此菜单中,您可以重置故障。请参见章节 10.1 出现故障 中的说明。



重置故障前,请移除外部控制信号,以防止重新启动变频器。

6.3 故障历史记录

小心!

您可以在"故障历史记录"中看到 40 个故障。

要查看故障的详细信息,请进入"故障历史记录",找到该故障并按"确定"。

6.4 总计数器

如果您通过现场总线读取计数器值,请参见章节 9.19 总计数器和跳闸计数器。

表 105: 诊断菜单中的总计数器参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
V4.4.1	能量计数器			视情况 变化		2291	来自电网的能量。无法 重置此计数器。在文本 显示屏中:显示屏显示 的最高能量单位为 MW。如果计数的能量 超过 999.9 MW,则屏 幕上不会显示任何单 位。
V4.4.3	工作时间(图形键 盘)			a d hh:min		2298	控制单元的工作时间。
V4.4.4	工作时间(文本键 盘)			а			控制单元的工作时间 (总年数)。
V4.4.5	工作时间(文本键 盘)			d			控制单元的工作时间 (总天数)。
V4.4.6	工作时间(文本键 盘)			hh:min: ss			控制单元的工作时间 (小时、分钟、秒)。
V4.4.7	运行时间(图形键 盘)			a d hh:min		2293	电机运行时间。
V4.4.8	运行时间(文本键 盘)			а			电机运行时间(总年 数)。
V4.4.9	运行时间(文本键 盘)			d			电机运行时间(总天 数)。
V4.4.10	运行时间(文本键 盘)			hh:min: ss			电机运行时间(小时、 分钟、秒)。
V4.4.11	开机时间(图形键 盘)			a d hh:min		2294	电源单元已开机的时 间。无法重置此计数 器。
V4.4.12	开机时间(文本键 盘)			а			开机时间(总年数)。
V4.4.13	开机时间(文本键 盘)			d			开机时间(总天数)。
V4.4.14	开机时间(文本键 盘)			hh:min: ss			开机时间(小时、分 钟、秒)。
V4.4.15	启动命令计数器					2295	电源单元启动的次数。

6.5 跳闸计数器

如果您通过现场总线读取计数器值,请参见章节 9.19 总计数器和跳闸计数器。

表 106: 诊断菜单中的跳闸计数器参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
				视情况		2296	可以重置此计数器。在 文本显示屏中:显示屏 显示的最高能量单位为 MW。如果计数的能量 超过 999.9 MW,则屏 幕上不会显示任何单 位。
P4.5.1	能量跳闸计数器						重置计数器
						 在文本显示屏中: 按下"确定"按钮 4 秒。 在图形显示屏中: 按"确定"。将显示 "重置计数器"页 面。再次按"确 定"。 	
P4.5.3	工作时间(图形键 盘)			a d hh:min		2299	可以重置此计数器。请 参见上面 P4.5.1 中的说 明。
P4.5.4	工作时间(文本键 盘)			а			工作时间(总年数)。
P4.5.5	工作时间(文本键 盘)			d			工作时间(总天数)。
P4.5.6	工作时间(文本键 盘)			hh:min: ss			工作时间(小时、分 钟、秒)。

6.6 软件信息

表 107: 诊断菜单中的软件信息参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
V4.6.1	软件包(图形键盘)						软件识别代码
V4.6.2	软件包 ID(文本键 盘)						
V4.6.3	软件包版本(文本键 盘)						
V4.6.4	系统负载	0	100	%		2300	控制单元 CPU 上的负载
V4.6.5	应用程序名称(图形 键盘)						应用程序的名称
V4.6.6	应用程序 ID						应用程序的代码
V4.6.7	应用程序版本						

7 I/O 和硬件菜单

此菜单中包含各种与选项相关的不同设置。此菜单中的值是原始值,即未按应用程序缩放。

7.1 基本 I/0

在"基本 I/O"菜单中,您可以监控输入和输出的状态。
表 108: "I/O 和硬件"菜单中的基本 I/O 参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
V5.1.1	数字输入1	0	1		0		数字输入信号的状态
V5.1.2	数字输入2	0	1		0		数字输入信号的状态
V5.1.3	数字输入3	0	1		0		数字输入信号的状态
V5.1.4	数字输入4	0	1		0		数字输入信号的状态
V5.1.5	数字输入 5	0	1		0		数字输入信号的状态
V5.1.6	数字输入 6	0	1		0		数字输入信号的状态
V5.1.7	模拟输入 1 模式	1	3		3		显示为模拟输入信号设 置的模式。使用控制板 上的 DIP 开关进行选 择。 1 = 020mA 3 = 010V
V5.1.8	模拟输入1	0	100	%	0.00		模拟输入信号的状态
V5.1.9	模拟输入 2 模式	1	3		3		显示为模拟输入信号设 置的模式。使用控制板 上的 DIP 开关进行选 择。 1 = 020mA 3 = 010V
V5.1.10	模拟输入 2	0	100	%	0.00		模拟输入信号的状态
V5.1.11	模拟输出 1 模式	1	3		1		显示为模拟输入信号设 置的模式。使用控制板 上的 DIP 开关进行选 择。 1 = 020mA 3 = 010V
V5.1.12	模拟输出1	0	100	%	0.00		模拟输出信号的状态
V5.1.13	继电器输出 1	0	1		0		继电器输出信号的状态
V5.1.14	继电器输出 2	0	1		0		继电器输出信号的状态
V5.1.15	继电器输出3	0	1		0		继电器输出信号的状态

7.2 选件板插槽

此菜单中的参数对于所有选件板是不同的。您可以看到所安装选件板的参数。如果插槽 C、D 或 E 中没有任何选件板,则不会显示任何参数。有关插槽位置的更多信息,请参见章节 9.7.1 数字和模拟输入的编程。

移除选件板后,显示屏上会显示故障代码 39 和故障名称设备已移除。请参见章节 10.3 故障代 码。

表 109: 选件板相关参数

菜单	功能	说明
括槽○	设置	与选件板相关的设置
加作し	监控	监控与选件板相关的数据
垢増D	设置	与选件板相关的设置
	监控	监控与选件板相关的数据
括≢□	设置	与选件板相关的设置
J¤18 ⊑	监控	监控与选件板相关的数据

7.3 实时时钟

表 110: "I/O 和硬件"菜单中的实时时钟参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
V5.5.1	电池状态	1	3		2	2205	电池的状态。 1 = 未安装 2 = 已安装 3 = 更换电池
P5.5.2	时间			hh:mm: ss		2201	一天中的当前时间
P5.5.3	日期			dd.mm.		2202	当前日期
P5.5.4	年			уууу		2203	当前年份
P5.5.5	夏令时	1	4		1	2204	夏令时规则 1 = 关 2 = 欧洲:从三月份的 最后一个星期日开始, 到十月份的最后一个星 期日结束 3 = 美国:从三月份的 第 2 个星期日开始,到 十一月份的第1个星期 日结束 4 = 俄罗斯(永久)

7.4 电源单元设置

在此菜单中,您可以更改风机、制动斩波器和正弦滤波器的设置。

风机在优化或"始终开启"模式下运作。在优化模式下,变频器的内部逻辑会接收有关温度的数 据并控制风机速度。在变频器进入就绪状态后,风机会在5分钟内停止。在始终开启模式下, 风机全速运行,而不会停止。

正弦滤波器使过调制深度保持在限制范围内,不会让热管理功能降低切换频率。

表 111: 电源单元设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P5.6.1.1	风机控制模式	0	1		1	2377	0 = 始终开启 1 = 优化
P5.6.2.1	制动斩波器模式	0	3		0		0 = 禁用 1 = 启用(运行) 2 = 启用(运行和停 止) 3 = 启用(运行,没有 测试)
P5.6.4.1	正弦滤波器	0	1		0		0 = 禁用 1 = 启用

7.5 键盘

表 112: "I/O 和硬件"菜单中的键盘参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P5.7.1	超时时间	0	60	min	0		一段时间,在该时段后 显示屏返回使用参数 P5.7.2 设置的页面。 0 = 不使用
P5.7.2	默认页面	0	4		0		变频器开机时或使用 P5.7.1 设置的时间到期 时显示屏显示的页面。 如果值设置为 0,则显 示屏将显示最后一次显 示的页面。 0 = 无 1 = 菜单索引 2 = 主菜单 3 = 控制页面 4 = 多重监控
P5.7.3	菜单索引						设置将作为菜单索引的 页面。(P5.7.2 中的选 项 1。)
P5.7.4	对比度 *	30	70	%	50		设置显示屏的对比度。
P5.7.5	背景灯时间	0	60	min	5		设置显示屏背景灯关闭 前的时间。如果值设置 为 0,则背景灯始终打 开。

* 仅供图形键盘使用。

7.6 现场总线

在"I/O 和硬件"菜单中,有与现场总线板相关的参数。您可以在相关现场总线手册中找到有关 如何使用这些参数的说明。

子菜单级 1	子菜单级 2	子菜单级 3	子菜单级 4
RS-485	常用设置	协议	Modbus RTU
			N2
			Bacnet MSTP
RS-485	Modbus RTU	参数	从机地址
			波特率
			奇偶类型
			停止位
			通信超时
			工作模式
		监控	现场总线协议状态
			通信状态
			非法功能
			非法数据地址
			非法数据值
			从属设备忙
			内存奇偶错误
			从属设备故障
			最后故障响应
			控制字
			状态字
RS-485	N2	参数	从机地址
			通信超时
		监控	现场总线协议状态
			通信状态
			无效数据
			无效命令
			未接受的命令
			控制字
			状态字

7

子菜单级 1	子菜单级 2	子菜单级 3	子菜单级 4
RS-485	Bacnet MSTP	参数	波特率
			自动波特率
			MAC 地址
			实例号
			通信超时
		监控	现场总线协议状态
			通信状态
			实际实例号
			故障代码
			控制字
			状态字
以太网	常用设置	IP 地址模式	
		固定 IP	IP 地址
			子网掩码
			默认网关
		IP 地址	
		子网掩码	
		默认网关	
		MAC 地址	

子菜单级 1	子菜单级 2	子菜单级 3	子菜单级 4
以太网	Modbus TCP	参数	连接限制
			单位标识号
			通信超时
		监控	现场总线协议状态
			通信状态
			非法功能
			非法数据地址
			非法数据值
			从属设备忙
			内存奇偶错误
			从属设备故障
			最后故障响应
			控制字
			状态字
以太网	Bacnet IP	参数	实例号
			通信超时
			在使用协议
			BBMD IP
			BBMD 端口
			生存时间
		监控	现场总线协议状态
			通信状态
			实际实例号
			控制字
			状态字

7

子菜单级 1	子菜单级 2	子菜单级 3	子菜单级 4
以太网	以太网/IP	参数	在使用协议
			输出实例
			输入实例
			通信超时
			重置计数器
			打开请求
			打开格式拒绝
			打开资源拒绝
			打开其他拒绝
			关闭请求
			关闭格式拒绝
			关闭其他拒绝
			连接超时
			通信状态
			控制字
			状态字
			现场总线协议状态
以太网	管理系统网输入输出	参数	在使用协议
			通信超时
		监控	现场总线协议状态
			通讯状态
			设置点电报
			实际值电报
			进程数据数量
			控制字
			状态字
			连接超时
			参数访问

8 "用户设置"、"收藏夹"和"用户级别"菜单

8.1 用户设置

表 113: 用户设置菜单中的常规设置

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P6.1	语言选择	视情况 变化	视情况 变化		视情况变 化	802	选项在所有语言包中各 不相同
M6.5	参数备份						请参见表 <i>8.1.1</i> 参数备 份。
M6.6	参数对比						
P6.7	变频器名称						如果需要,请为变频器 指定名称。

8.1.1 参数备份

表 114: 用户设置菜单中的参数备份参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P6.5.1	恢复工厂默认设置					831	恢复默认参数值并启动 "启动向导"。
P6.5.2	保存到键盘 *	0	1		0		将参数值保存至控制面 板,以便将其复制到其 他变频器等。 0 = 否
							= 定
P6.5.3	从键盘恢复 *						将参数值从控制面板加 载至变频器。
B6.5.4	保存到集合 1						保留自定义的参数集合 (即包含在应用程序中 的所有参数)。
B6.5.5	从参数集合1恢复						将自定义的参数集合加 载到变频器。
B6.5.6	保存到集合 2						保留另一个自定义的参 数集合(即包含在应用 程序中的所有参数)。
B6.5.7	从参数集合 2 恢复						将自定义的参数集合 2 加载到变频器。

* 仅供图形显示屏使用。

8.2 收藏夹



注意!

- 此菜单在文本显示屏中不可用。

如果您频繁使用相同的项目,您可以将其添加到收藏夹中。您可以从所有键盘菜单收集一组参数或监控信号。不必在菜单结构中逐个查找它们。作为一种替代方法,可以将其添加到"收藏 夹"文件夹以便于查找。

将项目添加到收藏夹

1 找到您要添加到收藏夹的项目。按"确定"按钮。



2 选择添加到收藏夹,然后按"确定"按钮。

3	现在,操作步骤已完成。	要继续操作,	请阅读显示
	屏上的说明。		



STOP	\mathbb{C}	READY		I/O	
Motor Nom Freq					
was favo to o	ado ouri cont	led to tes. Pi tinue.	ress OK		

从收藏夹移除项目

1 转到收藏夹。

2 找到您要删除的项目。按"确定"按钮。

STOP C	READY	I/O		
Favourites				
Motor Nom Freq 50.00 Hz				

STOP	\mathbb{C}	READY	I/O
8		Motor Nom F	req
	Мо	onitor	
i	He	elp	
	Re	em from favour.	ites

3 选择从收藏夹中删除。

4 要删除该项目,请再次按"确定"按钮。

8.3 用户级别

使用用户级别参数避免未经授权的人员对参数进行更改。您还可以防止意外更改参数。 在选择用户级别时,用户无法在控制面板的显示屏上看到所有参数。

表 115: 用户级别参数

索引	参数	最小	最大	单位	默认	ID	说明
P8.1	用户级别	1	3		1	1194	1 = 正常。所有菜单在 主菜单中均可见。 2 = 监控。只有监控和 用户级别菜单在主菜单 中可见。 3 = 收藏夹。只有收藏 夹和用户级别菜单在主 菜单中可见。
P8.2	访问代码	0	99999		0	2362	如果您将该值设置为非 0 值,则在从正常 转到 监控 后再返回正常 时,必须提供访问代 码。这可防止未经授权 的人员在控制面板上对 参数进行更改。



小心!

,请勿遗失访问代码。如果遗失访问代码,请联系最近的服务中心或合作伙伴。

更改用户级别的访问代码

- 1 转到"用户级别"。
- 2 转到"访问代码"项并按向右箭头按钮。

STOP	\mathbb{C}	READY	ALAF	RM	Keypad
8		Main ID:2362	Menu	P8.	2
	Ŭ	Jser le	vel	No:	rmal
	P	ccess	code	00	000

3 要更改访问代码中的数字,请使用所有箭头按钮。

STOP	\mathbb{C}	READY	ALARM	I/O		
Î		Access ID:2362	code P8.2	2		
\$	\$					
•		<u>0</u> 00	00			
Min: Max:	0 9					

4 使用"确定"按钮接受更改。

9 参数说明

在本章中,您可以找到有关应用程序最特别的参数的数据。对于 Vacon 100 应用程序的大多数 参数,阅读基本说明就足够了。您可以在参数表中找到这些基本说明,请参见章节 5 "参数"菜 单.如果需要其他数据,可向经销商寻求帮助。

P1.2 应用程序 (ID212)

在 P1.2 中,您可以选择最适合您的过程的应用程序。应用程序包括预设应用程序配置,即预 设参数集合。选择应用程序可以简化变频器的调试并减少参数的手动工作量。

当参数 P1.2 应用程序的值发生变化时,会将这些配置加载到变频器中。在启动或调试变频器 时,您可以更改此参数的值。

如果您使用控制面板更改此参数,应用程序向导将会启动并帮助您设置与应用程序相关的基本 参数。如果您使用 PC 工具更改此参数,则不会启动向导。您可以在章节 2 向导 中找到有关应 用程序向导的数据。

以下这些应用程序可用:

0=标准

- 1=本地/远程
- 2 = 多级速度
- 3 = PID 控制
- 4 = 多用途
- 5=电机电位计



当您更改应用程序时,"快速设置"菜单的内容会发生变化。

9.1 电机设置

注意!

P3.1.1.2 电机标称频率 (ID 111)

当此参数发生变化时,参数 P3.1.4.2 弱磁点频率和 P3.1.4.3 弱磁点电压将会自动启动。这 2 个参数对于每种电机类型具有不同的值。请参见 P3.1.2.2 电机类型 (ID 650) 中的表格。

P3.1.2.1 控制模式 (ID 600)

选项号	选项名称	说明
0	频率控制(开环)	变频器的频率参考设置为不含滑差补偿的输出频率。电机的实 际速度由电机负载指定。
1	速度控制(无传感器控制)	变频器的频率参考设置为电机速度参考。电机负载不影响电机 速度。进行滑差补偿。
2	转矩控制(开环)	电机转矩受控。电机会在速度限制范围内生成转矩以获得转矩 参考。P3.3.2.7(转矩控制频率限制)控制电机速度限制。

•)

P3.1.2.2 电机类型 (ID 650)

在此参数中,您可以设置过程中使用的电机类型。

选项号	选项名称	说明
0	感应电机 (IM)	如果使用感应电机,则选择此项。
1	永磁电机 (PM)	如果使用永磁电机,则选择此项。

此参数发生变化时,参数 P3.1.4.2 和 P3.1.4.3 会自动启动。这 2 个参数对于每种电机类型具有 不同的值。

参数	感应电机 (IM)	永磁电机 (PM)
P3.1.4.2(弱磁点频率)	电机标称频率	内部计算
P3.1.4.3(弱磁点电压)	100.0%	内部计算

P3.1.2.4 识别 (ID 631)

电机自识别可用于计算或测量实现良好电机和速度控制所需的电机参数。

电机自识别可帮助您调整电机和变频器特定的参数。它是用于调试和保养变频器的工具。目的 是找到适合变频器工作的最佳参数值。



注意!

在执行电机自识别之前,必须设置电机铭牌参数。

选项号	选项名称	说明
0	无动作	未请求任何识别操作。
1	停止时识别	在对电机参数执行电机自识别时,变频器会在零速度下运行。 电机会接受电流和电压,但频率为零。U/f 比率和启动励磁参 数已识别。
2	电机旋转时识别	在对电机参数执行电机自识别时,变频器会在一定速度下运 行。U/f 比率、励磁电流和启动励磁参数已识别。 若要获得准确结果,请在电机轴上无负载的情况下执行此电机 自识别。

要激活识别功能,请设置参数 P3.1.2.4 并发出启动命令。必须在 20 秒内发出启动命令。如果 在此段时间内未发出启动命令,电机自识别不会启动。参数 P3.1.2.4 将被重置为默认值并显示 识别警报。

要在完成前停止电机自识别,请发出停止命令。这会将此参数重置为默认值。如果电机自识别 未完成,则会显示识别警报。



注意!

要在识别后启动变频器,需要发出新的启动命令。

P3.1.2.6 电机开关 (ID 653)

如果系统中的变频器与电机之间存在开关,则可以使用此参数。操作电机开关可确保在保养期 间将电机的电路断电。

如果启用此参数,电机开关将会打开并将电机与变频器断开连接。这不会导致变频器跳闸。不 需要对运行命令或变频器的参考信号进行更改。

保养完成后,禁用参数 P3.1.2.6 以重新连接电机。变频器会调整电机速度以便与过程命令的参 考速度保持一致。如果在连接时电机正在旋转,变频器会使用飞车启动功能确定电机的速度。 之后,变频器会增大速度以便与过程命令保持一致。



图 20: 变频器与电机之间的电机开关

A. 电机开关

B. 电源线

P3.1.2.7 负载降低 (ID 620)

负载降低功能可使速度下降。此参数以电机标称转矩百分比设置降低量。

当机械连接电机需要平衡负载时可以使用此功能。这称为静态降低。当由于负载变化而需要动态降低时,也可以使用此功能。在静态降低情况下,负载降低时间设置为 0,以使降低功能无法衰减。在动态降低情况下,将设置负载降低时间。负载会在系统惯性能作用下瞬间降低。这可以降低负载突变时的电流转矩突波。

如果电机的标称频率为 50 Hz,电机负载为标称负载(100% 转矩),并且负载降低设置为 10%,则允许输出频率在频率参考的基础上减小 5 Hz。



图 21: 负载降低功能

P3.1.2.10 过压控制 (ID 607)

请参见 P3.1.2.11 欠压控制中的说明。

P3.1.2.11 欠压控制 (ID 608)

在启动 P3.1.2.10 或 P3.1.2.11 时,控制器将开始监控电源电压的变化。如果输出频率过高或过 低,控制器会更改输出频率。

要停止欠压和过压控制器的操作,请禁用这 2 个参数。如果电源电压变化量超过 -15% 至 +10% 并且应用程序不能容忍控制器操作,此功能将非常有用。

P3.1.2.13 定子电压调整 (ID 659)

注意!

电机自识别会自动为此参数设置值。建议尽可能进行电机自识别。对参数 P3.1.2.4 进行电机自识别。

仅当参数 P3.1.2.2 电机类型的值为永磁电机 时才可以使用此参数。如果将感应电动机 设置为 电机类型,该值会自动设置为 100%,您无法更改该值。

如果将 P3.1.2.2(电机类型)的值更改为永磁电机,参数 P3.1.4.2(弱磁点频率)和 P3.1.4.3 (弱磁点电压)会自动增加以便与变频器的输出电压相等。设置的 U/f 比率不会变化。这样可 避免永磁电机在弱磁区域运行。永磁电机的标称电压远低于变频器的全输出电压。

永磁电机的标称电压对应于电机在标称频率时的反 EMF 电压。但如果是不同的电机制造商, 则该电压可能会等于标称负载下的定子电压。

定子电压调整可帮助您调整变频器的 U/f 曲线以接近反 EMF 曲线。不需要更改很多 U/f 曲线参 数的值。

参数 P3.1.2.13 指定变频器在电机标称频率时的输出电压(电机标称电压的百分比)。将变频 器的 U/f 曲线调整至高于电机的反 EMF 曲线。随着电机电流增加,U/f 曲线会不同于反 EMF 曲线。



图 22: 定子电压调整

P3.1.2.14 过调制 (ID 1515)

过调制会最大限度地提高变频器的输出电压,但会降低电机电流谐波。

P3.1.3.1 电机电流限制 (ID 107)

此参数指示交流变频器的最大电机电流。此参数值的范围对于每种变频器机架尺寸各不相同。 电流限制激活时,变频器输出频率会降低。



注意!

电机电流限制不是过流跳闸限制。

P3.1.4.1 U/F 比率 (ID 108)

选项号	选项名称	说明
0	线性	电机电压以输出频率的函数形式按线性变化。在 P3.1.4.2(弱 磁点频率)中设置的频率下,电压从 P3.1.4.6(零频率电压) 的值变化到 P3.1.4.3(弱磁点电压)的值。如果没有必要使用 不同的设置,请使用此默认设置。
1	乘方	电机电压沿乘方曲线从 P3.1.4.6(零频率电压)的值变化到 P3.1.4.2(弱磁点频率)的值。电机在低于弱磁点(欠磁)的 情况下运行并会生成较小的转矩。乘方 U/f 比率可用于转矩需 求与速度平方相关的应用,例如离心式风机和泵。
2	可编程	可以使用 3 个不同的点对 U/f 曲线进行编程:零频率电压 (P1)、中点电压/频率 (P2) 和弱磁点 (P3)。如果需要更大转 矩,则可以在低频率下使用可编程的 U/f 曲线。可以通过电机 自识别 (P3.1.2.4) 自动找到最佳设置。



图 23: 电机电压的线性和乘方变化



图 24: 可编程 U/f 曲线

当参数"电机类型"的值为永磁电机(永磁电机)时,此参数会自动设置为值线性。

当参数"电机类型"的值为感应电机 时,并且此参数发生了变化,则会将这些参数设置为默认 值。

- P3.1.4.2 弱磁点频率
- P3.1.4.3 弱磁点电压
- P3.1.4.4 U/f 中点频率
- P3.1.4.5 U/f 中点电压
- P3.1.4.6 零频率电压

P3.1.4.3 弱磁点电压 (ID 603)

高于弱磁点频率,输出电压会保持在设置的最大值。低于弱磁点频率,U/f 曲线参数将会控制 输出电压。请参见 U/f 参数 P3.1.4.1、P3.1.4.4 和 P3.1.4.5。

在设置参数 P3.1.1.1(电机标称电压)和 P3.1.1.2(电机标称频率)后,参数 P3.1.4.2 和 P3.1.4.3 会自动获得相关值。要使 P3.1.4.2 和 P3.1.4.3 具有不同的值,只应在设置参数 P3.1.1.1 和 P3.1.1.2 后更改这些参数。

P3.1.4.7 飞车启动选项 (ID 1590)

飞车启动选项参数具有复选框选择值。

位可以获得这些值。

- 仅从与频率参考相同的方向搜索轴频率
- 禁用交流扫描
- 将频率参考用于初始预测
- 禁用直流脉冲

位 B0 控制搜索方向。位设置为 0 时,轴频率在正负 2 个方向进行搜索。位设置为 1 时,轴频 率仅在频率参考方向进行搜索。这可避免轴在另一个方向移动。 位 B1 控制用于预先励磁电机的交流扫描。在交流扫描过程中,系统会从最大频率向零频率来 扫描频率。在适应了轴频率后,交流扫描将停止。要禁用交流扫描,请将位 B1 设置为 1。如 果电机类型的值为永磁电机,则会自动禁用交流扫描。

位 B5 可用于禁用直流脉冲。直流脉冲的主要功能是预先励磁电机并检查电机的旋转。如果启 用了直流脉冲和交流扫描,则滑差频率将指示适用哪个流程。如果滑差频率小于 2 Hz 或者电 机类型为永磁电机,则会自动禁用直流脉冲。

P3.1.4.9 自动转矩提升 (ID 109)

此参数用于因摩擦而具有较高启动转矩的应用。

电机电压将相对于需要的转矩而变化。这可使电机在启动时以及电机在低频率下运行时提供更 大转矩。

转矩提升会影响线性 U/f 曲线。在执行电机自识别并激活可编程 U/f 曲线后,可以获得最佳结 果。

9.1.1 I/F 启动功能

如果有永磁电机,则使用 I/f 启动功能可以启动带恒流控制的电机。使用高功率电机时,可以 实现最佳效果。对于高功率电机,电阻很低且很难更改 U/f 曲线。

I/f 启动功能还可以在启动时为电机提供足够的转矩。



图 25: I/f 启动参数

P3.1.4.12.1 I/F 启动 (ID 534)

激活 I/f 启动功能后,变频器将开始在电流控制模式下运行。在输出频率增加到 P3.1.4.12.2 中 设置的级别之前,会向电机中引入恒流。输出频率超过 I/f 启动频率级别时,操作模式会变回 正常的 U/f 控制模式。

P3.1.4.12.2 I/F 启动频率 (ID 535)

当变频器的输出频率低于此参数的限制时,I/f 启动功能将会激活。输出频率超过此限制时,变频器操作模式会变回正常的 U/f 控制模式。

P3.1.4.12.3 I/F 启动电流 (ID 536)

使用此参数,您可以设置启用 I/f 启动功能时使用的电流。

9.1.2 转矩平尾功能

P3.1.4.13.1 转矩平尾增益 (ID 1412)

P3.1.4.13.2 弱磁点的转矩平尾增益 (ID 1414)

转矩平尾可稳定预估转矩中可能的振荡。

使用两个增益。TorqStabGainFWP 是在所有输出频率下恒定的增益。TorqStabGain 在零频率 和弱磁点频率之间线性变化。在 0 Hz 时为全增益,在弱磁点时增益为零。下图以输出频率的 函数形式显示了增益。



图 26: 转矩平尾增益

P3.1.4.13.3 转矩平尾阻尼时间常数 (ID 1413)

转矩平尾的阻尼时间常数。

P3.1.4.13.4 用于 PMM 的转矩平尾阻尼时间常数 (ID 1735)

用于 PM 电机(永磁电机)的转矩平尾阻尼时间常数。

;)

9.2 启动/停止设置

必须在每个控制位置以不同方式发出启动和停止命令。

远程控制位置 (I/O A)

使用参数 P3.5.1.1(控制信号 1 A)、P3.5.1.2(控制信号 2 A)和 P3.5.1.3(控制信号 3 A)选 择数字输入。这些数字输入控制启动、停止和反向命令。然后使用 P3.2.6 I/O A 逻辑选择这些 输入的逻辑。

远程控制位置 (I/O B)

使用参数 P3.5.1.4(控制信号 1 B)、P3.5.1.5(控制信号 2 B)和 P3.5.1.6(控制信号 3 B)选 择数字输入。这些数字输入控制启动、停止和反向命令。然后使用 P3.2.7 I/O B 逻辑选择这些 输入的逻辑。

本地控制位置(键盘)

启动和停止命令来自键盘按钮。旋转方向由参数 P3.3.1.9 键盘方向进行设置。

远程控制位置(现场总线)

启动、停止和反向命令来自现场总线。

P3.2.5 停止功能 (ID 506)

表 116:

选项号	选项名称	说明
0	惯性停机	电机通过其惯性停止。在发出停止命令时,变频器控制将会停止,来自变频器的电流会降至 0。
1	斜坡	发出停止命令后,电机的速度会根据减速参数减至零速。

P3.2.6 I/O A 启动/停止逻辑 (ID 300)

可通过此参数中的数字信号来控制变频器的启动和停止。

包含"边沿"字样的选项有助于避免意外启动。

例如,在以下情况下可能会发生意外启动

- 连接电源时。
- 断电后重新连接电源时。
- 重置故障后。
- "运行启用"停止变频器后。
- 将控制位置更改为 I/O 控制时。

必须先打开启动/停止触点,然后才能启动电机。

后几页中的所有示例使用的停止模式均为惰行。CS = 控制信号。



图 27: I/O A 启动/停止逻辑模块示意图

选项号	选项名称	说明
0	CS1 = 正向 CS2 = 反向	触点闭合时会激活这些功能。



- CS2 变为非活动状态且馈入电机的频率降 为 0。
- 7. CS1 激活且电机朝设置的频率加速(正 向)
- 12. 再次按下键盘上的"停止"按钮以停止变频 器。
- 13. 无法通过按下"启动"按钮启动变频器,因 为 CS1 处于非活动状态。

选项号	选项名称	说明
1	CS1 = 正向(边沿) CS2 = 反转停止 CS3 = 反向(边沿)	用于 3 线控制(脉冲控制)



图 29: I/O A 启动/停止逻辑 = 1

- 1. 控制信号 (CS) 1 激活并导致输出频率升 高。电机正向运行。
- 2. CS2 变为非活动状态并导致频率降为 0。
- CS1 激活并导致输出频率再次升高。电机 正向运行。
- 4. CS3 激活并导致方向开始变化(正向变为 反向)。
- "运行启用"信号设置为 FALSE,这样会使 得频率降为 0。使用参数 3.5.1.15 配置"运 行启用"。
- 6. 无法使用 CS1 启动,因为"运行启用"信号 仍为 FALSE。
- CS1 激活且电机朝设置的频率加速(正向),因为"运行启用"信号已设置为 TRUE。
- 按下键盘上的"停止"按钮并且馈入电机的 频率降为 0。(此信号仅在 P3.2.3 键盘停 止按钮的值为是 时有效。)
- 9. CS3 激活并导致电机启动并在反向运行。
- 10. CS2 变为非活动状态并导致频率降为 0。

选项号	选项名称	说明
2	CS1 = 正向(边沿) CS2 = 反向(边沿)	使用此功能可防止意外启动。必须先打开启动/停止触点,然 后才能重新启动电机。



图 30: I/O A 启动/停止逻辑 = 2

- 1. 控制信号 (CS) 1 激活并导致输出频率升 高。电机正向运行。
- CS2 激活,但不会对输出频率产生任何影响,因为最先设置的方向具有最高优先级。
- CS1 变为非活动状态并导致方向开始变化 (正向变为反向),因为 CS2 仍处于活 动状态。
- 4. CS2 变为非活动状态且馈入电机的频率降 为 0。
- 5. CS2 再次激活并导致电机朝设置的频率加 速(反向)。
- CS2 变为非活动状态且馈入电机的频率降 为 0。
- 7. CS1 激活且电机朝设置的频率加速(正 向)。

- "运行启用"信号设置为 FALSE,这样会使 得频率降为 0。使用参数 P3.5.1.15 配置 "运行启用"。
- "运行启用"信号设置为 TRUE,这不会产 生任何影响,因为即使 CS1 处于活动状态,也需要上升沿才能启动。
- 10. 按下键盘上的"停止"按钮并且馈入电机的 频率降为 0。(此信号仅在 P3.2.3 键盘停 止按钮的值为是 时有效。)
- 11. CS1 再次打开和闭合,这样会使得电机启 动。
- 12. CS1 变为非活动状态且馈入电机的频率降 为 0。

选项号	选项名称	说明
3	CS1 = 启动 CS2 = 反向	



图 31: I/O A 启动/停止逻辑 = 3

- 1. 控制信号 [CS] 1 激活并导致输出频率升 高。电机正向运行。
- CS2 激活并导致方向开始变化(正向变为 反向)。
- CS2 变为非活动状态,导致方向开始变化 (反向变为正向),因为 CS1 仍处于活 动状态。
- 4. CS1 变为非活动状态且频率降为 0。
- 5. CS2 激活,但电机不会启动,因为 CS1 处于非活动状态。
- CS1 激活并导致输出频率再次升高。电机 正向运行,因为 CS2 处于非活动状态。
- "运行启用"信号设置为 FALSE,这样会使 得频率降为 0。使用参数 P3.5.1.15 配置 "运行启用"。

- "运行启用"信号设置为 TRUE,这样会导 致频率朝设置的频率升高,因为 CS1 仍 处于活动状态。
- 按下键盘上的"停止"按钮并且馈入电机的 频率降为 0。(此信号仅在 P3.2.3 键盘停 止按钮的值为是 时有效。)
- 10. 由于按下了键盘上的"启动"按钮,变频器 将会启动。
- 11. 再次使用键盘上的"停止"按钮停止变频 器。
- 12. 无法通过按下"启动"按钮启动变频器,因为 CS1 处于非活动状态。

选项号	选项名称	说明
4	CS1 = 启动(边沿) CS2 = 反向	使用此功能可防止意外启动。必须先打开启动/停止触点,然 后才能重新启动电机。



图 32: I/O A 启动/停止逻辑 = 4

- 控制信号 (CS) 1 激活并导致输出频率升 高。电机正向运行,因为 CS2 处于非活 动状态。
- 2. CS2 激活,导致方向开始变化(正向变为 反向)。
- CS2 变为非活动状态,导致方向开始变化 (反向变为正向),因为 CS1 仍处于活 动状态。
- 4. CS1 变为非活动状态且频率降为 0。
- CS2 激活,但电机不会启动,因为 CS1 处于非活动状态。
- 6. CS1 激活并导致输出频率再次升高。电机 正向运行,因为 CS2 处于非活动状态。

- "运行启用"信号设置为 FALSE,这样会使 得频率降为 0。使用参数 P3.5.1.15 配置 "运行启用"。
- 必须先打开并重新闭合 CS1,然后才能启 动变频器。
- 按下键盘上的"停止"按钮并且馈入电机的 频率降为 0。(此信号仅在 P3.2.3 键盘停 止按钮的值为是 时有效。)
- 10. 必须先打开并重新闭合 CS1, 然后才能启 动变频器。
- 11. CS1 变为非活动状态且频率降为 0。

9.3 参考

9.3.1 频率参考

除了 PC 工具外,可以在所有控制位置对频率参考的来源进行编程。如果使用 PC,则始终从 PC 工具获取频率参考。

远程控制位置 (I/O A)

要设置 I/O A 的频率参考源,请使用参数 P3.3.1.5。

远程控制位置 (I/O B)

要设置 I/O B 的频率参考源,请使用参数 P3.3.1.6。

本地控制位置(键盘)

如果对参数 P3.3.1.7 使用默认值键盘,则为 P3.3.1.8 键盘参考设置的参考适用。

远程控制位置(现场总线)

如果对参数 P3.3.1.10 保留默认值现场总线,则频率参考来自现场总线。

9.3.2 转矩参考

当参数 P3.1.2.1(控制模式)设置为转矩控制开环 时,电机转矩将受控。电机速度会发生变化 以便对应于电机轴上的实际负载。P3.3.2.7(转矩控制频率限制)控制电机速度限制。



图 33: 转矩参考链图

P3.3.2.2 最小转矩参考 (ID 643)

参数 P3.3.2.2 定义了正值和负值的最小转矩参考。

P3.3.2.3 最大转矩参考 (ID 642)

参数 P3.3.2.3 定义了正值和负值的最大转矩参考。

这些参数定义了选定转矩参考信号的缩放。例如,模拟输入信号是在最小转矩参考与最大转矩 参考之间缩放。



图 34: 转矩参考信号的缩放

P3.3.2.7 转矩控制频率限制 (ID 1278)

在转矩控制模式下,变频器输出频率始终限制在 MinFreqReference 和 MaxFreqReference 之 间(P3.3.1.1 和 P3.3.1.2 之间)。

您也可以使用此参数选择其他 2 种模式。

选择 0 = 正/负频率限制。

频率限制在正频率参考限制 (P3.3.1.3) 和负频率参考限制 (P3.3.1.4) 之间(如果这些参数的设 置低于 P3.3.1.2 最大频率的值)。



图 35: 转矩控制频率限制,选择 0

选择1=频率参考,即两个方向的频率参考。

在两个方向上,频率均受实际频率参考的限制(在斜坡发电机之后)。即,输出频率在设置的 斜坡时间内增加,直到实际转矩等于参考转矩。



图 36: 转矩控制频率限制,选择 1

9.3.3 预设频率

当需要多个固定频率参考时,可以使用预设频率功能。提供了8种预设频率参考。可以使用数字输入信号 P3.3.3.10、P3.3.3.11 和 P3.3.3.12 选择预设频率参考。

P3.3.3.1 预设频率模式 (ID 182)

使用此参数,您可以对选择使用其中一种预设频率的逻辑进行设置。可选择2种不同的逻辑。

选项号	选项名称	说明
0	二进制编码	输入混合采用二进制编码。活动数字输入的不同集合确定预设 频率。有关更多数据,请参见表 表 <i>117 P3.3.3.1</i> = 二进制编码 时的预设频率选择。
1	(所用输入)数量	活动数字输入的编号指示使用的是哪个预设频率:1、2或3。

P3.3.3.2 预设频率 0 (ID 180)

P3.3.3.3 预设频率 1 (ID 105)

P3.3.3.4 预设频率 2 (ID 106)

P3.3.3.5 预设频率 3 (ID 126)

P3.3.3.6 预设频率 4 (ID 127)

P3.3.3.7 预设频率 5 (ID 128)

P3.3.3.8 预设频率 6 (ID 129)

P3.3.3.9 预设频率 7 (ID 130)

为参数 P3.3.3.1 选择值 0:

要将预设频率 0 设置为参考,请为 P3.3.1.5(I/O 控制参考 A 选择)设置值 0 预设频率 0。

要在1和7之间选择预设频率,请为P3.3.3.10(预设频率选择0)、P3.3.3.11(预设频率选择 1)和/或P3.3.3.12(预设频率选择2)指定数字输入。活动数字输入的不同集合确定预设频 率。可以在下表中找到更多数据。预设频率的值会自动保持在最小与最大频率(P3.3.1.1和 P3.3.1.2)之间。

必要的步骤	激活的频率
为参数 P3.3.1.5 选择值 0。	预设频率 0

表 117: P3.3.3.1 = 二进制编码 时的预设频率选择

激活的数字输入信号			激活的频率参考
预设频率选择 2 (P3.3.3.12)	预设频率选择 1 (P3.3.3.11)	预设频率选择 0 (P3.3.3.10)	
			预设频率 0 仅当使用 P3.3.3.1.5、P3.3.1.6、 P3.3.1.7 或 P3.3.1.10 将预 设频率 0 设置为频率参考 源时。
		*	预设频率 1
	*		预设频率 2
	*	*	预设频率3
*			预设频率 4
*		*	预设频率 5
*	*		预设频率 6
*	*	*	预设频率 7

*=输入被激活。

为参数 P3.3.3.1 选择值 1:

可以将预设频率1至3用于不同的活动数字输入集合。活动数字输入的编号指示使用的是哪个 预设频率。

表 118: P3.3.3.1 = 输入数量 时的预设频率选择

激活的数字输入信号			激活的频率参考
预设频率选择 2 (P3.3.3.12)	预设频率选择 1 (P3.3.3.11)	预设频率选择 0 (P3.3.3.10)	
			预设频率 0 仅当使用 P3.3.3.1.5、P3.3.1.6、 P3.3.1.7 或 P3.3.1.10 将预 设频率 0 设置为频率参考 源时。
		*	预设频率 1
	*		预设频率 1
*			预设频率 1
	*	*	预设频率 2
*		*	预设频率 2
*	*		预设频率 2
*	*	*	预设频率 3

*=输入被激活。

P3.3.3.10 预设频率选择 0 (ID 419)

P3.3.3.11 预设频率选择 1 (ID 420)

P3.3.3.12 预设频率选择 2 (ID 421)

要应用预设频率 1 至 7,请将数字输入连接至这些功能,具体说明请参见章节 9.7.1 数字和模 拟输入的编程。有关更多数据,请参见表 117 P3.3.3.1 = 二进制编码 时的预设频率选择,另请 参见表 41 预设频率参数 和表 50 数字输入设置。

9.3.4 电机电位计参数

注意!

所有控制位置均提供电机电位计频率参考。仅可在变频器处于运行状态时更改电机电位计参 考。

i

如果将输出频率设置为慢于电机电位计斜坡时间,则输出频率受正常加速和减速时间 限制。

P3.3.4.1 向上电机电位计 (ID 418)

利用电机电位计功能,您可以增加或减少输出频率。在将某个数字输入连接至参数"向上电机 电位计"并激活数字输入信号时,输出频率将会增加。

P3.3.4.2 向下电机电位计 (ID 417)

利用电机电位计功能,您可以增加或减少输出频率。在将某个数字输入连接至参数"向下电机 电位计"并激活数字输入信号时,输出频率将会减少。

有3个不同参数对于向上或向下电机电位计处于活动状态时输出频率的增加或减少具有影响。 这些参数是电机电位计斜坡时间 (P3.3.4.3)、斜坡加速时间 (P3.4.1.2) 和斜坡减速时间 (P3.4.1.3)。



图 37: 电机电位计参数

P3.3.4.4 电机电位计重置 (ID 367)

此参数定义用于重置电机电位计频率参考的逻辑。

在重置功能中有3个选项:不重置、变频器停止时重置或变频器关闭电源时重置。

选项号	选项名称	说明
0	不重置	最后的电机电位计频率参考会在停止状态下一直保存并在电源 关闭时保存到内存。
1	停止状态	变频器进入停止状态或变频器的电源关闭时,电机电位计频率 参考设置为 0。
2	电源关闭	电机电位计频率参考仅在电源关闭的情况下设置为 0。

9.4 操纵杆参数

在使用操纵杆控制电机的频率参考或转矩参考时,可以使用操纵杆参数。要使用操纵杆控制电机,请将操纵杆信号连接至其中一个模拟输入并设置操纵杆参数。



小心!

强烈推荐将操纵杆功能与范围在 -10V...+10V 的模拟输入配合使用。在这种情况下, 如果线缆断裂,参考不会增加到最大值。

P3.3.5.1 操纵杆信号选择 (ID 451)

使用此参数可以设置用于控制操纵杆功能的模拟输入信号。

使用操纵杆功能可以控制变频器频率参考或转矩参考。

P3.3.5.2 操纵杆死区 (ID 384)

要忽略约为 0 的较小参考值,请将此值设置为大于 0。当模拟输入信号介于 0 ± 此参数的值范 围内时,操纵杆参考设置为 0。



图 38: 操纵杆功能

P3.3.5.3 操纵杆睡眠区 (ID 385)

P3.3.5.3 操纵杆睡眠延迟 (ID 386)

如果操纵杆参考保持在设置的睡眠区的时间长于睡眠延迟,变频器将会停止,并会激活睡眠模 式。
参数值0指示不使用睡眠延迟。



9.5 微动参数

使用微动功能可以暂时超控正常控制。例如,可以在维护过程中使用此功能来缓慢控制过程进 入特别状态或位置。不必更改控制位置或其他参数。

只有当变频器处于停止状态时,才能激活微动功能。可使用 2 个双向频率参考。可从现场总线 或由数字输入信号激活微动功能。微动功能具有斜坡时间,该时间通常在微动功能处于活动状 态时使用。

微动功能会以设置的参考启动变频器。不需要发出新的启动命令。控制位置对此无影响。

可在旁路模式下从现场总线利用控制字位 10 和 11 激活微动功能。



图 39: 微动参数

P3.3.6.1 启用 DI 微动 (ID 532)

此参数提供用于从数字输入启用微动命令的数字输入信号。此信号不会影响来自现场总线的微 动命令。

P3.3.6.2 微动参考 1 激活 (ID 530)

P3.3.6.3 微动参考 2 激活 (ID 531)

这些参数提供用于为微动功能设置频率参考并使变频器启动的数字输入信号。只能在"启用 DI 微动"处于活动状态时使用这些数字输入信号。

▲ 注意! 如果激活"启用 DI 微动"和此数字输入,则变频器将启动。

注意!

如果这 2 个激活信号同时处于活动状态,则变频器将停止。

P3.3.6.4 微动参考 1 (ID 1239)

P3.3.6.5 微动参考 2 (ID 1240)

使用参数 P3.3.6.4 和 P3.3.6.5,您可以为微动功能设置频率参考。参考是双向的。反向命令不 会影响微动参考的方向。正向参考具有正值,反向参考具有负值。可使用数字输入信号或在处 于旁路模式的情况下由现场总线使用控制字位 10 和 11 激活微动功能。

9.6 斜坡和制动设置

P3.4.1.1 斜坡 1 形状 (ID 500)

P3.4.2.1 斜坡 2 形状 (ID 501)

使用参数"斜坡1形状"和"斜坡2形状",您可以对加速和减速斜坡的起点和终点进行修整,以 使其更加平滑。如果值设置为0.0%,则会得到线性斜坡形状。加速和减速会立即对参考信号 中的变化做出反应。

如果将值设置为 1.0% 和 100.0% 之间,则会得到 S 形的加速或减速斜坡。使用此功能可以在 参考发生变化时降低零件机械腐蚀和电流突波。可以使用参数 P3.4.1.2(加速时间 1)和 P3.4.1.3(减速时间 1)修改加速时间。



图 40: 加速/减速曲线(S形)

P3.4.5.1 磁通制动 (ID 520)

作为直流制动的一种替代方法,可以使用磁通制动。磁通制动可在不需要其他制动电阻器的情况下提高制动容量。

需要制动时,系统会在电机内降低频率并增加磁通量。这会提高电机的制动容量。在制动过程 中,电机速度将受到控制。

您可以启用和禁用磁通制动。

小心!



只能间歇地使用制动功能。磁通制动会将能量转换成热量,因此可能导致电机损坏。

9.7 I/O 配置

9.7.1 数字和模拟输入的编程

交流变频器的输入编程非常灵活。您可以自由地将标准和可选 I/O 的可用输入用于不同的功 能。

可以使用选件板扩展 I/O 的可用容量。可以在插槽 C、D 和 E 中安装选件板。可以在安装手册 中找到有关选件板安装的更多数据。



- B. 标准板插槽 B 及其端子
- C. 选件板插槽 C
- D. 选件板插槽 D

- F. 可编程数字输入(DI)
- G. 可编程模拟输入 [AI]

<u>9.7.1.1</u> 数字输入的编程

您可以找到在参数组 M3.5.1 中作为参数的数字输入的适用功能。要将某个数字输入提供给某 个功能,请为适当参数设置值。适用功能的列表显示于表表 50 数字输入设置.

示例



图 42: 图形显示屏中的"数字输入"菜单

- A. 图形显示屏
- B. 参数的名称,即功能

C. 参数的值,即设定的数字输入



图 43: 文本显示屏中的"数字输入"菜单

A. 文本显示屏

ᆂ ᆕᇤᅚᆎᅀᆋᅝ C. 参数的值,即设定的数字输入

B. 参数的名称,即功能

在标准 I/O 板编译中,有 6 个数字输入可用:插槽 A 端子 8、9、10、14、15 和 16。

输入类型(图形显 示屏)	输入类型 (文本显示 屏)	插槽	输入 #	说明
DigIN	dl	А	1	插槽 A 中的板(标准 I/O 板)上的数字输入 1 (端子 8)。
DiglN	dl	A	2	插槽 A 中的板(标准 I/O 板)上的数字输入 2 (端子 9)。
DiglN	dl	A	3	插槽 A 中的板(标准 I/O 板)上的数字输入 3 (端子 10)。
DiglN	dl	A	4	插槽 A 中的板(标准 I/O 板)上的数字输入 4 (端子 14)。
DiglN	dl	A	5	插槽 A 中的板(标准 I/O 板)上的数字输入 5 (端子 15)。
DigIN	dl	А	6	插槽 A 中的板(标准 I/O 板)上的数字输入 6 (端子 16)。

外部故障关闭功能(位置为菜单 M3.5.1)对应参数 P3.5.1.11。它在图形显示屏中得到的默认 值为"数字输入插槽 A.3",在文本显示屏中得到的是"dl A.3"。进行此选择后,数字输入 Dl3 (端子 10)的数字信号负责控制外部故障关闭功能。

索引	参数	默认	ID	说明
P3.5.1.11	外部故障关闭	数字输入插槽 A.3	405	FALSE = 正常 TRUE = 外部故障

例如,要在标准 I/O 上将输入从 DI3 更改为 DI6(端子 16),请遵循以下说明。

在图形显示屏中编程

1 选择参数。要进入编辑模式,请按向右箭头按钮。



4

I/O

P3.5.1.11

2 在编辑模式下,插槽值"数字输入插槽 A"带下划线并 闪烁。如果您的 I/O 中有更多的数字输入,例如因为 在插槽 C、D 或 E 中插入了选件板,则可以在其中 进行选择。

STOP C	READY		I/O
Î E	xt Fault ID:405	Close	5.1.11
\$-	∖ DigIN Slo	<u>otA</u> .3—	-
Min: Max:			

READY

ID:405

Ext Fault Close

DigIN SlotA.3 -

 $/ | \rangle$

STOP

 $\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)$

 $\overset{\wedge}{\lor}$

Min: Max:

3 要激活端子3,请再次按向右箭头按钮。

- STOP \bigcirc READY I/OExt Fault Close ID:405 P3.5.1.11 \land DigIN SlotA.6 \checkmark I \checkmark Min: Max:

"确定"按钮接受更改。

要将端子更改为 6,请按向上箭头按钮 3 次。使用

5 如果数字输入 DI6 已用于其他某些功能,则会在显示屏上显示一则消息。更改这些选择中的一个选择。



在文本显示屏中编程

1 选择参数。要进入编辑模式,请按"确定"按钮。

在编辑模式下,字母 D 将会闪烁。如果您的 I/O 中 2 有更多的数字输入,例如因为在插槽C、D或E中 插入了选件板,则可以在其中进行选择。

要激活端子3,请再次按向右箭头按钮。字母D停 3 止闪烁。

要将端子更改为 6,请按向上箭头按钮 3 次。使用 4 "确定"按钮接受更改。

READY RUN STOP ALARM FAULT P3.5. I. I I EXT]] | | | | | | |] FWD REV 1/0 KEYPAD BUS



STOP

P3.5. 1. 1.1 EXT

ALARM

FAULT

READY

FWD

REV

RUN



1/0

KEYPAD

BUS

FWD	REV	1/0	KEYPAD	
READY	RUN	STOP	ALARM	
בם	$\subseteq i$!!	$F \times T$	
· J.	<u></u> '	. ' '-		
	!! !	ļ ļ.	<u> </u>	
-	<u>_</u>	1	'.<u> _</u> 	
1				

5 如果数字输入 DI6 已用于其他某些功能,则会在显 示屏上滚动显示一则消息。更改这些选择中的一个 选择。

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
$\square QT$	1 50		П	
		1.11	U	
FWD	REV	1/0	KEYPAD	BUS

执行这些步骤后,数字输入 DI6 的数字信号将控制外部故障关闭功能。

功能的值可以是"数字输入插槽 0.1"(在图形显示屏中)或"dl 0.1"(在文本显示屏中)。在这些情况下,不会为功能指定端子,或将输入设置为始终打开。这是组 M3.5.1 中大多数参数的 默认值。

另一方面,某些输入的默认值为始终关闭。它们的值在图形显示屏中显示为"数字输入插槽 0.2",在文本显示屏中显示为"dl 0.2"。



您也可以为数字输入指定时间通道。有关更多数据,请参见表表 86 睡眠功能设置.

<u>9.7.1.2</u> 模拟输入的编程

您可以从可用模拟输入中为模拟频率参考信号选择目标输入。



图 44: 图形显示屏中的"模拟输入"菜单

A. 图形显示屏

B. 参数的名称

C. 参数的值,即设置的模拟输入



图 45: 文本显示屏中的"模拟输入"菜单

C. 参数的值,即设置的模拟输入

A. 文本显示屏 B. 参数的名称

在标准 I/O 板编译中,有 2 个模拟输入可用:插槽 A 端子 2/3 和 4/5。

输入类型(图形显 示屏)	输入类型 (文本显示 屏)	插槽	输入 #	说明
AnIN	AI	А	1	插槽 A 中的板(标准 I/O 板)上的模拟输入 1 (端子 2/3)。
AnIN	AI	А	2	插槽 A 中的板(标准 I/O 板)上的模拟输入 2 (端子 4/5)。

参数 P3.5.2.1.1 Al1 信号选择的位置是菜单 M3.5.2.1。此参数在图形显示屏中得到的默认值为 "模拟输入插槽 A.1",在文本显示屏中得到的是"Al A.1"。模拟频率参考信号 Al1 的目标输入则 为端子 2/3 中的模拟输入。使用 DIP 开关可以将信号设置为电压或电流。有关更多数据,请参 考安装手册。

索引	参数	默认	ID	说明
P3.5.2.1.1	AI1 信号选择	AnIN SlotA.1	377	

例如,要将输入从 AI1 更改为插槽 C 中选件板上的模拟输入,请遵循以下说明。

图形显示屏中的模拟输入的编程

1 要选择参数,请按向右箭头按钮。

2 在编辑模式下,值"模拟输入插槽 A"带下划线并闪 烁。





3 要将该值更改为"模拟输入插槽 C",请按向上箭头按钮。使用"确定"按钮接受更改。



文本显示屏中的模拟输入的编程

1 要选择参数,请按"确定"按钮。

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
			_	
23	5.2.		RII	
		ſ	7 /	
		Í ľ	1 . I	
_		-		

2 在编辑模式下,字母 A 将会闪烁。



3 要将该值更改为 C,请按向上箭头按钮。使用"确定" 按钮接受更改。

READY RUN STOP ALARM FAULT A ہ۔ 🖸 1 1/0 V FWD REV KEYPAD BUS

<u>9.7.1.3</u> <u>信号来源的说明</u>

来源	功能
Slot0.#	数字输入:
	您可以使用此功能将数字信号设置为恒定 FALSE 或 TRUE 状态。制造商 已将某些信号设置为始终处于 TRUE 状态,例如参数 P3.5.1.15(运行启 用)。除非已更改,否则"运行启用"信号始终开启。 # = 1:始终为 FALSE # = 2-10:始终为 TRUE 描划输入(用于测试目的):
	模拟输入(用于测试目的). # = 1:模拟输入 = 信号强度的 0% # = 2:模拟输入 = 信号强度的 20% # = 3:模拟输入 = 信号强度的 30% 等 # = 10:模拟输入 = 信号强度的 100%
SlotA.#	数字 [#] 对应于插槽 A 中的数字输入。
SlotB.#	数字 [#] 对应于插槽 B 中的数字输入。
SlotC.#	数字 (#) 对应于插槽 C 中的数字输入。
SlotD.#	数字 (#) 对应于插槽 D 中的数字输入。
SlotE.#	数字 [#] 对应于插槽 E 中的数字输入。
TimeChannel.#	1=时间通道 1,2=时间通道 2,3=时间通道 3
FieldbusCW.#	数字 [#] 是指控制字位数。
FieldbusPD.#	数字 [#] 是指过程数据 1 的位数。
BlockOut.#	数字 [#] 是指变频器定制程序中相应功能块的输出。

9.7.2 可编程输入的默认功能

表 119: 可编程数字和模拟输入的默认功能

输入	端子	参考	功能	参数索引
DI1	8	A.1	控制信号1A	P3.5.1.1
DI2	9	A.2	控制信号 2 A	P3.5.1.2
DI3	10	A.3	外部故障关闭	P3.5.1.11
DI4	14	A.4	预设频率选择 0	P3.5.1.21
DI5	15	A.5	预设频率选择 1	P3.5.1.22
DI6	16	A.6	故障重置关闭	P3.5.1.13
AI1	2/3	A.1	AI1 信号选择	P3.5.2.1.1
AI2	4/5	A.2	AI2 信号选择	P3.5.2.2.1

9.7.3 数字输入

参数是可连接至数字输入端子的功能。DigIn Slot A.2 表示插槽 A 上的第二个输入。还可将这些 功能连接至时间通道。时间通道充当端子。

可以在多重监控视图中监控数字输入和数字输出的状态。

P3.5.1.15 运行启用 (ID 407)

触点打开时,禁用电机启动。 触点闭合时,启用电机启动。

要停止,变频器将按照 P3.2.5 停止功能的值操作。从动变频器将始终通过惯性停止。

P3.5.1.16运行互锁1(ID 1041)

P3.5.1.17 运行互锁 2 (ID 1042)

如果互锁处于活动状态,变频器将无法启动。

可以使用此功能来防止变频器在阻尼器已关闭的情况下启动。如果在变频器运行过程中激活互 锁,变频器将会停止。

P3.5.1.49 参数集合 1/2 选择 (ID 496)

此参数定义数字输入,此数字输入用于在参数集合 1 和集合 2 之间进行选择。如果为此参数选择了"DigIN Slot0"以外的任何插槽,则会启用此功能。只允许在变频器处于停止状态时选择参数集合。

触点打开 = 加载参数集合 1 作为活动集合 触点闭合 = 加载参数集合 2 作为活动集合



注意!

参数值由参数 B6.5.4"保存到集合 1"和 B6.5.4"保存到集合 2"分别存储到集合 1 和集合 2。可以从键盘或 Vacon Live PC 工具使用这些参数。

P3.5.1.50 (P3.9.9.1) 用户定义的故障 1 激活 (ID 15523)

使用此参数可以设置用于激活用户定义的故障 1(故障 ID 1114)的数字输入信号。

P3.5.1.51 (P3.9.10.1) 用户定义的故障 2 激活 (ID 15524)

使用此参数可以设置用于激活启用定义的故障 2(故障 ID 1115)的数字输入信号。

9.7.4 模拟输入

注意!

P3.5.2.1.2 Al1 信号滤波时间 (ID 378)

此参数可滤除模拟输入信号中的干扰。要激活此参数,请为其指定一个大于0的值。

i

较长的滤波时间会使得调节响应变慢。



图 46: Al1 信号滤波

P3.5.2.1.3 AI1 信号范围 (ID 379)

要设置模拟输入信号的类型(电流或电压),请使用控制板上的 DIP 开关。有关更多信息,请 参见安装手册。

也可以使用模拟输入信号作为频率参考。选择值0或1会更改模拟输入信号的缩放。



图 47: 模拟输入信号范围,选项 0

选项号	选项名称	说明
1	210V / 420mA	模拟输入信号的范围为 210V 或 420mA(控制板上的 DIP 开关设置指示使用的是哪个范围)。输入信号为 20100%。
1	频率参考[Hz] 最大 频率参考	
I	最小 频率参考 0% 20% 0 mA 4 mA	模拟输入信号 50% 100% [%] 10 mA 20 mA

图 48: 模拟输入信号范围,选项 1

P3.5.2.1.4 Al1 自定义最小值 (ID 380)

P3.5.2.1.5 Al1 自定义最大值 (ID 381)

参数 P3.5.2.1.4 和 P3.5.2.1.5 可以让您自由地在 -160% 与 160% 之间调整模拟输入信号的范 围。

例如,可以使用模拟输入信号作为频率参考,并在 40% 与 80% 之间设置这 2 个参数。在这些 情况下,频率参考会在最小频率参考与最大频率参考之间变化,模拟输入信号会在 8 mA 与 16 mA 之间变化。



图 49: Al1 信号自定义最小值/最大值

P3.5.2.1.6 AI1 信号反演 (ID 387)

模拟输入信号反演后,信号曲线会与原来相反。

可以使用模拟输入信号作为频率参考。选择值0或1会更改模拟输入信号的缩放。

选项号	选项名称	说明
0	正常	不反转。模拟输入信号值 0% 对应于最小频率参考。模拟输入 信号值 100% 对应于最大频率参考。



图 50: Al1 信号反演,选项 0



图 51: Al1 信号反演,选项 1

9.7.5 数字输出

P3.5.3.2.1 基本 R01 功能 (ID 11001)

表 120: 通过 R01 的输出信号

选项号	选项名称	说明
0	未使用	未使用输出。
1	就绪	交流变频器准备就绪,可以运行。
2	运行	交流变频器工作(电机运行)。
3	一般故障	已发生故障跳闸。
4	一般故障已反转	未发生故障跳闸。
5	一般警报	发生警报。
6	反向	已发出反向命令。
7	速度到达	输出频率已与设置的频率参考相同。
8	热敏电阻故障	已发生热敏电阻故障。
9	电机调速器已激活	其中一个限制调节器(例如电流限制或转矩限制)已激活。
10	启动信号激活	变频器的启动命令处于活动状态。
11	键盘控制激活	选择了键盘控制(活动的控制位置是键盘)。
12	I/O 控制 B 激活	选择了 I/O 控制位置 B(活动的控制位置为 I/O B)。
13	限制监控 1	如果信号值低于或高于设置的监控限制(P3.8.3 或 P3.8.7), 则会激活限制监控。
14	限制监控 2	
15	消防模式激活	消防模式功能处于活动状态。
16	微动激活	微动功能处于活动状态。
17	预设频率激活	已使用数字输入信号选择预设频率。
18	快速停止激活	快速停止功能已激活。
19	PID 处于睡眠模式	PID 控制器处于睡眠模式。
20	PID 软填充已激活	PID 控制器的软填充功能已激活。
21	PID 反馈监控	PID 控制器的反馈值不在监控限制范围内。
22	外部 PID 反馈监控	外部 PID 控制器的反馈值不在监控限制范围内。
23	输入压力警报	泵的输入压力低于使用参数 P3.13.9.7 设置的值。
24	霜冻保护警报	泵的测量温度低于使用参数 P3.13.10.5 设置的级别。

表 120: 通过 R01 的输出信号

选项号	选项名称	说明
25	电机 1 控制	多泵功能的接触器控制。
26	电机 2 控制	多泵功能的接触器控制。
27	电机 3 控制	多泵功能的接触器控制。
28	电机 4 控制	多泵功能的接触器控制。
29	电机 5 控制	多泵功能的接触器控制。
30	电机 6 控制	多泵功能的接触器控制。
31	时间通道 1	时间通道1的状态。
32	时间通道 2	时间通道 2 的状态。
33	时间通道3	时间通道3的状态。
34	现场总线控制字位 13	现场总线控制字位 13 的数字(继电器)输出控制。
35	现场总线控制字位 14	现场总线控制字位 14 的数字(继电器)输出控制。
36	现场总线控制字位 15	现场总线控制字位 15 的数字(继电器)输出控制。
37	现场总线过程数据输入1位0	现场总线过程数据输入1位0的数字(继电器)输出控制。
38	现场总线过程数据输入1位1	现场总线过程数据输入1位1的数字(继电器)输出控制。
39	现场总线过程数据输入1位2	现场总线过程数据输入1位2的数字(继电器)输出控制。
40	维护计数器 1 警报	维护计数器已达到使用参数 P3.16.2 设置的警报限制。
41	维护计数器 1 故障	维护计数器已达到使用参数 P3.16.3 设置的警报限制。
42	机械制动控制	"打开机械制动"命令。
43	机械制动控制(已反转)	"打开机械制动"命令(已反转)。
44	模块输出 1	可编程模块 1 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。
45	模块输出 2	可编程模块 2 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。
46	模块输出3	可编程模块 3 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。
47	模块输出 4	可编程模块 4 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。
48	模块输出 5	可编程模块 5 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。
49	模块输出 6	可编程模块 6 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。

9

表 120: 通过 R01 的输出信号

选项号	选项名称	说明
50	模块输出 7	可编程模块 7 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。
51	模块输出 8	可编程模块 8 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。
52	模块输出9	可编程模块 9 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。
53	模块输出 10	可编程模块 10 的输出。请参见参数菜单 M3.19 变频器定制程 序。
54	管道补压泵控制	外部管道补压泵的控制信号。
55	注给泵控制	外部注给泵的控制信号。
56	自动清洁激活	泵的自动清洁功能已激活。
57	开机开关打开	电机开关功能检测到变频器与电机之间的开关已打开。
58	测试(始终关闭)	
59	电机预热活动	

9.7.6 模拟输出

P3.5.4.1.1A01 功能 (ID 10050)

模拟输出信号1的内容在此参数中指定。模拟输出信号的缩放取决于信号。

选项号	选项名称	说明
0	测试 0%(未使用)	模拟输出设置为 0% 或 20%,以便与参数 P3.5.4.1.3 相符。
1	测试 100%	模拟输出设置为信号的 100% (10V / 20mA)。
2	输出频率	从 0 至最大频率参考的实际输出频率。
3	频率参考	从0至最大频率参考的实际频率。
4	电机速度	从 0 至电机标称速度的实际电机速度。
5	输出电流	从 0 至电机标称电流的变频器输出电流。
6	电机转矩	从 0 至电机标称转矩 (100%) 的实际电机转矩。
7	电机功率	从 0 至电机标称功率 (100%) 的实际电机功率。
8	电机电压	从 0 至电机标称电压的实际电机电压。
9	直流母线电压	实际直流连接电压 01000V。
10	PID 设置点	PID 控制器的实际设置点值 (0100%)。
11	PID 反馈	PID 控制器的实际反馈值 (0100%)。
12	PID 输出	PID 控制器的输出 (0100%)。
13	外部 PID 输出	外部 PID 控制器输出 (0100%)。
14	现场总线过程数据输入 1	现场总线过程数据输入1:010000(对应于0100.00%)。
15	现场总线过程数据输入 2	现场总线过程数据输入2:010000(对应于0100.00%)。
16	现场总线过程数据输入3	现场总线过程数据输入3:010000(对应于0100.00%)。
17	现场总线过程数据输入 4	现场总线过程数据输入4:010000(对应于0100.00%)。
18	现场总线过程数据输入 5	现场总线过程数据输入 5:010000(对应于 0100.00%)。
19	现场总线过程数据输入 6	现场总线过程数据输入 6:010000(对应于 0100.00%)。
20	现场总线过程数据输入 7	现场总线过程数据输入 7:010000(对应于 0100.00%)。
21	现场总线过程数据输入 8	现场总线过程数据输入 8:010000(对应于 0100.00%)。
22	模块输出1	可编程模块1的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。
23	模块输出 2	可编程模块 2 的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。
24	模块输出3	可编程模块 3 的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。
25	模块输出 4	可编程模块 4 的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。

9

选项号	选项名称	说明
26	模块输出 5	可编程模块 5 的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。
27	模块输出 6	可编程模块 6 的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。
28	模块输出 7	可编程模块 7 的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。
29	模块输出 8	可编程模块 8 的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。
30	模块输出 9	可编程模块 9 的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。
31	模块输出 10	可编程模块 10 的输出:010000(对应于 0100.00%)。请 参见参数菜单 M3.19 变频器定制程序。

P3.5.4.1.4 A01 最小比例 (ID 10053)

P3.5.4.1.5 A01 最大比例 (ID 10054)

可以使用这 2 个参数来自由调整模拟输出信号的缩放。比例是以过程单位定义,取决于参数 P3.5.4.1.1 A01 功能的选择。

例如,可以为模拟输出信号的内容选择变频器的输出频率,并在 10 Hz 和 40 Hz 之间设置参数 P3.5.4.1.4 和 P3.5.4.1.5。此时,变频器的输出频率将在 10 Hz 到 40 Hz 之间变化,模拟输出信 号会在 0 mA 和 20 mA 之间变化。



图 52: A01 信号的缩放

9.8 禁止频率

在某些过程中,由于某些频率会导致机械共振问题,因此可能需要禁止这些频率。使用"禁止 频率"功能,可以避免使用这些频率。输入频率参考增加时,内部频率参考保持在下限,直到 输入频率参考超过上限。

P3.7.1 禁止频率范围 1 下限 (ID 509)

P3.7.2 禁止频率范围 1 上限 (ID 510)

P3.7.3 禁止频率范围 2 下限 (ID 511)

P3.7.4 禁止频率范围 2 上限 (ID 512)

P3.7.5 禁止频率范围 3 下限 (ID 513)

9

P3.7.6 禁止频率范围 3 上限 (ID 514)





P3.7.7 斜坡时间因子 (ID 518)

斜坡时间因子设置当输出频率处于禁止频率范围内时的加速和减速时间。斜坡时间因子的值乘 以 P3.4.1.2(加速时间 1)或 P3.4.1.3(减速时间 1)的值。例如,值 0.1 会使得加速/减速时 间缩短十倍。



图 54: 斜坡时间因子参数

9.9 监控

P3.9.1.2 外部故障响应 (ID 701)

使用此参数,您可以设置变频器对外部故障的响应。如果发生故障,变频器可以在变频器显示 屏上显示故障通知。该通知在数字输入中生成。默认数字输入为 DI3。还可以将响应数据编程 到继电器输出中。 P3.9.1.14 安全转矩关断 (STO) 故障响应 (ID 775)

此参数定义了 F30 - 安全转矩关断响应(故障 ID:530)。

此参数定义安全转矩关断 (STO) 功能激活时(例如按下了紧急停止按钮或激活了其他 STO 操 作)的变频器操作。

0 = 无动作

1=警报

2=故障,根据定义的停止功能(P3.2.5停止功能)停止

3=故障,惯性停机

9.9.1 电机热保护

电机热保护功能可防止电机过热。

交流变频器可提供高于标称电流的电流。高电流对于有些负载是必须的,因而必须允许电机在 高电流下运行。在这些情况下,有发生热过载的风险。低频率具有更高的风险。处于低频率 时,电机的冷却效果及其容量会降低。如果电机配有外部风机,在低频率情况下负载的降低量 会很小。

电机热保护功能基于计算结果。保护功能使用变频器的输出电流来确定电机上的负载。如果控 制板未通电,则会重置计算。

要调整电机的热保护功能,请使用参数 P3.9.2.1 至 P3.9.2.5。可以在控制面板的显示屏上监控 电机的热状态。请参见章节 3 用户界面。



注意!

小心!

如果使用较长的电机电缆(最长 100 m)和较小的变频器 [≤1.5 kW],变频器测出的 电机电流可能会比实际电机电流高得多。这是因为电机电缆中存在容性电流。

确保流向电机的气流不被阻塞。如果气流被阻塞,此功能将无法保护电机,电机可能 会变得过热。这会导致电机损坏。

P3.9.2.3 零速度冷却系数 (ID 706)

速度为0时,此功能会计算相对于电机在无外部冷却情况下以标称速度运行时的冷却系数。

默认值是针对无外部风机的情况下进行设置的。如果使用外部风机,则可以设置一个比无风机 时更高的值,例如 90%。

如果您更改参数 P3.1.1.4(电机标称电流),参数 P3.9.2.3 会自动设置为默认值。

虽然可以更改此参数,但它不会影响变频器的最大输出电流。只有参数 P3.1.3.1 电机电流限制 能够更改最大输出电流。

热保护的转角频率是参数 P3.1.1.2 电机标称频率值的 70%。



图 55: 电机热电流 / T 曲线

P3.9.2.4 电机热时间常数 (ID 707)

时间常数是加热曲线达到其目标值 63% 的时间。时间常数的长度与电机尺寸有关。电机越 大,此时间常数就越长。

在不同电机中,电机热时间常数各不相同。它还随着电机制造商的不同而不同。参数的默认值 会因尺寸而有所不同。

t6 时间是电机可以在 6 倍额定电流下安全运行的时间(秒)。电机制造商可能会随电机提供该数据。如果您知道电机的 t6,则可以利用它来设置时间常量参数。通常,电机热时间常数为 2*t6(分钟)。如果变频器处于停止状态,时间常数会在内部增加到设定参数值的 3 倍,因为 冷却功能基于对流来工作。



图 56: 电机热时间常数

P3.9.2.5 电机热负载能力 (ID 708)

例如,如果将此值设置为130%,则电机将通过130%的电机标称电流才能达到标称温度。



图 57: 电机温度的计算

9.9.2 电机失速保护

电机失速保护功能为电机提供防短时过载保护。例如,失速轴可能会导致过载。可以将失速保 护的反应时间设置为短于电机热保护的时间。

电机的失速状态由参数 P3.9.3.2 (失速电流)和 P3.9.3.4 (失速频率限制)指定。如果电流高于限制且输出频率低于限制,则电机处于失速状态。

失速保护是一种过流保护。

注意!



如果使用较长的电机电缆(最长 100 m)和较小的变频器 [≤1.5 kW],变频器测出的 电机电流可能会比实际电机电流高得多。这是因为电机电缆中存在容性电流。

P3.9.3.2 失速电流 (ID 710)

可以将此参数的值设置在 0.0 与 2*IL 之间。要发生失速状态,电流必须高于此限制。如果参数 P3.1.3.1 电机电流限制已更改,此参数会自动计算为电流限制的 90%。

0 |

注意!

失速电流的值必须低于电机电流限制。



图 58: 失速特征设置

P3.9.3.3 失速时间限制 (ID 711)

您可以将此参数的值设置在 1.0 和 120.0 秒之间。这是失速状态处于活动状态的最大时间。内 部计数器会对失速时间进行计数。

如果失速时间计数器值高于此限制,则保护功能将会引发变频器跳闸。

9.9.3 欠载保护

电机欠载保护可确保变频器运行时电机上存在负载。如果电机无负载,则在过程中可能会出现 问题。例如,皮带可能断裂或泵变干。

电机欠载保护可使用参数 P3.9.4.2(欠载保护:弱磁区域负载)和 P3.9.4.3(欠载保护:零频 率负载)进行调整。欠载曲线是零频率与弱磁点之间的一个平方曲线。低于 5 Hz 时,保护功 能不会激活。欠载时间计数器不会在 5 Hz 以下工作。

欠载保护参数的值以电机标称转矩的百分比进行设置。要确定内部转矩值的缩放比率,请使用 电机铭牌数据、电机标称电流以及变频器的标称电流 IH。如果使用电机标称电流以外的其他电 流,则计算的精度将降低。

i

注意!

如果使用较长的电机电缆(最长 100 m)和较小的变频器 [≤1.5 kW],变频器测出的 电机电流可能会比实际电机电流高得多。这是因为电机电缆中存在电容电流。

P3.9.4.2 欠载保护:弱磁区域负载 (ID 714)

可以将此参数的值设置在 10.0 与 150.0% x TnMotor 之间。此值是输出频率超过弱磁点时的最小转矩限制。

如果您更改参数 P3.1.1.4(电机标称电流),则此参数会自动恢复到默认值。请参见 9.9.3 欠 载保护。



图 59: 设置最小负载

P3.9.4.4 欠载保护:时间限制 (ID 716)

可以将时间限制设置在 2.0 与 600.0 s 之间。

这是欠载状态可以处于活动状态的最大时间。内部计数器会对欠载时间进行计数。如果计数器 的值高于此限制,则保护功能将会引发变频器跳闸。在参数 P3.9.4.1 欠载故障中设置变频器跳 闸。如果变频器停止,欠载计数器将恢复为 0。



图 60: 欠载时间计数器功能

P3.9.5.1 快速停止模式 (ID 1276)

P3.9.5.2 (P3.5.1.26) 快速停止激活 (ID 1213)

P3.9.5.3 快速停止减速时间 (ID 1256)

P3.9.5.4 快速停止故障响应 (ID 744)

使用快速停止功能,您可以在异常情况下以异常流程从 I/O 或现场总线停止变频器。当快速停止功能处于活动状态时,您可以让变频器减速和停止。可以对警报或故障编程,以在故障历史记录中放入标记,表明已请求快速停止。



小心!

切勿将快速停止当作紧急停止使用。紧急停止必须切断电机的电源。快速停止功能不 执行此操作。



图 61: 快速停止逻辑

P3.9.8.1 模拟输入低保护 (ID 767)

使用 AI 低保护可以查找模拟输入信号中的故障。此功能仅为用作频率参考、转矩参考的模拟 输入提供保护,或在 PID/ExtPID 控制器中提供保护。

可在变频器处于运行状态或处于运行和停止状态时开启保护功能。

选项号	选项名称	说明
1	保护已禁用	
2	在运行状态下启用保护	仅在变频器处于运行状态下时启用保护。
3	在运行和停止状态下启用保护	在运行和停止 2 种状态下启用保护。

P3.9.8.2 模拟输入低故障 (ID 700)

如果用参数 P3.9.8.1 启用了 AI 低保护,此参数会提供对故障代码 50(故障 ID 1050)的响 应。

AI 低保护功能可监控模拟输入 1-6 的信号级别。如果模拟输入信号低于最小信号的 50% 的时间达到 3 秒,则会显示 AI 低故障或警报。

注意!

仅当使用模拟输入1或模拟输入2作为频率参考时,才能使用值警报+之前的频率。

选项号	选项名称	说明。
0	无动作	未使用 AI 低保护。
1	警报	
2	警报、预设频率	频率参考的设置方法与 P3.9.1.13 预设警报频率中的设置方法 相同。
3	警报、之前的频率	最后一个有效频率保留为频率参考。
4	故障	变频器按照 P3.2.5 停止模式中设置的方式停止。
5	故障、惰行	变频器惯性停机。

P3.9.9.2 用户定义的故障 1 响应 (ID 15525)

此参数设置对用户定义的故障1(故障 ID 1114)响应,即发生故障时变频器的工作方式。

P3.9.10.2 用户定义的故障 2 响应 (ID 15526)

此参数设置对用户定义的故障 2(故障 ID 1115)响应,即发生故障时变频器的工作方式。

9.10 自动重置

P3.10.1 自动重置 (ID 731)

使用参数 P3.10.1 可启用自动重置功能。要选择自动重置的故障,请为 P3.10.6 至 P3.10.13 的 参数指定值 *0* 或 *1*。

9



注意!

自动重置功能仅适用于某些故障类型。

P3.10.3 等待时间 (ID 717)

P3.10.4 尝试时间 (ID 718)

使用此参数可为自动重置功能设置尝试时间。在尝试时间内,自动重置功能会尝试重置发生的 故障。时间是从第一次自动重置开始计数。下一个故障会重新开始尝试时间计数。

P3.10.5 尝试次数 (ID 759)

如果在尝试时间内的尝试次数超过此参数的值,将会显示永久性故障。否则,在经过尝试时间 后,故障会从视图中消失。

使用参数 P3.10.5,您可以设置在 P3.10.4 中设置的尝试时间内的最大自动重置尝试次数。故 障类型对最大次数无影响。



图 62: 自动重置功能

9.11 定时器功能

使用定时器功能可以让内部 RTC(实时时钟)控制各种功能。可由数字输入控制的所有功能也 可由 RTC 通过时间通道 1-3 进行控制。不必使用外部 PLC 来控制数字输入。您可以在内部对 输入的闭合和打开间隔进行编程。

为了使定时器功能获得最好结果,请安装电池并在启动向导中认真设置实时时钟。电池以选件 形式提供。



注意!

建议在没有辅助电池的情况下不要使用定时器功能。如果 RTC 没有电池,则每次关闭变频器时均会重置时间和日期设置。

时间通道

您可以将间隔和/或定时器功能的输出分配至时间通道 1-3。您可以使用这些时间通道来控制 开/关类型的功能,例如继电器输出或数字输入。要配置时间通道的开/关逻辑,请为其分配间 隔和/或定时器。可以由许多不同的间隔或定时器来控制某个时间通道。



图 63: 将间隔和定时器分配至时间通道很灵活。每个间隔和定时器都有一个参数,可以使用此 参数将其分配至某个时间通道。

间隔

使用参数为每个间隔提供"开启时间"和"关闭时间"。这是在使用"开始日"和"结束日"参数设置 的天数内该间隔每天处于活动状态的时间。例如,使用以下参数设置时,星期一至星期五的上 午7点至上午9点间隔处于活动状态。时间通道类似于数字输入,但它是虚拟的。

开启时间:07:00:00 关闭时间:09:00:00 开始日:星期一 结束日:星期五

定时器

使用定时器可通过来自数字输入(或时间通道)的命令来设置时间通道在某个时间段内处于活 动状态。


图 64: 激活信号来自数字输入或虚拟数字输入,例如时间通道。定时器从下降沿往下计数。

以下参数将在插槽 A 上的数字输入 1 闭合时将定时器设置为活动状态。它们还会使定时器在打 开后保持活动状态 30 秒。

- 持续时间:30秒
- 定时器:数字输入插槽 A.1

您可以使用 0 秒持续时间超控从数字输入激活的时间通道。不会在下降沿之后产生任何关闭延迟。

示例:

问题:

交流变频器在仓库中用于进行空气调节。它必须在工作日的上午 7 点至下午 5 点和周末的上午 9 点至下午 1 点运行。如果建筑物内有人,变频器还必须在这些小时以外的时间运行。人员离 开后,变频器必须继续运行 30 分钟。

解决方案:

设置 2 个间隔,1 个用于工作日,1 个用于周末。还需要一个定时器以便在设置的小时以外激 活过程。请参见下面的配置。

间隔1

P3.12.1.1:开启时间:07:00:00 P3.12.1.2:关闭时间:17:00:00 P3.12.1.3:天数:星期一、星期二、星期三、星期四、星期五 P3.12.1.4:分配至通道:时间通道1

STOP C READY	I	I/O
ID:1466	Interval 1 M3.12.1.	3
ON Time	07:00:	:00
OFF Time	17:00:	:00
Days		0

图 65: 使用定时器功能以产生间隔

STOF			I/O
	ID:	Days M3.1	2.1.3
	Edit		
í	Help		
\bigcirc	Add to fave	ourites	

图 66: 进入编辑模式

STOP 丆	READY		I/O
	ays	м3.12.1	1.3.1
Sunday	,		
Monday	/		
Tuesday	У		
Wednes	sday		
Thursda	ау		
Friday			

图 67: 工作日的复选框选择

间隔2

P3.12.2.1:开启时间:09:00:00 P3.12.2.2:关闭时间:13:00:00 P3.12.2.3:天数:星期六、星期日 P3.12.2.4:分配至通道:时间通道1

定时器1

P3.12.6.1:持续时间:1800秒(30分钟) P3.12.6.2:定时器1:DigIn SlotA.1(此参数位于数字输入菜单中。) P3.12.6.3:分配至通道:时间通道1 P3.5.1.1:控制信号1A:用于I/0运行命令的时间通道1



图 68: 时间通道 1 (而非数字输入)用作启动命令的控制信号

9.12 PID 控制器

P3.13.1.9 死区 (ID 1056)

P3.13.1.10 死区延迟 (ID 1057)

如果实际值保持在死区的时间达到死区延迟中设置的时间,PID 控制器输出将被锁定。此功能可防止促动器(例如阀门)出现磨损和不必要的移动。



图 69: 死区功能

9.12.1 前馈

P3.13.4.1 前馈功能 (ID 1059)

前馈功能通常需要准确的过程模式。在某些情况下,增益和偏移类型的前馈就足够了。前馈部 分不使用实际控制过程值的反馈测量值。前馈控制使用其他可影响控制过程值的测量值。

示例1:

可以通过流量控制来控制水箱的水位。目标水位设置为设置点,实际水位设置为反馈。控制信 号监控流入的流量。

流出量类似于可测量的干扰。通过干扰测量,您可以通过添加到 PID 输出的前馈控制(增益和 偏移)调整此干扰。PID 控制器将会以更快的速度(如果您仅测量级别)对流出量的变化做出 反应。



图 70: 前馈控制

9.12.2 睡眠功能

P3.13.5.1 SP1 睡眠频率 (ID 1016)

当变频器的输出频率降至在此参数中设置的频率限制以下时,变频器将进入睡眠模式(即变频 器停止)。

当 PID 控制器设置点信号来自设置点源 1 时将使用此参数的值。

进入睡眠模式的条件

- 输出频率持续低于睡眠频率的时间长于定义的睡眠延迟时间
- PID 反馈信号持续高于定义的唤醒级别

从睡眠状态唤醒的条件

• PID 反馈信号降至定义的唤醒级别以下



注意!

唤醒级别设置不正确可能会使变频器无法进入睡眠模式

P3.13.5.2 SP1 睡眠延迟 (ID 1017)

当变频器的输出频率低于睡眠频率限制以下的时间长于此参数中设置的时间时,变频器将进入 睡眠模式(即变频器停止)。

当 PID 控制器设置点信号来自设置点源 1 时将使用此参数的值。

P3.13.5.3 SP1 唤醒级别 (ID 1018)

P3.13.5.4 SP1 唤醒模式 (ID 1019)

使用这些参数,您可以设置变频器从睡眠模式唤醒的时间。

PID 反馈的值降至唤醒级别以下时,变频器将从睡眠模式唤醒。

此参数定义唤醒级别是用作静态绝对级别,还是用作相对级别(随 PID 设置点值而变化)。

选择 0 = 绝对级别(唤醒级别是不随设置点值而变化的静态级别。)

选择 1 = 相对设置点(唤醒级别是实际设置点值以下的偏移值。唤醒级别随实际设置点而变 化。)





图 72: 唤醒模式:相对设置点

P3.13.5.5 SP2 睡眠频率 (ID 1075)

请参见 P3.13.5.1 参数的说明。

P3.13.5.6 SP2 睡眠延迟 (1076)

请参见 P3.13.5.2 参数的说明。

P3.13.5.7 SP2 唤醒级别 (ID 1077)

请参见 P3.13.5.3 参数的说明。

P3.13.5.8 SP2 唤醒模式 (ID 1020)

请参见 P3.13.5.4 参数的说明

9.12.3 反馈监控

使用反馈监控可确保 PID 反馈值(过程值或实际值)保持在设置的限制内。例如,使用此功能 可以查找管破裂并停止溢流。

这些参数设置 PID 反馈信号保持在正确状态的范围。如果 PID 反馈信号未保持在该范围,并且 这种状态的持续时间长于延迟时间,将会显示反馈监控故障(故障代码 101)。

P3.13.6.1 启用反馈监控 (ID 735)



图 73: 反馈监控功能

P3.13.6.2 上限 (ID 736)

P3.13.6.3 下限 (ID 758)

围绕参考值设置上限和下限。如果实际值高于或低于限值,计数器会开始顺数计数。如果实际 值在限值范围内,计数器将倒数计数。当计数器的值高于 P3.13.6.4 延迟的值时,将会显示警 报或故障。您可以使用参数 P3.13.6.5(PID1 监控故障响应)选择响应。

9.12.4 压力损失补偿

如果对一根具有多个出口的长管加压,则安装传感器的最佳位置是管的中间(图中的位置 2)。也可以将传感器直接放在泵之后。这样可直接在泵的后面提供适当的压力,但在管道的 下面部分,压力将会随着流量而降低。



图 74: 压力传感器的位置

P3.13.7.1 为设置点 1 启用补偿 (ID 1189)

P3.13.7.2 设置点 1 最大补偿 (ID 1190)

传感器放置在位置 1。管中的压力在无流量时保持恒定。但如果有流量,压力将在管道的下游 部分降低。要对此进行补偿,请根据流量的增加提高设置点。之后,会通过输出频率预估流 量,设置点会随着流量以线性方式增加。



图 75: 压力损失补偿的启用设置点 1

9.12.5 软填充

软填充功能用于在 PID 控制器开始施加控制之前,以低速将过程移动到设置的级别。如果在超时内未达到设置的级别,将会显示故障。

您可以使用此功能缓慢地填充空管道,避免可能会破坏管道的强水流。

建议在使用多泵功能时始终使用软填充功能。

P3.13.8.1 启用软填充 (ID 1094)

P3.13.8.2 软填充频率 (ID 1055)

P3.13.8.3 软填充级别 (ID 1095)

P3.13.8.4.软填充超时 (ID 1096)

变频器以软填充频率运行,直到反馈值等于软填充级别。如果反馈值在超时内未达到软填充级别,将会显示警报或故障。您可以使用参数 P3.13.8.5(PID 软填充超时响应)选择响应。



图 76: 软填充功能

9.12.6 输入压力监控

使用输入压力监控功能可确保泵的入口中有足够的水。有足够水时,泵不会吸入空气,因而不 会产生吸蚀。要使用此功能,请在泵入口处安装一个压力传感器。

如果泵的输入压力低于设置的警报限制,将会显示警报。PID 控制器的设置点值会降低,导致 泵的输出压力降低。如果压力低于故障限制,泵会停止并显示故障。



图 77: 压力传感器的位置



图 78: 输入压力监控功能

9.12.7 霜冻保护

使用霜冻保护功能可防止泵遭受结霜破坏。如果泵处于睡眠模式并且在泵中测量的温度低于设置的保护温度,则使泵在恒定的频率下运行(即在 P3.13.10.6 霜冻保护频率中设置的频率)。 要使用此功能,必须在泵盖或泵附近的管道上安装一个温度传感器。

9.13 多泵功能

使用多泵功能可通过 PID 控制器控制最多 6 个电机、泵或风机。

交流变频器连接到电机,此电机是调节电机。调节电机可以通过继电器使其他电机与电源进行 连接或断开连接。这样做可保持正确的设置点。自动切换功能可控制电机启动的顺序,以确保 其损耗程度一致。可以将调节电机包含在自动切换和互锁逻辑中,或者将其设置为始终为电机 1。利用互锁功能,可以暂时地移除电机,例如进行维护。



图 79: 多泵功能

如果 PID 控制器无法使反馈保持在设置的带宽内,将会连接/断开电机。

何时连接和/或添加电机:

- 反馈值未处于带宽区域内。
- 调节电机以接近最大频率 (-2 Hz) 运行。
- 满足上述条件的时间超过带宽延迟。
- 有更多的电机

何时断开和/或移除电机:

- 反馈值未处于带宽区域内。
- 调节电机以接近最小频率 (+2 Hz) 运行。
- 满足上述条件的时间超过带宽延迟。
- 运行的电机比调节电机多。

P3.15.2 互锁功能 (ID 1032)

互锁功能可向多泵系统指示某个电机不可用。电机从系统拆下以进行维护或旁路以便手动控制 时,会发生这种情况。

要使用互锁功能,请启用参数 P3.15.2。通过数字输入(参数 P3.5.1.34 至 P3.5.1.39)为每个 电机选择状态。如果输入值为"关闭",即处于活动状态,表明该电机可用于多泵系统。否则, 多泵逻辑不会连接该电机。



图 80: 互锁逻辑 1

电机的顺序为 1、2、3、4、5。 如果您移除了电机 3 的互锁,即将 P3.5.1.36 的值设置为"打开",顺序将更改为 1、2、4、5。



图 81: 互锁逻辑 2

如果您重新添加电机 3(将 P3.5.1.36 的值设置为"关闭"),系统会将电机 3 置于顺序的最后: 1, 2, 4, 5, 3.系统不会停止,而是继续运行。



图 82: 互锁逻辑 3

当系统停止或进入睡眠模式以备下次使用时,顺序将改回为1、2、3、4、5。

P3.15.3 包括变频器 (ID 1028)

选项号	选项名称	说明
0	已禁用	变频器始终连接至电机 1。互锁对电机 1 没有影响。电机 1 不 包括在自动切换逻辑中。
1	已启用	可以将变频器连接到系统中的任何电机。互锁对所有电机均有 影响。所有电机均包含在自动切换逻辑中。

接线

对于参数值0和1,连接方式是不同的。

选择 0,已禁用

变频器直接连接至电机 1。其他电机为辅助电机。它们通过接触器连接至电源,由变频器的继 电器进行控制。自动切换或互锁逻辑不影响电机 1。



图 83: 选择 0

选择1,已启用

要将调节电机包括在自动切换或互锁逻辑中,请按照下图中的说明操作。每个电机各由1个继 电器控制。接触器逻辑始终将第一个电机连接至变频器,将后续电机连接至电源。



图 84: 选择 1

P3.15.4 自动切换 (ID 1027)

选项号	选项名称	说明
0	已禁用	在正常操作中,电机的顺序始终为 1、2、3、4、5。如果添加 或移除互锁,则可以在运行过程中更改顺序。变频器停止后, 顺序始终会改回来。
1	已启用	系统以适当的间隔更改顺序,以使电机的磨损程度保持一致。 您可以调整自动切换的间隔。

要调整自动切换的间隔,请使用 P3.15.5 自动切换间隔。您可以设置可通过参数"自动切换:电 机限制"(P3.15.7) 运行的最大电机数量。您还可以设置调节电机的最大频率(自动切换:频率 限制 P3.15.6)。

当过程处于由参数 P3.15.6 和 P3.15.7 设置的限制范围时,将会进行自动切换。如果过程不处 于这些限制范围内,系统将会等待,直到过程处于限制范围,之后执行自动切换。当泵站需要 高容量时,这可避免在自动切换过程中压力突然下降。

示例

在自动切换之后,第一个电机将被置于最后。其他电机上移1个位置。

电机的启动顺序:1, 2, 3, 4, 5 --> 自动切换 --> 电机的启动顺序:2, 3, 4, 5, 1 --> 自动切换 -->

电机的启动顺序:3,4,5,1,2

P3.15.16.1 启用过压监控 (ID 1698)

您可以在多泵系统中使用过压监控功能。例如,当快速闭合泵系统的主阀时,管道中的压力将 会增加。压力可能会上升过快,以致于 PID 控制器来不及反应。为避免管道破裂,过压监控功 能会停止多泵系统中的辅助电机。

过压监控功能会监控 PID 控制器的反馈信号,即压力。如果该信号高于过压级别,它会立即停止所有辅助泵。只有调节电机会继续运行。压力下降后,系统将继续运行,并重新一个一个地 连接辅助电机。



图 85: 过压监控功能

9.14 维护计数器

维护计数器向您提示必须执行维护。例如,需要更换皮带或更换变速箱中的油。维护计数器具 有 2 种不同的模式:小时数或转速*1000。只有在变频器处于运行状态时,计数器的值才会增 加。



警告!

在获得批准前,请勿进行维护。只能由获得批准的电工执行维护。否则有受伤风险。



注意!

▋ 转速模式使用电机速度,此速度只是估计值。变频器每秒测量一次速度。

当计数器的值高于其限制时,将会显示警报或故障。您可以将警报和故障信号连接至数字输出 或继电器输出。

完成维护工作后,通过数字输入或参数 P3.16.4 计数器 1 重置来重置计数器。

9.15 消防模式

消防模式处于活动状态时,变频器将重置发生的所有故障,并尽可能继续以同样的速度运行。 变频器将忽略来自键盘、现场总线和 PC 工具的所有命令。它只会按照来自 I/O 的消防模式激 活、消防模式反向、运行启用、运行互锁 1 和运行互锁 2 信号进行响应。

消防模式功能具有 2 种模式:测试模式和启用模式。要选择模式,请在参数 P3.17.1(消防模 式密码)中写入密码。在测试模式中,变频器不会自动重置故障,在出现故障时,变频器将会 停止。

还可使用消防模式向导来配置消防模式,此向导可在"快速设置"菜单中通过参数 B1.1.4 激活。

在激活消防模式功能后,显示屏上会显示一个警报。



小心!

如果激活消防模式功能,保修将无效!可以使用测试模式来测试消防模式功能,而保 修将保持有效。

P3.17.1 消防模式密码 (ID 1599)

使用此参数可选择消防模式功能的模式。

选项号	选项名称	说明	
1002	启用的模式	变频器将重置所有故障,并尽可能继续以同样的速度运行	
1234	测试模式	变频器不会自动重置故障,在出现故障时,变频器将会停止。	

P3.17.3 消防模式频率 (ID 1598)

使用此参数,您可以设置激活消防模式时使用的频率参考。参数 P3.17.2 消防模式频率来源的 值为消防模式频率 时,变频器使用此频率。

P3.17.4 打开时消防模式激活 (ID 1596)

如果激活此数字输入信号,显示屏上将显示警报,并且保修将失效。此数字输入信号的类型为 NC(常闭)。

可通过使用可激活测试模式的密码来测试消防模式。这样,保修将保持有效。

注意!

如果消防模式已启用且为消防模式密码参数提供了正确的密码,则所有消防模式参数 将被锁定。要更改消防模式的参数,请先将 P3.17.1 消防模式密码的值更改为 0。



图 86: 消防模式功能

P3.17.5 关闭时消防模式激活 (ID 1619)

此数字输入信号的类型为 NO(常开)。请参见 P3.17.4 打开时消防模式激活的说明。

P3.17.6 消防模式反向 (ID 1618)

使用此参数可选择消防模式期间电机的旋转方向。在正常操作模式下,此参数没有影响。 如果需要电机在消防模式下始终以正向或始终以反向运行,请选择正确的数字输入。

DigIn Slot0.1 = 始终为正向 DigIn Slot0.2 = 始终为反向

9.16 电机预热功能

P3.18.1 电机预热功能 (ID 1225)

电机预热功能可在变频器和电机处于停止状态时使其保温。在电机预热模式下,系统会为电机 提供直流电流。电机预热功能可防止出现冷凝等情况。

选项号	选项名称	说明
0	未使用	电机预热功能已禁用。
1	始终处于停止状态	电机预热功能始终在变频器处于停止状态时激活。
2	由数字输入控制	变频器处于停止状态时,电机预热功能由数字输入信号激活。 您可以使用参数 P3.5.1.18 选择用于激活的数字输入。
3	温度限制(散热片)	如果变频器处于停止状态且变频器散热片的温度低于通过参数 P3.18.2 设置的温度限制,电机预热功能将激活。
4	温度限制(测量的电机温度)	如果变频器处于停止状态且测量的电机温度低于通过参数 P3.18.2 设置的温度限制,电机预热功能将激活。可使用参数 P3.18.5 来设置电机温度的测量信号。 注意!
		要使用此操作模式,必须安装用于温度测量的选件板(例如 OPT-BH)。

9.17 机械制动

您可以通过特级和高级监控组中的监控值"应用程序状态字1"监控机械制动。

机械制动控制功能可通过数字输出信号控制外部机械制动。机械制动将在变频器输出频率突破 打开/关闭限制时打开/关闭。

P3.20.1 制动控制 (ID 1541)

表 121: 选择机械制动的操作模式

选项号	选项名称	说明
0	已禁用	未使用机械制动控制。
1	已启用	已使用机械制动控制,但未监控制动状态。
2	已启用并有制动状态监控	已使用机械制动控制且数字输入信号监控制动状态 (P3.20.8)。



图 87: 机械制动功能

- 1. 发出启动命令。
- 建议使用启动励磁以快速建立转子磁通量 并减少电机可生成标称转矩的时间。
- 在经过启动励磁时间后,系统会使频率参 考达到打开频率限制。
- 机械制动打开。频率参考保持在打开频率 限制,直到制动机械延迟结束且收到正确 的制动反馈信号。
- 5. 变频器的输出频率会沿用正常频率参考。
- 6. 发出停止命令。
- 输出频率低于闭合频率限制时,机械制动 将关闭。



图 88: 机械制动打开逻辑

P3.20.2 制动机械延迟 (ID 353)

发出制动打开命令后,速度将保持在参数 P3.20.3(制动打开频率限制)的值,直到制动机械 延迟过期。设置延迟时间以便与机械制动的反应时间保持一致。

制动机械延迟功能用于防止出现电流和/或转矩突波。这可避免电机在制动时以全速运行。如果同时使用 P3.20.2 和 P3.20.8,则必须让过期延迟和反馈信号释放速度参考。

P3.20.3 制动打开频率限制 (ID 1535)

参数 P3.20.3 的值是用于打开机械制动的变频器输出频率限制。在开环控制中,建议使用等于 电机标称滑距的值。

变频器的输出频率保持在此级别,直到制动机械延迟结束且系统收到正确的制动反馈信号。

P3.20.4 制动关闭频率限制 (ID 1539)

参数 P3.20.3 的值是用于关闭机械制动的变频器输出频率限制。变频器将会停止且输出频率将 接近 0。可以将此参数用于 2 个方向:正向和负向。

P3.20.5 制动电流限制 (ID 1085)

如果电机电流低于制动电流限制参数中设置的限制,机械制动将立即关闭。建议将此值设置为 励磁电流的一半左右。

变频器在弱磁区域操作时,制动电流限制将以输出频率的函数形式自动降低。



图 89: 内部降低制动电流限制

P3.20.8 (P3.5.1.44) 制动反馈 (ID 1210)

此参数包括为机械制动的状态信号选择数字输入。如果参数 P3.20.1 的值为已启用并有制动状 态监控,则会使用制动反馈信号。

将此数字输入信号连接至机械制动的辅助触点。

触点打开 = 机械制动关闭 触点闭合 = 机械制动打开

如果已发出制动打开命令,但制动反馈信号的触点未在给定时间内闭合,则将会显示机械制动 故障(故障代码 58)。

9.18 泵控制

9.18.1 自动清洁

使用自动清洁功能可以移除泵叶轮上的污物或其他材料。还可以使用此功能来清理堵塞的管道 或阀门。例如,可以在废水系统中使用自动清洁功能来维持泵的性能。 P3.21.1.1 清洁功能 (ID 1714)

如果启用清洁功能参数,自动清洁功能即会启动并激活参数 P3.21.1.2 中的数字输入信号。

P3.21.1.2 清洁激活 (ID 1715)

P3.21.1.3 清洁周期 (ID 1716)

清洁周期参数指示已完成正向或反向清洁周期的次数。

P3.21.1.4 正向清洁频率 (ID 1717)

自动清洁功能可使泵加速和减速以清除脏物。

可以使用参数 P3.21.1.4、P3.21.1.5、P3.21.1.6 和 P3.21.1.7 设置清洁周期的频率和时间。

P3.21.1.5 正向清洁时间 (ID 1718)

请参见参数 P3.21.1.4 正向清洁频率。

P3.21.1.6 反向清洁频率 (ID 1719)

请参见参数 P3.21.1.4 正向清洁频率。

P3.21.1.7 反向清洁时间 (ID 1720)

请参见参数 P3.21.1.4 正向清洁频率。

P3.21.1.8 清洁加速时间 (ID 1721)

可以使用参数 P3.21.1.8 和 P3.21.1.9 为自动清洁功能设置加速和减速斜坡。

P3.21.1.9 清洁减速时间 (ID 1722)

可以使用参数 P3.21.1.8 和 P3.21.1.9 为自动清洁功能设置加速和减速斜坡。



图 90: 自动清洁功能

9.18.2 管道补压泵

P3.21.2.1 管道补压功能 (ID 1674)

管道补压泵是一种较小的泵,可在主泵处于睡眠模式时维持管道中的压力。例如,夜间可能会 发生这种情况。

管道补压泵功能可通过数字输出信号控制管道补压泵。如果使用 PID 控制器来控制主泵,则可 以使用管道补压泵。此功能具有 3 种操作模式。

选项号	选项名称	说明
0	未使用	
1	PID 睡眠	管道补压泵在主泵的 PID 睡眠模式激活时启动。管道补压泵在 主泵从睡眠模式唤醒时停止。
2	PID 睡眠(等级)	管道补压泵将在 PID 睡眠模式激活且 PID 反馈信号低于由参数 P3.21.2.2 设置的级别时启动。 管道补压泵将在 PID 反馈信 号超过参数 P3.21.2.3 中设置的级别或主泵从睡眠模式唤醒时 停止。



图 91: 管道补压泵功能

9.18.3 注给泵

注给泵是一种较小的泵,用于灌注主泵的入口以防止吸入空气。

注给泵功能可通过数字输出信号控制注给泵。您可以设置主泵启动之前启动注给泵的延迟时 间。注给泵将在主泵运行时持续运行。



图 92: 注给泵功能

P3.21.3.1 注给功能 (ID 1677)

参数 P3.21.3.1 可通过数字输出启动外部注给泵的控制。首先必须将注给泵控制 设置为数字输 出的值。

P3.21.3.2 注给时间 (ID 1678)

此参数的值指示在启动主泵之前注给泵必须启动的时间。

9.19 总计数器和跳闸计数器

根据变频器工作时间和能耗,Vacon[®] 交流变频器具有不同的计数器。某些计数器可测量总 值,而某些计数器可进行重置。

能量计数器用于测量来自电网的能量。其他计数器用于测量变频器的工作时间或电机的运行时 间等。

可从 PC、键盘或现场总线来监控所有计数器值。如果使用键盘或 PC,则可以在"诊断"菜单中 监控计数器值。如果使用现场总线,则可通过 ID 编号读取计数器值。在本章中,您可找到有 关这些 ID 编号的数据。

9.19.1 工作时间计数器

可以重置控制单元的工作时间计数器。此计数器位于"总计数器"子菜单中。计数器的值具有 5 个不同的 16 位值。要通过现场总线读取计数器的值,请使用这些 ID 编号。

- ID 1754 工作时间计数器(年)
- ID 1755 工作时间计数器(天)
- ID 1756 工作时间计数器(小时)
- ID 1757 工作时间计数器(分钟)
- ID 1758 工作时间计数器(秒)

示例:您从现场总线收到工作时间计数器值 1a 143d 02:21。

- ID1754:1(年)
- ID1755:143(天)
- ID1756:2(小时)
- ID1757:21(分钟)
- ID1758:0(秒)

9.19.2 工作时间跳闸计数器

可以重置控制单元的工作时间跳闸计数器。此计数器位于"跳闸计数器"子菜单中。可以使用 PC、控制面板或现场总线来重置此计数器。计数器的值具有 5 个不同的 16 位值。要通过现场 总线读取计数器的值,请使用这些 ID 编号。

- ID 1766 工作时间跳闸计数器(年)
- ID 1767 工作时间跳闸计数器(天)
- ID 1768 工作时间跳闸计数器(小时)
- ID 1769 工作时间跳闸计数器(分钟)
- ID 1770 工作时间跳闸计数器(秒)

示例:您从现场总线收到工作时间跳闸计数器值 1a 143d 02:21。

- ID1766:1(年)
- ID1767:143(天)
- ID1768:2(小时)
- ID1769:21(分钟)
- ID1770:0(秒)

ID 2311 工作时间跳闸计数器重置

可以使用 PC、控制面板或现场总线来重置工作时间跳闸计数器。如果使用 PC 或控制面板,则可以在"诊断"菜单中重置该计数器值。

如果使用现场总线,要重置计数器,请将上升沿 [0 => 1] 设置为 ID2311 工作时间跳闸计数器重 置。

9.19.3 运行时间计数器

电机的运行时间计数器无法进行重置。此计数器位于"总计数器"子菜单中。计数器的值具有 5 个不同的 16 位值。要通过现场总线读取计数器的值,请使用这些 ID 编号。

- ID 1772 运行时间计数器(年)
- ID 1773 运行时间计数器(天)
- ID 1774 运行时间计数器(小时)
- ID 1775 运行时间计数器(分钟)
- ID 1776 运行时间计数器(秒)

示例:您从现场总线收到运行时间计数器值 1a 143d 02:21。

- ID1772:1(年)
- ID1773:143(天)
- ID1774:2(小时)
- ID1775:21(分钟)
- ID1776:0(秒)

9.19.4 通电时间计数器

电源单元的通电时间计数器位于"总计数器"子菜单中。无法重置此计数器。计数器的值具有 5 个不同的 16 位值。要通过现场总线读取计数器的值,请使用这些 ID 编号。

- ID 1777 通电时间计数器(年)
- ID 1778 通电时间计数器(天)
- ID 1779 通电时间计数器(小时)
- ID 1780 通电时间计数器(分钟)
- ID 1781 通电时间计数器(秒)

示例:您从现场总线收到通电时间计数器值 1a 240d 02:18。

- ID1777:1(年)
- ID1778:240(天)
- ID1779:2(小时)
- ID1780:18(分钟)
- ID1781:0(秒)

9.19.5 能量计数器

能量计数器用于对变频器从电网获得的总能量进行计数。此计数器无法重置。要通过现场总线 读取计数器的值,请使用这些 ID 编号。

ID 2291 能量计数器

值始终有 4 位数字。计数器的格式和单位会发生变化以便与能量计数器值相一致。请参见下面 的示例。

示例:

- 0.001 kWh
- 0.010 kWh
- 0.100 kWh
- 1.000 kWh
- 10.00 kWh
- 100.0 kWh
- 1.000 MWh
- 10.00 MWh
- 100.0 MWh
- 1.000 GWh
- 等等...

ID2303 能量计数器格式

能量计数器格式指定能量计数器值中小数点的位置。

- 40 = 4 位数字, 0 个小数数字
- 41 = 4 位数字, 1 个小数数字
- 42 = 4 位数字, 2 个小数数字
- 43 = 4 位数字, 3 个小数数字

示例:

- 0.001 kWh(格式 = 43)
- 100.0 kWh(格式 = 41)
- 10.00 MWh(格式 = 42)

ID2305 能量计数器单位

能量计数器单位提供能量计数器值的单位。

- 0 = kWh
- 1 = MWh
- 2 = GWh
- 3 = TWh
- 4 = PWh

示例:如果从 ID2291 得到的值为 4500,从 ID2303 得到的值为 42,从 ID2305 得到的值为 0, 则结果为 45.00 kWh。

9.19.6 能量跳闸计数器

能量跳闸计数器用于对变频器从电网获得的能量进行计数。此计数器位于"跳闸计数器"子菜单中。可以使用 PC、控制面板或现场总线来重置此计数器。要通过现场总线读取计数器的值, 请使用这些 ID 编号。

ID 2296 能量跳闸计数器

值始终有 4 位数字。计数器的格式和单位会发生变化以便与能量跳闸计数器值相一致。请参见 下面的示例。可以通过 ID2307 能量跳闸计数器格式和 ID2309 能量跳闸计数器单位来监控能量 计数器格式和单位。

示例:

- 0.001 kWh
- 0.010 kWh
- 0.100 kWh
- 1.000 kWh
- 10.00 kWh
- 100.0 kWh
- 1.000 MWh
- 10.00 MWh
- 100.0 MWh
- 1.000 GWh
- 等等...

ID2307 能量跳闸计数器格式

能量跳闸计数器格式指定能量跳闸计数器值中小数点的位置。

- 40 = 4 位数字, 0 个小数数字
- 41 = 4 位数字, 1 个小数数字
- 42 = 4 位数字, 2 个小数数字
- 43 = 4 位数字, 3 个小数数字

示例:

- 0.001 kWh(格式 = 43)
- 100.0 kWh(格式 = 41)
- 10.00 MWh(格式 = 42)

ID2309 能量跳闸计数器单位

能量跳闸计数器单位提供能量跳闸计数器值的单位。

- 0 = kWh
- 1 = MWh
- 2 = GWh
- 3 = TWh
- 4 = PWh

ID2312 能量跳闸计数器重置

要重置能量跳闸计数器,请使用 PC、控制面板或现场总线。如果使用 PC 或控制面板,则可 以在"诊断"菜单中重置该计数器值。如果使用现场总线,请将上升沿设置为 ID2312 能量跳闸 计数器重置。

10 故障跟踪

当交流变频器的控制诊断功能在变频器的操作过程中发现异常情况时,变频器会显示有关该异 常情况的通知。可以在控制面板的显示屏上看到该通知。显示屏将显示故障或警报的代码、名 称和简短说明。

来源信息会告知您故障的起源、引发的原因、发生的位置及其他数据。

通知有3种不同类型。

- 信息对变频器的操作没有影响。必须重置该信息。
- 警报向您通知变频器的异常操作。它不会停止变频器。必须重置该警报。
- 故障会停止变频器。必须重置变频器并找出问题的解决方案。

对于某些故障,您可以在应用程序中编写不同的响应。有关更多信息,请参见章节 5.9 组 3.9 : 保护.

可使用键盘上的"重置"按钮或通过 I/O 端子、现场总线或 PC 工具来重置故障。故障存储在故 障历史记录中,您可在其中浏览并检查这些故障。有关不同故障代码,请参见章节 10.3 故障代 码.

在就异常操作情况与分销商或工厂联系之前,请准备好一些数据。记下显示屏上的所有文本、 故障代码、故障 ID、来源信息、活动故障列表和故障历史记录。

10.1 出现故障

当变频器显示故障并停止时,请检查故障原因,然后重置该故障。

可以使用2个流程来重置故障:使用"重置"按钮和使用参数。

使用"重置"按钮进行重置

1 按下键盘上的"重置"按钮 2 秒钟。

在图形显示屏中使用参数进行重置

1 转到"诊断"菜单。



2 转到"重置故障"子菜单。

3 选择参数"重置故障"。

 STOP
 READY
 I/O

 Diagnostics
 ID:
 M4.1

 Active faults
 (0)

 Reset faults

 Fault history
 (39)

STOP	\mathbb{C}	REA	DY		I/O
8		ID:	Re	set fau M4.2	lts
*	R	eset	fa	ults	
i	H	elp			

在文本显示屏中使用参数进行重置

1 转到"诊断"菜单。

2 使用向上和向下箭头按钮找到参数"重置故障"。

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
ŢŢŢ	$\Box \Box$		T + f	- `
ית				-
KA I				
<i>İ</i> //				
	•			
FWD	REV	I/O	KEYPAD	BUS

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
RE	'SE	T /	FAU	
FWD	REV	I/0	KEYPAD	BUS

3 选择值是并按"确定"。



10.2 故障历史记录

在故障历史记录中,您可以找到有关故障的更多数据。故障历史记录中最多可存储 40 个故 障。

在图形显示屏中检查故障历史记录

 要查看有关故障的更多数据,请转到故障历史记 录。

	2	要检查故障的数据,	请按向右箭头按钮
--	---	-----------	----------

		I/O		
Diagn ID:	ostics M4.1	L		
Active fat	ults			
Reset faults				
Fault history (39)				



3 您可在列表中看到数据。

STOP Ⴀ	REA	.DΥ		I/O
F	ault	histo	ry	
	D:		M4.3.3	. 2
Code				39
ID				380
State			In	fo old
Date			7.1	2.2009
Time			04	:46:33
Operating t	ime		8	62537s
Source 1				
Source 2				
Source 3				

在文本显示屏中检查故障历史记录

1 按"确定"转到故障历史记录。

2 要检查故障的数据,请再次按"确定"按钮。

STOP READY RUN ALARM FAULT FAULT HIST ▼ FWD REV 1/0 KEYPAD BUS READY RUN FAULT STOP ALARM EOMMUNIERT

1/O KEYPAD

BUS

▼

FWD

REV

3 使用向下箭头按钮即可检查所有数据。



10.3 故障代码

故障代 码	故障 ID	故障名称	可能的原因	故障纠正方法
1	1	过流(硬件故障)	电机电缆中的电流过高 (>4*l H]。其原因可能是以下原因 之一。	检查加载情况。 检查电机。 检查电 缆和连接。 进行电机自识别。 设置 更长的加速时间(P3.4.1.2 和 P3.4.2.2)。
	2	过流(软件故障)		
			 突然增加重载 电机电缆中发生短路 电机类型不正确 参数设置设定不当 	
2	10	过压(硬件故障)	直流母线电压高于限制。	设置更长的减速时间(P3.4.1.3 和 P3.4.2.3)。 使用制动斩波器或制
	11	过压(软件故障)	• 减速时间过短 • 电源中出现高过压突波	动电阻器。它们以选件形式提供。 激活过压控制器。 检查输入电压。
3	20	接地故障(硬件故 障)	电流测量表明电机相电流的 总和不为零。	检查电机电缆和电机。 检查滤波 器。
	21	接地故障(软件故 障)	• 电缆或电机中出现绝缘 故障 • 滤波器(du/dt、正弦) 故障	
5	40	充电开关	充电开关闭合且反馈信息为 "打开"。	重置故障并重新启动变频器。 检查 反馈信号及控制板与电源板之间的 电缆连接。 如果再次发生该故障,
		• 操作故障 • 组件故障	请向您附近的经销商寻求说明。	
7	60	饱和	 IGBT 故障 IGBT 中出现去饱和短路 制动电阻器短路或过载 	此故障无法从控制面板重置。 关闭 电源。 不要重新启动变频器或连接 电源! 向工厂寻求说明。

故障代 码	故障 ID	故障名称	可能的原因	故障纠正方法
8	600	系统故障	控制板与电源之间无通信。	重置故障并重新启动变频器。 从 Vacon 网站下载最新软件,田甘更
	601			新变频器。如果再次发生该故障,
	602		组件故障。 操作故障。	讲问 态的过的经 讲问 守不成切。
	603		组件故障。 操作故障。 电源 单元中的辅助电源电压过 低。	
	604		组件故障。 操作故障。 输出 相电压与参考不符。 反馈故 障。	
	605		组件故障。 操作故障。	
	606		控制单元的软件与电源单元 的软件不兼容。	
	607		无法读取软件版本。电源单 元中没有软件。 组件故障。 操作故障(电源板或测量板 出现问题)。	
	608		CPU 过载。	
	609		组件故障。 操作故障。	重置故障并关闭变频器电源两次。 从 Vacon 网站下载最新软件。用其 更新变频器。
8	610	系统故障	组件故障。 操作故障。	重置故障并重新启动。 从 Vacon 网 站下载最新软件。用其更新变频 器。 如果再次发生该故障,请向您 附近的经销商寻求说明。
	614		配置错误。 软件错误。 组件 故障(控制板故障)。 操作 故障。	
	647		组件故障。 操作故障。	
	648		操作故障。 系统软件与应用 程序不兼容。	
	649		资源过载。 参数加载、恢复 或保存故障。	加载工厂默认设置。 从 Vacon 网站 下载最新软件。用其更新变频器。
9	80	欠压(故障)	直流母线电压高于限制。 电源电压过低 组件故障 输入保险丝故障 外部充电开关未闭合 	如果电源电压临时中断,请重置故 障并重新启动变频器。检查电源电 压。如果电源电压足够,则表明发 生了内部故障。检查电网是否出现 故障。 请向您附近的经销商寻求说 明。
			注意! 此故障仅在变频器处于运行 状态时处于活动状态。	
故障代 码	故障 ID	故障名称	可能的原因	故障纠正方法
----------	------------	--------------------------------	---	---
10	91	输入相位	 电源电压故障 保险丝故障或电源线故障 6 6 6 7 8 7 8 7 8 7 7 8 9 /ul>	检查电源电压、保险丝和电源线、 整流桥路及晶闸管 (MR6->) 的闸控 制。
11	100	输出相位监控	电流测量表明 1 个电机相中 没有电流。 • 电机或电机电缆故障 • 滤波器(du/dt、正弦) 故障	检查电机电缆和电机。 检查 du/dt 或正弦滤波器。
12	110 111	制动斩波器监控(硬 件故障) 制动斩波器饱和警报	没有制动电阻器。制动电阻 器已损坏。制动斩波器故 障。	检查制动电阻器和布线。 如果这些 都处于正常状态,则表明电阻器或 斩波器内有故障。请向您附近的经 销商寻求说明。
13	120	 交流变频器温度过低 (故障)	—————————————————————————————————————	环境温度对于变频器而言过低。将 变频器移至温度较高的地方。
14	130	交流变频器温度过高 (故障、散热片)	电源单元的散热片或电源板 上的温度过高。散热片的温 度限制在所有机架中导不同	检查冷却空气的实际流量和流速。 检查散热片上是否有灰尘。 检查环 境温度 一确保切换频率相对环境温
	131	交流变频器温度过高 (警报,散热片)	的。	宽加电机负载不会太高。 检查冷却 风机。
	132	交流变频器温度过高 (故障,电源板)		
	133	交流变频器温度过高 (警报,电源板)		
15	140	电机失速	电机失速。	检查电机和负载。
16	150	电机温度过高	电机上的负载过大。	降低电机负载。如果电机未过载, 则检查电机热保护参数(参数组 3.9 保护)。
17	160	电机欠载	电机上的负载不足。	检查负载。 检查参数。 检查 du/dt 和正弦滤波器。
19	180	电源过载(短期监 控)	变频器电源过高。	减少负载。 检查变频器的尺寸。检 查尺寸对于负载是否过小。
	181	电源过载(长期监 控)		

故障代 码	故障 ID	故障名称	可能的原因	故障纠正方法			
25	240	电机控制故障	仅在使用客户特定的应用程 序时才会出现此故障。起始 会识别出现故障	重置故障并重新启动变频器。 增加 识别电流。 有关更多信息,请参见 故障压力记录来源			
	241		卢 切古现故障。	<u> </u>			
			 电机在识别期间移动。 新角度与原有值不匹 配。 				
26	250	已阻止启动	无法启动变频器。运行请求 处于打开状态时将影响变频 器操作的新软件(固件或应 用程序)、参数设置或其他 文件加载到了变频器中。	重置故障并停止变频器。 加载软件 并启动变频器。			
29	280	ATEX 热敏电阻	ATEX 热敏电阻指示温度过 高。	重置故障。检查热敏电阻及其连 接。			
30	290	安全关闭	安全关闭信号 A 不允许将变 频器设置为"就绪"状态。	重置故障并重新启动变频器。 检查 从控制板至电源单元和 D 连接器的 信号			
	291	安全关闭	安全关闭信号 B 不允许将变 频器设置为"就绪"状态。	i			
	500	安全配置	安装了安全配置开关。	从控制板移除安全配置开关。			
	501	安全配置	STO 选件板过多。只能有 1 个。	保留其中 1 个 STO 选件板。移除其 他选件板。请参见安全手册。			
	502	安全配置	STO 选件板安装在了错误的 插槽中。	将 STO 选件板插入正确的插槽。请 参见安全手册。			
	503	安全配置	控制板上没有安全配置开 关。	在控制板上安装安全配置开关。请 参见安全手册。			
	504	安全配置	安全配置开关在控制板上的 安装不正确。	将安全配置开关安装在控制板上的 正确位置。请参见安全手册。			
	505	安全配置	安全配置开关在 STO 选件板 上的安装不正确。	检查安全配置开关在 STO 选件板上 的安装。请参见安全手册。			
	506	安全配置	与 STO 选件板的通信中断。	检查 STO 选件板的安装。请参见安 全手册。			
	507	安全配置	STO 选件板与硬件不兼容。	重置变频器并重新启动。如果再次 发生该故障,请向离您最近的经销 商寻求说明。			

故障代 码	故障 ID	故障名称	可能的原因	故障纠正方法
30	520	安全诊断	STO 输入具有不同状态。	检查外部安全开关。检查输入连接 和安全开关电缆。 重置变频器并重 新启动。 如果再次发生该故障,请 向离您最近的经销商寻求说明。
	521	安全诊断	ATEX 热敏电阻诊断故障。 ATEX 热敏电阻输入无连接。	重置变频器并重新启动。 如果再次 发生此故障,请更换选件板。
	522	安全诊断	ATEX 热敏电阻输入连接出现 短路。	检查 ATEX 热敏电阻输入连接。 检 查外部 ATEX 连接。 检查外部 ATEX 热敏电阻。
	523	安全诊断	内部安全电路出现问题。	重置变频器并重新启动。 如果再次 发生该故障,请向离您最近的经销 商寻求说明。
	524	安全诊断	安全选件板过压	重置变频器并重新启动。 如果再次 发生该故障,请向离您最近的经销 商寻求说明。
	525	安全诊断	安全选件板欠压	重置变频器并重新启动。 如果再次 发生该故障,请向离您最近的经销 商寻求说明。
	526	安全诊断	安全选件板 CPU 或内存处理 出现内部故障	重置变频器并重新启动。 如果再次 发生该故障,请向离您最近的经销 商寻求说明。
	527	安全诊断	安全功能出现内部故障	重置变频器并重新启动。 如果再次 发生该故障,请向离您最近的经销 商寻求说明。
	530	安全转矩关断	连接了紧急停止或激活了某 些其他 STO 操作。	STO 功能激活时,变频器处于安全 状态。
32	311	风机冷却	风机速度与速度参考不精确 匹配,但变频器工作正常。 此故障仅出现在 MR7 和大于 MR7 的变频器中。	重置故障并重新启动变频器。清洁 或更换风机。
	312	风机冷却	风机使用寿命(即 50,000 h)已结束。	更换风机并重置风机的使用寿命计 数器。
33	320	消防模式已启用	变频器的消防模式已启用。 变频器未采用保护措施。 此 警报会在禁用消防模式时自 动重置。	检查参数设置和信号。变频器的一 些保护功能已被禁用。

故障代 码	故障 ID	故障名称	可能的原因	故障纠正方法
37	361	已更换设备(同类 型)	用相同尺寸的新电源单元更 换了原来的电源单元。设备 已准备好使用。变频器中已 具有相关参数。	重置故障。 重置故障后,变频器将 会重新启动。
	362	已更换设备(同类 型)	插槽 B 中的选件板已更换成 之前在同一插槽中使用过的 选件板。设备已准备好使 用。	重置故障。变频器将开始使用原来 的参数设置。
	363	已更换设备(同类 型)	原因与 ID362 相同,但指的 是插槽 C。	
	364	已更换设备(同类 型)	原因与 ID362 相同,但指的 是插槽 D。	
	365	已更换设备(同类 型)	原因与 ID362 相同,但指的 是插槽 E。	
38	372	已添加设备(同类 型)	向插槽 B 中插入了选件板。 您之前曾在同一插槽中使用 过该选件板。设备已准备好 使用。	设备已准备好使用。变频器将开始 使用原来的参数设置。
	373	已添加设备(同类 型)	原因与 ID372 相同,但指的 是插槽 C。	
	374	已添加设备(同类 型)	原因与 ID372 相同,但指的 是插槽 D。	
	375	已添加设备(同类 型)	原因与 ID372 相同,但指的 是插槽 E。	
39	382	已移除设备	从插槽 A 或 B 中移除了选件 板。	设备不可用。重置故障。
	383	已移除设备	原因与 ID380 相同,但指的 是插槽 C	
	384	已移除设备	原因与 ID380 相同,但指的 是插槽 D	
	385	已移除设备	原因与 ID380 相同,但指的 是插槽 E	
40	390	未知设备	连接了未知设备(电源单元/ 选件板)	设备不可用。如果再次发生该故 障,请向离您最近的经销商寻求说 明。
41	400	IGBT 温度	计算的 IGBT 温度过高。 • 电机负载过高 • 环境温度过高 • 硬件故障	检查参数设置。 检查冷却空气的实 际流量和流速。 检查环境温度。 检 查散热片上是否有灰尘。 确保切换 频率相对环境温度和电机负载不会 太高。 检查冷却风机。 进行电机自 识别。

故障代 码	故障 ID	故障名称	可能的原因	故障纠正方法
44	431	已更换设备(不同类 型)	存在不同类型的新电源单 元。设置中没有相关参数。	重置故障。 重置故障后,变频器将 会重新启动。 重新设置电源单元参 数。
	433	已更换设备(不同类 型)	插槽 C 中的选件板已更换成 之前未在同一插槽中使用过 的选件板。未保存任何参数 设置。	重置故障。重新设置选件板参数。
	434	已更换设备(不同类 型)	原因与 ID433 相同,但指的 是插槽 D。	
	435	已更换设备(不同类 型)	原因与 ID433 相同,但指的 是插槽 D。	
45	441	已添加设备(不同类 型)	存在不同类型的新电源单 元。设置中没有相关参数。	重置故障。 重置故障后,变频器将 会重新启动。 重新设置电源单元参 数。
	443	已添加设备(不同类 型)	在插槽 C 中插入了之前未在 同一插槽中使用过的新选件 板。未保存任何参数设置。	重新设置选件板参数。
	444	已添加设备(不同类 型)	原因与 ID443 相同,但指的 是插槽 D。	
	445	已添加设备(不同类 型)	原因与 ID443 相同,但指的 是插槽 E。	
46	662	实时时钟	RTC 电池电压过低。	更换电池。
47	663	软件已更新	变频器的软件已更新(整个 软件包或应用程序)。	不需要采取措施。
50	1050	AI 低故障	1 个或多个可用模拟输入信 号低于最小信号范围的 50%。 控制电缆故障或松 动。 信号源出现故障。	更换有故障的部件。 检查模拟输入 电路。 确保参数 Al1 信号范围设置 正确。
51	1051	设备外部故障	通过参数 P3.5.1.11 或 P3.5.1.12 设置的数字输入信 号已被激活。	这是一个用户定义的故障。 检查数 字输入和电路图。
52	1052	键盘通信故障	控制面板与变频器之间的连 培地障	检查控制面板连接和控制面板电缆 (加思有)
	1352		13000円。	(xu木行)。
53	1053	现场总线通信故障	现场总线主站与现场总线板 之间的数据连接故障。	检查安装和现场总线主站。

故障代 码	故障 ID	故障名称	可能的原因	故障纠正方法			
54	1354	插槽 A 故障	选件板或插槽出现故障	检查板和插槽。 请向离您最近的经 销商寻求说明。			
	1454	插槽 B 故障					
	1554	插槽C故障					
	1654	插槽 D 故障					
	1754	插槽 E 故障					
57	1057	识别	电机自识别失败。	确保电机已连接至变频器。 确保电 机轴上没有负载。 确保在电机自识 别完成之前未移除启动命令。			
58	1058	机械制动	机械制动的实际状态与控制 信号不同的时间超过 P3.20.6 的值。	检查机械制动的状态和连接。 请参 见参数 P3.5.1.44 和参数组 3.20:机 械制动。			
63	1063	快速停止故障	快速停止功能已激活	查找快速停止激活的原因。找到后 进行纠正。重置故障并重新启动变 频器。 请参见参数 P3.5.1.26 和快 速停止参数。			
	1363	快速停止警报					
65	1065	PC 通信故障	PC 与变频器之间的数据连接 故障	检查安装以及 PC 与变频器之间的 电缆和端子。			
66	1366	热敏电阻输入1故障	电机温度升高。	检查电机冷却和负载。 检查热敏电 阻连接。 如果未使用热敏电阻输			
	1466	热敏电阻输入 2 故障		入,则必须将其短路。 请向离您最 近的经销商寻求说明。			
	1566	热敏电阻输入 3 故障		<u>处时</u> 红阳问寸小顷労。			
68	1301	维护计数器 1 警报	维护计数器的值高于警报限 制。	进行必要的维护。重置计数器。请 参见参数 B3.16.4 或 P3.5.1.40。			
	1302	维护计数器1故障	维护计数器的值高于故障限 制。				
	1303	维护计数器 2 警报	维护计数器的值高于警报限 制。				
	1304	维护计数器 2 故障	维护计数器的值高于故障限 制。				
69	1310	现场总线通信故障	用于将值映射至现场总线过 程数据输出的 ID 编号无效。	检查"现场总线数据映射"菜单中的 参数。			
	1311		无法为现场总线过程数据输 出转换 1 个或多个值。	值类型未定义。检查"现场总线数据 映射"菜单中的参数。			
	1312		在映射和转换现场总线过程 数据输出(16 位)的值时发 生溢出。	检查"现场总线数据映射"菜单中的 参数。			

故障代 码	故障 ID	故障名称	可能的原因	故障纠正方法
76	1076	已阻止启动	启动命令已被阻止以防止在 第一次开机时电机意外旋 转。	重置变频器以启动正常操作。参数 设置指示是否需要重新启动变频 器。
77	1077	>5连接	活动的现场总线或 PC 工具 连接超过 5 个。只能同时使 用 5 个连接。	留下 5 个活动连接。移除其他连 接。
100	1100	软填充超时	PID 控制器中的软填充功能 超时。未在时间限制内达到 过程值。 原因可能是管道破 裂。	检查过程。 检查菜单 M3.13.8 中的 参数。
101	1101	反馈监控故障 (PID1)	PID 控制器:反馈值不在监 控限制(P3.13.6.2 和 P3.13.6.3)和延迟 (P3.13.6.4)(如果已设置延 迟)范围内。	检查过程。 检查参数设置、监控限 制和延迟。
105	1105	反馈监控故障(外部 PID)	外部 PID 控制器:反馈值不 在监控限制(P3.14.4.2 和 P3.14.4.3)和延迟 (P3.14.4.4)(如果已设置延 迟)范围内。	
109	1109	输入压力监控	输入压力的监控信号 (P3.13.9.2) 低于警报限制 (P3.13.9.7)。	检查过程。 检查菜单 M3.13.9 中的 参数。 检查输入压力传感器和连 接。
	1409		输入压力的监控信号 (P3.13.9.2) 低于故障限制 (P3.13.9.8)。	
111	1315	温度故障 1	1 个或多个温度输入信号 (在 P3.9.6.1 中设置)高于 警报限制 (P3.9.6.2)。	找到温度上升的原因。 检查温度传 感器和连接。 如果未连接任何传感 器,请确保温度输入采用硬线连
	1316		1 个或多个温度输入信号 (在 P3.9.6.1 中设置)高于 故障限制 (P3.9.6.3)。	接。 有天更多数据,请参见远忤攸 手册。
112	1317	温度故障 2	1 个或多个温度输入信号 (在 P3.9.6.5 中设置)高于 故障限制 (P3.9.6.6)。	
	1318		1 个或多个温度输入信号 (在 P3.9.6.5 中设置)高于 故障限制 (P3.9.6.7)。	
300	700	不支持的	应用程序不兼容(不受支 持)。	更换应用程序。
	701		选件板或插槽不兼容(不受 支持)。	移除选件板。

11 附录1

11.1 不同应用程序中的参数默认值

表中符号说明

- A = 标准应用程序
- B = 本地/远程应用程序
- C = 多级速度应用程序
- D = PID 控制应用程序
- E = 多用途应用程序
- F = 电机电位计应用程序

索引	参数	默认	默认			单位	ID	说明		
		A	В	С	D	E	F			
3.2.1	远程控制位置	0	0	0	0	0	0		172	0 = I/O 控制
3.2.2	本地/远程	0	0	0	0	0	0		211	0 = 远程
3.2.6	I/0 A 逻辑	2	2	2	2	2	2		300	2=前进-后退(沿)
3.2.7	I/0 B 逻辑	2	2	2	2	2	2		363	2=前进-后退(沿)
3.3.1.5	I/O A 参考选择	6	5	6	7	6	8		117	5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID 8 = 电机电位计
3.3.1.6	I/0 B 参考选择	4	4	4	4	4	4		131	4 = AI1
3.3.1.7	键盘参考选择	2	2	2	2	2	2		121	2 = 键盘参考
3.3.1.10	现场总线参考选 择	3	3	3	3	3	3		122	3 = 现场总线参考
3.3.2.1	转矩参考选择	0	0	0	0	4	0		641	0 = 不使用 4 = Al2
3.3.3.1	预设频率模式	-	-	0	0	0	0		182	0 = 二进制编码
3.3.3.3		-	-	10.0	10.0	5.0	10.0		105	
3.3.3.4	预设频率 2	-	-	15.0	-	-	-	Hz	106	
3.3.3.5	预设频率 3	-	-	20.0	-	-	-	Hz	126	
3.3.3.6	预设频率 4	-	-	25.0	-	-	-	Hz	127	
3.3.3.7	预设频率 5	-	-	30.0	-	-	-	Hz	128	
3.3.3.8	预设频率 6	-	-	40.0	-	-	-	Hz	129	
3.3.3.9	预设频率 7	-	-	50.0	-	-	-	Hz	130	
3.5.1.1	控制信号1A	100	100	100	100	100	100		403	100 = 数字输入插槽 A.1
3.5.1.2	控制信号 2 A	101	101	101	0	101	101		404	0 = 数字输入插槽 0.1 101 = 数字输入插槽 A.2

索引	参数	默认					单位 ID		说明	
		A	В	С	D	E	F			
3.5.1.4	控制信号 1 B	0	103	0	103	0	0		423	0 = 数字输入插槽 0.1 103 = 数字输入插槽 A.4
3.5.1.5	控制信号 2 B	-	104	-	-	-	-		424	104 = 数字输入插槽 A.5
3.5.1.7	强制 I/O B 控制	0	105	0	105	0	0		425	0 = 数字输入插槽 0.1 105 = 数字输入插槽 A.6
3.5.1.8	强制 I/O B 参考	0	105	0	105	0	0		343	0 = 数字输入插槽 0.1 105 = 数字输入插槽 A.6
3.5.1.9	现场总线控制强 制	0	0	0	0	0	0		411	0 = 数字输入插槽 0.1
3.5.1.10	键盘控制力度	0	0	0	0	0	0		410	0 = 数字输入插槽 0.1
3.5.1.11	外部故障关闭	102	102	102	101	104	102		405	101 = 数字输入插槽 A.2 102 = 数字输入插槽 A.3 104 = 数字输入插槽 A.5
3.5.1.13	故障重置关闭	105	0	0	102	102	0		414	0 = 数字输入插槽 0.1 102 = 数字输入插槽 A.3 105 = 数字输入插槽 A.6
3.5.1.19	Ramp 2 选择	0	0	0	0	105	0		408	0 = 数字输入插槽 0.1 105 = 数字输入插槽 A.6
3.5.1.21	预设频率选择 0	103	0	103	104	103	103		419	0 = 数字输入插槽 0.1 103 = 数字输入插槽 A.4 104 = 数字输入插槽 A.5
3.5.1.22	预设频率选择 1	104	0	104	0	0	0		420	0 = 数字输入插槽 0.1 104 = 数字输入插槽 A.5
3.5.1.23	预设频率选择 2	0	0	105	0	0	0		421	0 = 数字输入插槽 0.1 105 = 数字输入插槽 A.6

索引	参数	默认					单位 ID	说明		
		A	В	С	D	E	F			
3.5.1.24	电机电位器上升	0	0	0	0	0	104		418	0 = 数字输入插槽 0.1 104 = 数字输入插槽 A.5
3.5.1.25	MotPot 向下	0	0	0	0	0	105		417	0 = 数字输入插槽 0.1 105 = 数字输入插槽 A.6
0 5 0 1 1		100	100	100	100	100	100		077	
3.5.2.1.1		100	100	100	100	100	100		377	100 =
3.5.2.1.2	AI1 滤波时间	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	S	378	
3.5.2.1.3	Al1 信号范围	0	0	0	0	0	0		379	0 = 010V / 020mA
3.5.2.1.4	Al1 自定义最小 值	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%	380	
3.5.2.1.5	Al1 自定义最大 值	100. 0	100 .0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	%	381	
3.5.2.1.6	AI1 信号反演	0	0	0	0	0	0		387	0 = 正常
35221	∧」2 信号选择	101	101	101	101	101	101		388	101 -
5.5.2.2.1			101				101		300	
3.5.2.2.2	AI2 滤波时间	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	S	389	
3.5.2.2.3	AI2 信号范围	1	1	1	1	1	1		390	1 = 210V / 420mA
3.5.2.2.4	Al2 自定义最小 值	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%	391	
3.5.2.2.5	Al2 自定义最大 值	100. 0	100 .0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	%	392	
3.5.2.2.6	AI2 信号反演	0	0	0	0	0	0		398	0 = 正常
									I	
3.5.3.2.1	R01 功能	2	2	2	2	2	2		11001	2 = 运行
3.5.3.2.4	R02 功能	3	3	3	3	3	3		11004	3=故障
3.5.3.2.7	R03 功能	1	1	1	1	1	1		11007	1 = 就绪
								1	10050	
3.5.4.1.1	AUI切能	2	2	2	2	2	2		10050	∠=1湘山列平
3.5.4.1.2	A01 滤波时间	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	s	10051	
3.5.4.1.3	A01 最小信号	0	0	0	0	0	0		10052	

索引	参数	默认						单位	ID	说明
		A	В	С	D	E	F			
3.5.4.1.4	A01 最小比例	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10053	
3.5.1.1.5	A01 最大比例	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10054	
	_							_	-	
3.13.2.6	SP1 来源	-	-	-	3	-	-		332	3 = AI1
3.13.3.1	功能	-	-	-	1	-	-		333	1 = 来源 1
3.13.3.3	FB1来源	-	-	-	2	-	-		334	2 = AI2



Find your nearest Vacon office on the Internet at:

www.vacon.com

Manual authoring: documentation@vacon.com

Vacon Plc. Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland

Subject to change without prior notice © 2014 Vacon Plc.



Rev. F

Sales code: DOC-APP100+DLCN